FR MICRO SYSTÈME BLUETOOTH AVEC RADIO FM, CD ET PORT USB

EN MICRO SYSTEM BLUETOOTH WITH FM-RADIO, CD AND USB PORT

M-695 DBT / M-695 DBTW

FR Manuel de l'utilisateur
GB User Manual
DE Manual de Utilizador
NL Benutzerhandbuch
ES Manual de instrucciones
IT Manuale di istruzioni
PT Handleiding

LOCATION OF CONTROLS

REMOTE CONTROL

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

1. Haut-parleur 8. Entrée auxiliaire (3.5MM)
2. **▲ / ⏻** : Volume + / Marche/Arrêt 9. Port USB pour la lecture MP3
3. **▼ / ⏻** : Volume - / Marche/Arrêt 10. Port USB pour la charge
4. **MENU** : Menu de sélection 11. **PRESET** : Présélection
5. **⏻** : Ouverture/ Fermeture du 12. Antenne FM
6. **SOURCE** : Sélection de la source 13. Antenne Stand DAB+/FM
7. **⏻** : Veille/ Marche 14. Subwoofer passif

TÉLÉCOMMANDE

R1. Touche ⏻ Veille/ Marche
R2. Touche 🔇 : Activation/ désactivation du son
R3. **SOURCE** : Pour sélectionner le mode de fonctionnement DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, AUX
R4. Touche **EQ** : Sélection des effets sonores
R5. Touche **EQ** : Sélection des effets sonores de votre choix: Par défaut/ Rock/ Classique/ Jazz/ Pop)
R6. Touche **SLEEP** : Réglage de la minuterie
R7. Touche **DIM** : Pour régler le délai d'extinction du rétroéclairage et régler la luminosité de l'écran (3 niveaux)
R8. Touche **▲ / ⏭** : Pour régler l'heure de l'alarme (heures Groupe), Aigus
R9. Touche **ALM / SLEEP** : Pour régler l'heure de l'alarme à partir du menu principal/ Réglage de la minuterie
R10. Touche **⏭ / MENU** : Pour entrer le lecteur; Pour entrer dans le menu principal/ Pour confirmer la sélection du menu
R11. Touche **▼ / ⏮** : Pour sélectionner la piste du lecteur précédente ou revenir au couplage / menu
R12. Touche **▲ / ▼** : Sélectionner vers le haut/ vers le bas; Dossier haut bas
R13. Touche **⏯ / ⏻** : Pour démarrer/ arrêter la lecture
R14. Touche **MUTE / PAIRING**: Lecteur/ Pause; Fonction d'appairage Bluetooth
R15. Touche **⏮ / ⏭** : Pour régler l'heure de l'alarme; Basses
R16. Touche **VOL+ / VOL-** : Pour régler le volume; Activer/ désactiver la fonction d'alarme
R17. Touche **SCAN/ PROG.** : Stations préréglées; Scan automatique de la station/ Programmation de séquence de lecture
R18. Touche **INFO** : Affichage

MISE EN PLACE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE
Insérez 2 piles AAA/UM4 dans la télécommande avant toute utilisation. Veillez à respecter les indications de polarité (+/-) inscrites dans le compartiment pour piles.

Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut reprendre les piles rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les court-circuitez pas. En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un éventuel coulage.
Ne jetez pas les piles dans le feu.
Ne mélangez pas les piles de chaque fabricant, ni les piles de différentes capacités.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles n'ont pas été insérées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur
Les adaptateurs secteur fournis peuvent uniquement être utilisés sur une alimentation secteur de 100-240V ~/-50/60Hz.
L'adaptateur secteur fourni ne peut pas être utilisé sur des prises de courant commandées par minuterie.
Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien encore si le volume n'bouge pas, et lorsque très tôt et pouvoir opération n'est effectuée sur l'appareil pendant une période de 15 minutes environ, ce mettra automatiquement en veille.

Avertissements:
- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- Ne branchez pas l'adaptateur secteur à une prise de courant secteur afin d'éviter d'abîmer le bloc.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise.
- Placez l'appareil à proximité de la prise de courant afin que le cordon ne soit pas tendu.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant avant de quitter votre domicile ou en cas d'orage.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement l'appareil, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- N'utilisez jamais un adaptateur secteur abîmé. Placez le câble d'alimentation de l'adaptateur secteur de sorte à ce qu'il ne soit pas endommagé. Ne le coincez pas et ne le pliez pas.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

1. Appuyez sur la touche ⏻ pour mettre l'appareil en marche.
2. Appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises ou appuyez sur **▲/▼** pour sélectionner la fonction pour entendre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises ou bien encore la touche de veille/ Marche ⏻ de la télécommande pour confirmer.

REGLAGE DU VOLUME

Tournez la touche **VOL+ / VOL-** de l'appareil ou appuyez sur **▲/▼** de la télécommande pour régler le volume.

COMMANDES AUDIO

Fonctionnement de l'égaliseur
Appuyez sur la touche **EQ** de la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'intensité sonore (Loudness). Appuyez sur **▲ / ▼** de la télécommande pour régler la valeur désirée. Appuyez sur **EQ** de la télécommande pour sonore (Loudness). Appuyez sur **EQ** de la télécommande pour confirmer.

GRAVES / AIGUES

Appuyez sur la touche **⏭** de la télécommande pour entrer dans le menu Graves. Appuyez sur **▲ / ▼** de la télécommande pour régler la valeur désirée. Appuyez sur **⏭** de la télécommande pour confirmer.
Répétez la même procédure pour l'option Aigus.

COUPLER LE SON

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur **⏻** pour couper le son. Appuyez de nouveau pour remettre le son.

EQ

Appuyez sur la touche **EQ** de la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'EQ. Appuyez sur **▲ / ▼** de la télécommande pour sélectionner les différents effets sonores (Par défaut/ Rock/ Classique/ Le Jazz/ Pop). Appuyez sur **EQ** de la télécommande pour confirmer.

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** enfoncée pour accéder au menu principal.
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Réglage de l'heure», appuyez sur la touche **SELECT** ou sur **⏭** de la télécommande pour confirmer.
3. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Régler le temps», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer la sélection.
4. Réglez l'heure à l'aide de la molette **SELECT** ou de la touche **▲/▼** de la télécommande pour confirmer.
5. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Format d'horloge», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer la sélection.
6. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner le format d'horloge, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de l'horloge.

RÉGLER LE L'ALARME ET LE MODE ALARME

1. En mode veille, maintenez la touche **MENU** enfoncée pour accéder au menu principal.
2. Tournez la molette **SELECT** pour accéder à «Réglage de l'alarme», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer la sélection.
3. Sélectionnez «Alarme 1» ou «Alarme 2», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
4. Activer/ Désactiver, Quotidien, Une fois pus. Fin le semaine, Jours de la semaine.
5. Sélectionnez l'alarme est désactivée.
6. Quotidien: L'alarme sonne tous les jours.
7. Une fois pus: l'alarme se sonne qu'une fois.
8. Fin le semaine: l'alarme sonne le week-end uniquement. (Samedi et dimanche)
9. Jours de la semaine: l'alarme sonne les jours de semaine uniquement. (Lundi à vendredi)
10. Réglez le temps pour alarme.
11. Mode: pour définir la source de réveil: DAB, FM ou Signal sonore.
12. Volume: pour définir le volume d'alarme. Appuyez sur **SELECT** pour la station de radio préalablement sélectionnée. Cette option est uniquement disponible lorsque vous réglez l'alarme sur DAB ou FM.
13. Répétez pour régler l'alarme 2 si nécessaire.
14. Sauvegarder: sélectionnez cette option et appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder les réglages d'alarme. Sélectionnez «Retour» pour annuler les réglages d'alarme sans les sauvegarder.
Remarque:
Répétez la procédure s'applique pour l'option Alarme 2.

Désactiver l'alarme
Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur la touche **SELECT** ou **⏭** de la télécommande pour désactiver l'alarme.
En format d'horloge 12 heures, sélectionnez l'indicateur AM/ PM pour programmer l'alarme.

Arrêter de utiliser vers appareil, les éventuelles les signaleurs d'alarmes.
1. **Répétition d'alarme:**
Appuyez sur n'importe quel bouton, à l'exception des boutons **⏻** et **⏭** pour activer la fonction de répétition (Snooze).
Répétition d'alarme: appuyez sur l'écran ainsi que la temps de répétition restante.
Lorsque plusieurs fois sur le bouton **SELECT** de l'appareil ou sur **⏭** de la télécommande pour régler la durée de répétition restante: 04:59 > 09:59 > 14:59 > 29:59.
Répétition d'alarme et l'indicateur de répétition clignotenet en mode veille.

2 - Arrêt d'alarme
Appuyez sur n'importe
Remarque:
Si l'alarme programme est réglé sur «Quotidien», l'alarme sonnera à nouveau le lendemain à la même heure.
Lorsque le paramètre est réglé sur «Une fois que», l'alarme ne sonnera plus. L'indicateur d'alarme disparaîtra de l'écran.
Lorsque le paramètre est réglé sur «Fin de semaine», l'alarme sonnera à nouveau le lendemain à la même heure du lundi au vendredi.
Lorsque le paramètre est réglé sur «Jours de la semaine», l'alarme sonnera à nouveau le jour suivant de la semaine programmée.

3 - Annulation d'alarme
Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu de réglage des alarmes. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Alarme 1» ou «Alarme 2», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Activer» et appuyez sur **SELECT** pour confirmer. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner «Désactiver», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer l'annulation de l'alarme. L'indicateur d'alarme disparaîtra.

FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE (SLEEP)

Lorsque l'appareil est en marche, maintenez la touche **SLEEP** de la télécommande enfoncée pour accéder au menu de réglage de la minuterie. Appuyez sur le bouton **▲ / ▼** de la télécommande pour sélectionner «15-30-45-60-90-120» puis la durée désirée et appuyez sur **⏭** pour confirmer. L'icône de la fonction sommeil **⏾** s'allume et le temps restant s'affiche à l'écran. Pour annuler la fonction sommeil, appuyez sur la touche **SLEEP**.
Pour annuler la fonction de sommeil, appuyez sur la touche **SLEEP** de la télécommande pour sélectionner «Dormir: off» et appuyez sur **⏭** pour confirmer. L'icône de la fonction sommeil **⏾** s'éteint.

GRADATEUR

Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton **DIM**, de la télécommande pour entrer dans le réglage du rétroéclairage. Appuyez sur le bouton **▲ / ▼** de la télécommande pour sélectionner le niveau désiré et appuyez sur **⏭** de la télécommande pour confirmer.
Remarque: Il existe 3 niveaux de réglage: 10% > 50% > 100% > 10%.
- Niveau: Pour sélectionner le niveau de luminosité de l'écran, du niveau 1 au niveau 3.

ECOUTER LA RADIO DAB/DAB+

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner l'icône DAB, « **DAB** ».
Si vous avez déjà utilisé la radio ou si la liste des stations est vide, l'appareil lance une recherche automatique et mémorise toutes les stations disponibles. L'affichage passe à "Balayage...". Une barre de progression indique l'avancement. Le nombre de stations trouvées s'affiche également pendant la recherche sera également affichée. Les stations sont listées par ordre numérique sur l'écran après la recherche.

Vous devrez peut-être également lancer une recherche manuellement pour mettre à jour la liste des stations si vous avez déplacé l'appareil.
Une nouvelle station apparaît à la fin de la liste des stations.
Des stations fermées ou qui peuvent plus être reçues (dans la liste des stations, les stations ne peuvent plus être reçues sont grisé) seront supprimées devient leur nom.
Si vous avez déjà lancé une fois la recherche initiale (par exemple, lorsque vous l'avez utilisé en position), vous pouvez voir une liste vide ou incomplète lors de la recherche des stations disponibles.
Si vous ne voyez pas de liste de stations, appuyez sur le bouton **MENU** pour entrer dans le menu principal, puis sélectionnez «Balayage complet» pour lancer une recherche.

Une fois la recherche terminée, la radio reprendra la lecture de la station précédemment sélectionnée ou de la première station de la liste. Sélectionnez une station différente si vous le souhaitez. Appuyez sur le bouton **SELECT** pour confirmer la sélection.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES STATIONS

Appuyez et maintenez enfoncé pendant quelques secondes **⏮ / ⏭** pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes.

RECHERCHE MANUELLE DES STATIONS

Appuyez sur la touche **SCAN** de l'appareil ou de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes. La recherche manuelle s'arrête automatiquement les 20 premières stations FM.
Vous pouvez également lancer une recherche manuelle, celle-ci sera effacée et remplacée par la nouvelle liste de stations.

Remarque: Pour une meilleure réception, insérez le câble d'antenne dans la prise d'antenne située sur l'appareil.

PRÉSÉLECTION DES STATIONS

Cette unité peut enregistrer 20 stations FM et 20 stations DAB/DAB+.
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **SOURCE** pour sélectionner le mode FM.
2. En mode FM, choisissez votre station souhaitée avec **⏮ / ⏭**.
En mode DAB, sélectionnez une station avec **⏮ / ⏭** dans la liste des stations, appuyez sur la touche **SELECT** de l'appareil ou appuyez sur la touche **⏭** de la télécommande pour confirmer.
3. Appuyez sur la touche **PRESET** de l'appareil ou de la télécommande pour entrer en mode de mémorisation des stations préréglées.
4. Tournez la molette **SELECT** de l'appareil ou appuyez sur la touche **▲/▼** de la télécommande pour sélectionner le numéro de présélection souhaité (1-10). Appuyez sur la touche **SELECT** de l'appareil ou sur **⏭** de la télécommande pour confirmer.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour sauvegarder d'autres stations.

Préréglage rapide
Vous pouvez utiliser les touches numériques pour accéder au préréglage rapide. Sélectionnez une station de radio, puis maintenez la touche numérique correspondante enfoncée pour la mémoriser rapidement.
Si vous souhaitez enregistrer un numéro de station supérieur à 10, appuyez d'abord sur **+10**, puis maintenez enfoncée la touche **4** (**10+4=14**).
Exemple 1: pour sélectionner la station préréglée numéro 14, appuyez d'abord sur **+10**, puis maintenez enfoncée la touche **10** (**10+10=20**).

ACCESSEZ LA LISTE DES PRÉRÉGLAGES FACILEMENT

Liste des stations préréglées
Appuyez sur la touche **PRESET** de l'appareil ou sur **SCAN/PROG.** de la télécommande pour accéder à la liste des stations préréglées. Puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de l'horloge.

RÉGLER LE LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Appuyez sur la touche **DIM** de la télécommande pour entrer en mode de réglage de l'intensité sonore (Loudness). Appuyez sur **▲ / ▼** de la télécommande pour régler la valeur désirée. Appuyez sur **DIM** de la télécommande pour confirmer.

RÉGLAGES DU SYSTÈME

Configuration de l'horloge
Appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande pour entrer dans le menu Alarme. Appuyez sur **▲ / ▼** de la télécommande pour sélectionner «Réglage de l'heure», puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer le format de l'horloge.

ENTRÉE AUXILIAIRE

Fonctionnement de l'entrée auxiliaire
Vous pouvez écouter la musique d'un appareil externe (MP3, lecteur CD, etc.) via les haut-parleurs de cette unité.
Appuyez sur la touche **SOURCE** de l'appareil ou appuyez sur **▲/▼** de la télécommande pour sélectionner «AUX».
Allumez votre appareil externe et commencez la lecture.
Réglez le volume sur votre appareil.
Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **⏻** pour éteindre l'appareil.

MENU DE CONFIGURATION

Lorsque l'appareil est allumé, maintenez la touche **MENU** enfoncée pour accéder au menu principal. Tournez la molette **SELECT** pour sélectionner une option et / ou régler les paramètres, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
Remarque:
- Appuyez sur **⏮** s'affiche à côté du réglage actuel.
- Lorsque vous appuyez sur **MENU** dans le menu, appuyez sur le bouton **MENU** pour revenir à l'étape précédente.

RÉGLAGE DES STATIONS DAB

Liste des stations
Affiche une liste toutes des stations DAB disponibles.

Scan complet
Lance fonction vous permet de numériser automatiquement et de créer une liste des émissions DAB reçevables.

Réglage manuel
Cette fonction peut être utilisée pour faciliter le positionnement de l'antenne DAB. Elle affiche une liste de canaux DAB et leur force de signal (0-100).

Supprimer la station
Cette fonction vous permet de supprimer «Supprimer la station» de la liste.

Coupler un appareil Bluetooth
Cette fonction peut être utilisée pour appuyez plusieurs fois sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner l'icône Bluetooth, « **BT** ». Appuyez sur **PAIRING** pour lancer le couplage.
Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et sélectionnez «M-695DBT» dans la liste des appareils. Consultez le mode d'emploi de votre appareil si vous avez besoin d'aide. Si votre appareil Bluetooth vous demande un code de passe, utilisez 0000 (quatre fois zéro). Votre appareil Bluetooth devrait d'accepter la connexion. Si les unités sont couplées correctement, vous entendrez un signal sonore et l'écran affichera «Connecté».

Déconnecter
Appuyez plusieurs fois sur le bouton **SELECT** de l'appareil ou **⏭** de la télécommande pour régler la durée de répétition restante: 04:59 > 09:59 > 14:59 > 29:59.
Répétition d'alarme et l'indicateur de répétition clignotenet en mode veille.

Régler l'heure
Cette fonction vous permet d'utiliser une qualité de son surround stéréo. Il existe 5 réglages d'égaliseur différents: Par défaut/ Rock/ Classique/ Le Jazz/ Pop. Si vous préférez une impression différente, vous pouvez régler le volume des graves et des aigus, par conséquent, vous devez donc acheter deux M-695 DBT / M-695 DBTW.
Lorsque le paramètre est réglé sur «Fin de semaine», l'alarme sonnera à nouveau le jour suivant de la semaine programmée.

**Régler le format

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorige Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät einschalten und den Titel des Songs, der M-695 DBT spielt, sehen.
2. Betätigen Sie die Taste **MP**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
3. Wählen Sie mit den Tasten **I◄◄** | **►►I** einen Titel aus.
4. Sie können die Lautstärke mit den Lautstärketasten **+** / **-** des Geräts einstellen, oder die Lautstärke mit dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Beenden einer Bluetooth-Verbindung

NFC (Nahfeldkommunikation) ist eine Technologie, die drahtlose Datenübertragung zwischen zwei Geräten, die zueinander NFC-fähigen Geräten, wie z. B. Mobiltelefone, ermöglicht.

1. Betätigen Sie die **SOURCE** -Taste wiederholt, um das Bluetooth-Icon auszuschalten. Die Display erscheint die Meldung "Disconnect" und die Kopplungsdaten werden gelöscht.
2. Um das M-695 DBT mit einem Bluetooth-Gerät NFC und Bluetooth -fähig (Benutzerhandbuch Ihres jeweiligen Gerätes) zu koppeln, berühren Sie mit dem Gerät die **NFC**-Symbol -Stelle des Gerätes, bis an diesem Gerät ein Signal ertönt. Das M-695 DBT schaltet sich ein und stellt eine Verbindung mit dem NFC-fähigen Gerät über Bluetooth her.
3. Auswählen und Abspielen von Audiodateien oder Musik auf Ihrem NFC-fähigen Gerät.
4. Um die Verbindung zu unterbrechen, berühren Sie mit dem NFC-Gerät erneut die **NFC**-Symbol -Stelle.

Hinweis: Der Bluetooth-Empfang zwischen dem Gerät und anderen NFC-Geräten liegt bei etwa 10 Metern.

STEREO-KOPPLUNG

Mit dieser Funktion wird die Wiedergabe in Stereo Surround Sound ermöglicht. Sie können zwei M-695 DBT oder ein M-695 DBT und ein weiteres kompatibles M-695 DBT oder Bluetooth-Lautsprechersystem miteinander koppeln. Sie können daher zwei M-695 DBT / M-695 DBTW erwerben.

Tipps: Es ist wichtig, dass das Gerät, das Sie mit dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher nicht mehr als 4 Meter beträgt.

1. Schalten Sie das zwei M-695 DBT / M-695 DBTW Lautsprecher ein.
2. Sobald an beiden Lautsprechern der Kopplungsmodus aktiviert ist, drücken Sie auf dem Gerät, das Sie mit dem Hauptlautsprecher und dem zweiten Lautsprecher mit dem Master- und dem Slave-Kanal, in dem Menü der Anwahl „Suche"(searching) und das System sucht und verbindet den Slave-Kanal automatisch. Nach der erfolgreichen Kopplung erhält das Anwahl „Stereo-Kopplung"
3. Starten Sie die Musikwiedergabe, die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo.
4. Starten Sie die Musikwiedergabe, die Wiedergabe erfolgt dann in Stereo. Drücken Sie die Taste **MODE** auf dem Gerät, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Drücken Sie die **M**-Taste am Hauptlautsprecher, um Stereo-Kopplung zu beenden.

NEW ONE S.A.S 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

SISTEMA BLUETOOTH CON RADIO FM. CD Y PUERTO USB.

DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO

1. Pantalla LCD
2. Botones: Reproducir, Pausa, Encender ⏻ / **SOURCE** : Para encender/ apagar la unidad, Para seleccionar el modo de función: CD, USB, AUX, Bluetooth, FM
3. Botón **I◄◄** / **MENU**: Detener la reproducción, Para ajustar el modo para el ajuste anterior; Para ver el menú principal en el modo de entrada de sintonía
4. Compartimento Del Disco
5. Botón **►►I** / **ST/MO**: Para saltar a la siguiente canción, Ajustaestéreo/ abajo; Confirmar la configuración
6. Entrada auxiliar (3,5mm)
7. Puerto USB para la reproducción de música
8. Pantalla a TFT a color de 2,8"
9. **PRESET / SCAN**: Emisorapresintonizadas, Para ajustar el modo para el ajuste anterior; Para ver el menú principal en el modo de entrada de sintonía
10. **CD** Logotipo **NFC**
11. Botón **VOL+** / **TUNE+** / **FM+**: Subwoofer/Passivo

MANDO A DISTANCIA

1. Botón **⏻**: Encender/ apagar la unidad
2. Botón **R**: Expresión del sonido
3. Botón **MODE**: Seleccionar el modo de función: DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, AUX
4. Botón **MUTE**: Para silenciar el volumen
5. Botón **EQ**: Para seleccionar los efectos de sonido deseados: por ejemplo: Normal, Pop, Rock, Jazz, Clásico
6. Botón **SLEEP**: Para ajustar el temporizador de apagado automático de la reproducción y ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
7. Botón **I◄◄** / **MENU**: Para ajustar el modo para el ajuste anterior; Para ver el menú principal en el modo de entrada de sintonía
8. Botón **ALB**: Para seleccionar el tiempo para el apagado automático.
9. Botón **►►I** / **ST/MO**: Para saltar a la siguiente canción, Ajustaestéreo/ abajo; Confirmar la configuración
10. Botón **PROG**: Para programar las emisoras sintonizadas
11. Botón **REPEAT**: Para repetir la reproducción.
12. Botón **INFO** / **PAIRING**: Para seleccionar la función de reproducción pasotros, Para ver la información emitida por la emisora de radio.
13. Botón **I◄◄** / **PAIRING**: Para ajustar el modo para el ajuste anterior; Para programar secuencias de reproducción
14. **0-10, +10,numéricos**: Botones

UBICACIÓN DE LAS PILAS

Retire la tapa de la pila del Mando a distancia, empuje la tapa de la batería en la dirección de la indicación de polaridad (+/-) que figura en el compartimento de las pilas.

Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: puede que existan normativas locales.

NOTAS:

Nunca cargue pilas que no son recargables.No caliente las pilas ni las desmonte.

Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar daños por fugas de posibles sustancias por la corrosión debido a una pérdida de líquido.

Las pilas usadas deben ser retiradas y cargadas de las pilas usadas.

No tire las pilas al fuego.

Las pilas no deben exponerse a temperaturas demasiado altas, como los rayos del sol, el fuego o algo similar.Las pilas no se han de cortocircuitar.

ADVERTENCIA: Riesgo de producirse una explosión si la pila no se ha introducido correctamente.Cambiela únicamente por otra del mismo tipo o una equivalente.

ALIMENTACIÓN

Utilización del adaptador de red

Este aparato funciona con corriente alterna suministrada mediante el adaptador de red. Utilice únicamente el adaptador de red suministrado. Compruebe que el suministro dentro de estos parámetros.

Con el objetivo de desconectar el aparato, cuando la reproducción haya alcanzado el final o cuando no vaya a escuchar la emisora durante un tiempo, desenchufe el adaptador de red para evitar el consumo innecesario de energía.

Atención:

- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarse con este aparato. No lo utilice con ningún otro aparato.
- No utilice el adaptador de red en el exterior o en lugares húmedos.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato de la corriente eléctrica principal. Asegúrese de que el enchufe de corriente principal sea fácilmente accesible. En caso de desconectar el adaptador de red de la toma de pared.
- Asegúrese de que el adaptador no está dañado. Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda ser pisado o dañado. Mantenga el aparato alejado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

ENCENDIDO / APAGADO DE LA UNIDAD

1. Pulse el botón ⏻ en el panel superior o el mando a distancia para encender la unidad. El mismo botón ⏻ se utiliza para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

La función (DAB+, FM, Bluetooth, CD, USB, AUX) será seleccionada pulsando el botón **SOURCE** repetidamente.

AJUSTE DE VOLUMEN

Gire el botón **VOL+** en la unidad o pulse **+** o **-** en el mando a distancia para ajustar el volumen.

CONTROLES DE AUDIO

GRAVE/AGUDO

Pulse el botón **LD** en el mando a distancia para acceder al modo de configuración de graves. Pulse **+** o **-** en el mando a distancia para configurar el valor de graves. Pulse el botón **LD** en el mando a distancia para confirmar.

Pulse el botón **AUDIO** en el mando a distancia para configurar el valor de los agudos. Pulse **+** o **-** en el mando a distancia para configurar el valor de los agudos. Pulse el botón **AUDIO** en el mando a distancia para confirmar.

Cuando haya configurado el valor de los graves, los ajustes digitales cambiarán automáticamente a "Usuario". Si no, los ajustes digitales cambiarán automáticamente a "Normal".

SILENCIAMIENTO

Pulse el botón **MUTE** en el mando a distancia para silenciar el volumen. El mensaje "MUTE" aparecerá en la pantalla. Pulse el botón **MUTE** para reanudar el volumen.

AJUSTE DE FECHA Y HORA

1. En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **MENU** para acceder al menú de configuración.
2. Pulse el botón **SELECT** para seleccionar "Time setting" y, a continuación, pulse **SELECT** para acceder al menú de configuración de la hora.
3. Pulse el botón **SELECT** para seleccionar "Set time" y, a continuación, pulse la manecilla **SELECT** para confirmar.
4. Utilice la manecilla **SELECT** para configurar la hora (DD/MM/AAAA) y pulse la manecilla **SELECT** para confirmar el formato del reloj.
5. Gire la manecilla **SELECT** hasta <Clock format> para la manecilla **SELECT** para confirmar.
6. Gire la manecilla **SELECT** para seleccionar "24" o "12", después pulse la manecilla **SELECT** para confirmar el formato del reloj.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL DESPERTADOR

En el modo en espera, pulse el botón **ALM**, en el mando a distancia para acceder al menú de configuración de la alarma. Pulse el botón **SELECT** para seleccionar una opción y/o ajustar la configuración, después, pulse **SELECT** para confirmar.

- Seleccionar: 1 ~ "Alarm 3", después, pulse **SELECT** para confirmar.
- Activado: (apagado, Daily (Diaria), Once (Una vez), Weekends (Fin de semana), Weekdays (Días laborables)
- Time (Hora): La alarma está ajustada
- * Daily (Diaria): La alarma sonará cada día.
- * Once (Una vez): La alarma sonará una vez cada día.
- * Weekends (Fin de semana): La alarma solo sonará en días de descanso (sábado y domingo).
- * Weekdays (Días laborables): La alarma solo sonará en días de trabajo (lunes a viernes).
- Tone (Hora): Establece la hora de la alarma
- Volume (Volumen): Establece el tamaño del despertador: DAB, FM o BUZZER (zumbido).

Hinweis: Die DRC-Funktion ist nur für Sender mit verkleinertem Dynamikbereich verfügbar.

Auto Station

Löschen Sie Sender, die angezeigt, jedoch nicht mehr empfangen werden können. Diese Funktion ist nur für Sender mit starken Signalen verfügbar.

Drehen Sie den **SELECT**-Regler zur Auswahl von „Ja" und drücken Sie anschließend den Regler.

Werkseinstellungen

Zeiteinstellung

- Zeit einstellen

Sie können Datum (TT/MM/JJJJ) und Uhrzeit. Siehe Abschnitt „Einstellen von Datum und Uhrzeit" bezüglich Details.

- Uhrzeitformat

Wählen Sie zwischen 12- und 24-Stundenformat.

- Auto-Update

Siehe Abschnitt „Auto Update: Die Uber die Systemeinstellung eingestellte Uhrzeit wird eingestellt.

Wählen Sie Aus, um Bluetooth und die UKW bzw. DAB/DAB+ abzuschalten.

Alarm

Einstellung der Weckzeile. Siehe Abschnitt „EINSTELLEN DER WECKZEIT UND DES ALARMMODUS".

EQ/Equalizer

Auswahl des gewünschten Soundeffekts: Standard, Rock, Klassisch, Jazz, Pop.

Schalten

Ein- oder Schlummerfunktion auswählen. Siehe Abschnitt „EINSCHLAFFUNKTION".

Hintergrundbeleuchtung

Stellen Sie hier der Dauer bis zur Abschaltung der Helligkeit ein. Siehe Abschnitt "Dimmer".

Sprache

Wählen Sie eine Sprache für die Menüanzeige aus: English, Français, Deutsch, Nederlands.

Werkseinstellungen zurücksetzen

Setzt auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Software-Version anzeigen

Aktuelle Software-Version anzeigen.

UKW-Einstellungen

Audioeinstellung

Wählen Sie für den UKW-Radiomodus die Option „Stereo oder Mono" oder „nur Mono".

Suchempfindlichkeit

Siehe Abschnitt "DAB Einstellungsmenü / Hauptmenü".

Region

Wählen Sie Ihre Region aus: Europa, Asien, Pazifik, Osc., USA, Mexiko.

MANUELLE EINSTELLUNG

Siehe Abschnitt "DAB Einstellungsmenü / Hauptmenü".

WARTUNG

Softwareaktualisierung

ACHTUNG: Entfernen Sie alle Geräte von den vorhandenen Stromquellen, bevor Sie mit diesem Vorgang beginnen.

Verwenden Sie ein weiches, trockenes und sauberes Tuch. Entfernen Sie Staub, Schmutz und Flecken. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, wie Benzin, Verdünner oder Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können. Verwenden Sie kein Reinigungsmittel auf Ammoniakbasis.

Wischen Sie das Display mit einem weichen, trockenen Tuch ziehen Sie damit die Oberflächen und lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann prüfen.

SPEICHERN ZU DEN DISKS

- Verwenden Sie keine CDs mit speziellen Formen (achteckige, herzförmige oder andere unregelmäßige Formen), da sie Fehler verursachen.
- Legen Sie nicht mehrere CDs in das CD-Fach ein.
- Versuchen Sie nicht, das CD-Fach während der Wiedergabe zu öffnen.
- Berühren Sie nicht die Linse, wenn Sie das CD-Fach öffnen, um das Gerätes hervorgerufen werden.
- Wischen Sie CDs mit Ihrer Hand vom Fingerprinzen aufwerk, kann Störungen verursachen. Wischen Sie die Oberfläche der polierte (+/-) quer fliegen an der Reinigen Sie die CD immer von innen nach außen. Räumen Sie CDs nicht in direktem Sonnenlicht oder Orten mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Staub auf. Verwenden Sie keine Stifte oder Aufkleber auf CDs.

Wichtiger Hinweis

Machen Sie keine Kopien des Geräts die eventuell vorhandene Discherzeugnissen.

INFORMATION ZU JETZT ABGESPIELT

Während der Wiedergabe eines Senders werden auf dem Display der Name und die Frequenz des Senders, die Art der Programme, Dynamisches Labelsegment angezeigt, z. B. Programmname, Titel und Interpretenname, Radiotext, PTY, Uhrzeit und Datum, sofern diese vom Sender gesendet werden.

Programmtyp, Ensemblename, DAB-Variante/ Kanalnummer, Region, Signalstärke, Bitrate, Audiomodus, Uhrzeit und Datum.

Programmtyp, Empfangsfrequenz, Signalstärke, Uhrzeit und Datum.

UKW-Modus

Programmtyp, Programmname, Signalstärke, Datum.

FEHLERMELDUNGEN

Nicht verfügbar:	Kein DAB-Empfang
Kein DAB-Dienst:	Der aktuelle Sender kann nicht gefunden werden. Der aktuelle Sender sendet keinen identifizierenden Code.
Keine Sender gefunden:	Es sind keine Sender im Empfangsbereich. Bitte überprüfen Sie die Antenne.
Kein Radiotext:	Der gewählten Sender und keine RDS-Informationen angezeigt.
Kein Programmtyp:	Es sind keine Informationen zum RDS-Programmtyp verfügbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

ALLGEMEIN

Betriebsspannung: DC 5.0V mit 2A ⎓ ⊕–⊖

Abmessungen: 170 x 170 x 200 mm

Gewicht: 1,5 kg

RADIO

Bereich: FM: 87.5-108MHz

DAB/DAB+: 174.928 -239.200 MHz

BLUETOOTH

Version: Bluetooth V5.0

Bluetooth: 2.402-2.480Hz

Bluetooth-Sendeleistung (Reichweite): -2.889 dBm

Bluetooth-Empfindlichkeit: -89.000 dBm (Bluetooth-Version: Bluetooth V5.0)

Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP, SPP

RADIO

FM: 87.5-108MHz

DAB/DAB+: 174.928 -239.200 MHz

Die spezifikationen stehen sujetas a cambios sin previo aviso.

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene cualquier problema en problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- Asegúrese de que la unidad está conectada a la alimentación de CA.

No hay sonido

- El volumen del dispositivo externo está fijado en mínimo; suba el volumen.
- La unidad se encuentra en el modo Pausa o en el modo Silencio; suba el volumen.

El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad

- No activa la función Bluetooth de su dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para activar la función Bluetooth.
- La unidad ya está emparejada con otro dispositivo Bluetooth. Desconecte el dispositivo Bluetooth emparejado y vuelva a intentar.
- La unidad no está en el modo de emparejamiento Bluetooth. Seleccione el modo Bluetooth.
- El dispositivo Bluetooth no puede emparejarse o conectarse con la unidad. Acérquelo a la unidad.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, no desmonte el aparato. En el interior de la unidad no hay piezas que el usuario pueda reparar. Encargue las reparaciones a personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero tiene como finalidad alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso dentro del aparato.

El símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña al aparato.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ADVERTENCIA: EXPOSICIÓN A RADIACIÓN LÁSER. PRODUCTO DE DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.

ATENCIÓN: Radiaciónláser invisible encace de apertura o fisb de los cierres de seguridad.

ATENCIÓN: No exponga los ojos directamente al rayo láser. PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1. La marca de PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 se encuentra en la parte posterior.

CLASS 1 LASER PRODUCT
PRODUIT LASER DE CLASSE 1
LASERPRODUKT DER KLASSE 1

PARA ESQUIVAR LA INTERFERENCIA DE RADIO PRESINTONIZADAS

Lista de emisoras en memoria

Una vez que las emisoras se hayan en la unidad o **SCAN/PROG.** en el mando a distancia para almacenar las emisoras en la memoria. Pulse el botón **PRESET** en la unidad o **►►I** en el mando a distancia para seleccionar una emisora en memoria, a continuación, pulse el botón **SELECT** para confirmar. Pulse el botón **PRESET** en la unidad o **I◄◄** en el mando a distancia para confirmar.

Nota: Si elige una emisora que no ha sido asignada, "Empty" se mostrará en el display. Si la señal de una emisora memorizada es insuficiente, se mostrará la frecuencia FM o el número de la emisora.

Pulse los botones numéricos **0-10, +10** en el mando a distancia para seleccionar una emisora con número para acceder rápidamente a un espacio en memoria. Seleccione un número de emisora de dos dígitos, por ejemplo, pulse el botón con número para guardar la emisora en el espacio en memoria elegido.

Si desea guardar una emisora en el espacio 14, por ejemplo, pulse el botón Ejemplo 1, para guardar la "14" emisora, primero pulse **+10** y después, rápidamente pulse **4**.

Ejemplo 2, para guardar la emisora en el espacio 20, primero pulse **+10** y después, rápidamente pulse **10 (+10+0+20)**.

PARA ESQUIVAR LA INTERFERENCIA DE RADIO PRESINTONIZADAS

Lista de emisoras en memoria

Una vez que las emisoras se hayan en la unidad o **SCAN/PROG.** en el mando a distancia para almacenar las emisoras en la memoria. Pulse el botón **PRESET** en la unidad o **►►I** en el mando a distancia para seleccionar una emisora en memoria, a continuación, pulse el botón **SELECT** en la unidad o **MENU** en el mando a distancia para confirmar.

Pulse los botones numéricos **0-10, +10** en el mando a distancia para seleccionar una emisora con número.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Las luces y la función Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Nex Sound Electronics Ltd. se realiza bajo licencia. Los demás nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Emparejar un dispositivo Bluetooth

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el icono Bluetooth **ᛒ**. La pantalla mostrará "Bluetooth" y la unidad entrará en el modo de emparejamiento Bluetooth.
2. Cuando la unidad esté en el modo de emparejamiento Bluetooth, busque "M-695 DBT" de la lista de dispositivos. (Para obtener el detalle de operaciones específicas, consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.) El dispositivo Bluetooth le solicita una contraseña de acceso, utilice "0000".
3. Una vez emparejado correctamente, el dispositivo Bluetooth le indicará que está conectado. El emparejamiento puede requerir unos segundos.

Si desea desemparejar de este aparato, recuerde que ha de desemparejar también el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth para obtener información adicional.

Si desea desemparejar de este aparato, recuerde que ha de desemparejar también el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo Bluetooth para obtener información adicional.

Limpiar emisoras

Esta función sólo puede usarse cuando las emisoras no disponibles. Se mostrará el mensaje "Clear?" cuando se pulse el botón **MENU** durante el modo Bluetooth sale del rango de comunicación. Se restablecerá una conexión Bluetooth cuando el dispositivo Bluetooth vuelva a estar en el rango.

Cuando vuelva a encender la unidad, se conectará automáticamente al último dispositivo Bluetooth al que se haya emparejado más recientemente.

Utilizar un dispositivo Bluetooth

Una vez que el dispositivo Bluetooth se haya emparejado correctamente con la unidad, podrá utilizar el dispositivo Bluetooth. Consulte el manual del usuario M-695 DBT / M-695 DBTW.

Cuando la unidad esté en el modo Bluetooth, podrá:

- Escuchar música en el dispositivo Bluetooth.
- Seleccione la pista que desee con **I◄◄** / **►►I**. También puede ajustar el volumen en el dispositivo con el cual está emparejado.

- **Alarma (Alarma)**

Configura las alarmas. Consulte los pasos en la sección "PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y AJUSTE DEL DESPERTADOR".

- **EQ (Ecualizador)**

Selecciona el efecto de sonido deseado: por defecto/ rock/ clásico/ jazz/ pop.

- **Sleep (Apagado automático)**

Ajusta el apagado automático. Desactivado, Cómo hacerlo en la sección "AJUSTE DEL SLEEP (APAGADO AUTOMÁTICO)".

- **Backlight (Iluminar desde el fondo)**

Configura el tiempo de visualización de la retroiluminación. Consulte cómo hacerlo en la sección "AJUSTE DEL NIVEL DE INTENSIDAD DE LUZ DE LA PANTALLA".

- **Language (Idioma)**

Ajusta el idioma. Consulte Ajustes desarrollo en el menú de la unidad: English, Français, Deutsch, Nederlands.

- **Factory Reset (Configuración de fábrica)**

Restablece todos los ajustes a los valores por defecto.

- **Software version/Versión de software**

Para revisar la versión de software actual.

Menú de ajuste de FM

Configuración del sintonizador

Consulte cómo hacerlo en la sección "Stereo or mono (estéreo o mono)" en "Menú con ajustes de DAB".

Main menu (Menú principal)

Consulte cómo hacerlo en la sección "Menú de ajustes DAB / Menú principal".

Nota: En el modo Bluetooth, DSL, DRC, Main menu (Menú principal), Station list (Lista de emisoras) y Manual tuning (Sintonización manual) no están disponibles en el modo de ajustes DAB / Main menu (Menú principal).

MANTENIMIENTO

Limpieza

ATENCIÓN: Desconecte este aparato de toda fuente de alimentación antes de limpiarlo.

Limpie la pantalla con suave, limpio y seco. Limpie regularmente los orificios de ventilación para evitar que se acumule el polvo en el interior.

- El uso de disolventes o productos abrasivos o a base de alcohol puede dañar el acabado.
- No utilice productos de limpieza en aerosol cerca de la unidad.
- Nunca utilice objetos metálicos.

Mantenimiento a los usuarios

- No utilice discos con formas especiales (octogonales, en forma de corazón, etc.). Podrían causar errores de funcionamiento o daños en la unidad.
- No introduzca más de un disco en el compartimento.
- No toque la lente del interior de la unidad durante la reproducción.
- No toque el compartimento del disco durante la reproducción.
- No deje el compartimento del disco abierto, podría entrar polvo en la unidad.

FUNCIONAMIENTO CD

REPRODUCCIÓN DE UN DISCO

1. Cuando la unidad esté encendida, pulse repetidamente el botón **SOURCE** para seleccionar el modo de reproducción CD.
2. Pulse el botón **OPEN** en el panel superior para abrir el compartimento del disco.
3. Coloque un disco en el compartimento del disco con la etiqueta hacia arriba. Asegúrese de que el disco encaja correctamente en el eje central.
4. Cierre el compartimento del disco.

La reproducción comenzará automáticamente pasados unos segundos. Si no, pulse el botón **►/II** para iniciar la reproducción.

Nota:

- El número total de archivos MP3 en el dispositivo USB no debería exceder los 999.
- El dispositivo USB no podrá contener más de 99 directorios.
- Los archivos MP3 se reproducirán en el orden grabado, dependiendo de la estructura de archivos del dispositivo USB que se haya creado.
- Introduzca sólo dispositivos USB en el puerto USB. En caso contrario, podría dañar el dispositivo.
- No conecte el puerto USB directamente a un ordenador: podría dañar el sistema.
- No se garantiza que todos los dispositivos USB funcionen correctamente. Los dispositivos USB de reproductores MP3 no podrían garantizarse que este aparato funcione correctamente.
- El tiempo de búsqueda de archivos puede depender en algunas ocasiones que causara interrupciones en la emisión, podría convenirle memorizar únicamente archivos de una carpeta que no sea muy grande.

Para realizar una búsqueda compleja, mantenga pulsado el botón **I◄◄** / **►►I** durante la reproducción. Suelte el botón cuando llegue a la sección que desee encontrar «Fast Search».

Cuando se complete la búsqueda, la radio volverá a reproducir la emisora seleccionada anteriormente. Si no, pulse el botón **►/II** para reproducir.

Seleccione una emisora con **I◄◄** / **►►I**, y pulse **SELECT** para confirmar.

Nota:

Si no se hubiera ninguna retransmisión con la búsqueda DAB/DAB+ "No Radio Text" (No hay texto de radio) aparecerá en la pantalla. Si no hubiera ninguna información de RDS disponible, no se mostrará ninguna información.

MODOS DE REPRODUCCIÓN (CD/MP3)

Reproducción repetida

Pulse el botón **REPEAT** durante la reproducción para seleccionar una opción de repetición:

- Repetir 1: la pista actual se repetirá ( ).
- Repetir carpeta, la pantalla muestra ( ).
- Repetir todo, la pantalla muestra ( ).

Para reanudar la reproducción normal, pulse el botón **REPEAT** repetidamente hasta que el indicador de repetición desaparezca.

Reproducción aleatoria

Pulse el botón **RAND** durante la reproducción para activar o desactivar la función aleatoria. Cuando esta función esté activada, la pantalla mostrará .

Reproducción programada

Pulse el botón **PROG** en el modo de parada para crear una lista de reproducción. Se mostrará el mensaje "Program".

1. Introduzca el número de una pista con los botones numéricos (**0-10, +10**).
2. Pulse el botón **RAND** para cancelar esta función. El indicador de reproducción aleatoria desaparecerá.