

WECKRUF UND WECKMODUS EINSTELLEN

- Halten Sie im Standby-Modus einige Sekunden lang die Taste **A** gedrückt. Das Display blinkt.
- Stellen Sie mit den Tasten **◀◀HR** und/oder **MIN.▶▶** die Weckzeit ein und drücken Sie **A** zum Bestätigen.
- Stellen Sie mit den Tasten **◀◀HR** oder **MIN.▶▶** die Quelle für den Weckruf ein: **BU** = Buzzer, **RD** = Radio oder **NR** = Naturklänge. Drücken Sie **A** zum Bestätigen. Hinweis: Nach der Auswahl der Option Naturklänge erscheint im Display die Anzeige **5 1** . Wählen Sie mit der Taste **◀◀HR** oder **MIN.▶▶** den gewünschten Klang aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste **A**.
- Stellen Sie mit der Taste **◀◀HR** oder **MIN.▶▶** den erweiterten Beleuchtungsmodus ein: **ON** (ein) oder **OFF** (aus). Drücken Sie **A** zum Bestätigen; die Anzeige **A** leuchtet auf. Hinweis: Wenn Sie die Option „ON“ (ein) wählen, wird der erweiterte Beleuchtungsmodus aktiviert. Mit dieser Einstellung erreicht die Beleuchtung ungefähr 5 Minuten vor dem Auslösen des Weckrufs die maximale Helligkeit. Wenn Sie die Option „OFF“ (aus) wählen, schaltet sich die weiße Beleuchtung beim Auslösen des Weckrufs nicht ein.

Hinweis:

- Bei aktiviertem Weckruf blinkt die jeweilige Weckzufunktion.
- Bei Erreichen der Weckzeit ertönt ein hellere Weckfunktionsart schrittweise.
- Wenn das Radio als Weckmodus eingestellt ist, wählen Sie einen Radiosender aus und halten Sie dann die Taste **A** gedrückt, um das Radio vor Erreichen der Weckzeit auszuschalten.

* Dasselbe Verfahren gilt für Alarm 2 mit **A** -Taste.

WECKRUF BEENDEN

1 - Weckruf wiederholen
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut; während dieses Schlummerzeit blinken die Anzeige für Weckruf 1 und die Snooze-Anzeige.

2 - Weckruf beenden
Drücken Sie **Ü** oder **A**. Der Weckruf ertönt am nächsten Tag erneut zur gleichen Uhrzeit; die Weckruf-Anzeige 1 leuchtet auf.

3 - Weckruf deaktivieren
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **A**, um den Weckruf zu deaktivieren. Das Alarmsymbol verschwindet aus der Anzeige.

Hinweis: Gehen Sie für Alarm 2 mit der Taste **A** genauso vor.

SLEEP-TIMER

Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer vor dem automatischen Ausschalten des Geräts.
Wenn das Gerät EINGESCHALTET ist, halten Sie die Taste **A** gedrückt, um den Sleep-Timer aufzurufen und dann wiederholt die Taste **A**, um die Wiederabgabedauer mit 120-90-60-30-20-10 oder 5 Minuten einzustellen. Das Symbol **A** leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, halten Sie die Taste **A** gedrückt, um den Sleep-Timer schrittweise zu reduzieren und drücken Sie dann wiederholt die Taste **A**, bis die Anzeige „OFF“ erscheint. Die Sleep-Timer-Anzeige erlischt.

Hinweis: Wenn die weiße Beleuchtung eingeschaltet ist, wird die Helligkeit der Beleuchtung 5 Minuten vor Ablauf des Sleep-Timers schrittweise reduziert. Nach Ablauf des Timers geht die Beleuchtung aus.

DIMMER

Mit der Taste **☼** können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen: hoch, niedrig oder AUS.

AUFLADEN PER USB

Dieses Gerät verfügt über einen USB-C-Port (Ausgang: 5V $\Rightarrow$ 1A) zum Aufladen Ihres Mobilgeräts (z. B. Smartphone, Tablet, usw.). Schließen Sie einfach ein USB-Ladekabel (nicht enthalten) an den USB-C-Port zum Aufladen an und verbinden Sie es dann mit Ihrem Mobilgerät.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung:
Netzstromadapter
Eingang: 100-240V $\Rightarrow$ 50/60Hz 0,5A
Ausgang: DC 5,0V $\Rightarrow$ 2,5A 12,5W $\Rightarrow$ $\Rightarrow$

Speicherfunktion für die Uhrzeit: DC 3V $\Rightarrow$ 2x1,5V AAA/R03 (nicht enthalten)

RADIOFREQUENZ:
FM: 87,5 - 108 MHz

BELEUCHTUNG

LED: 4,0W

Gestaltung und Ausführung bleiben Änderungen vorbehalten.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser „MUSEM.L198-CR“ den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.muse-europe.com herunterladen.

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

CAUTION! ACHTUNG: Um Elektrockschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

- Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.
- Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

WARNUNG: UN BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFAHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

WICHTIG

- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts
- Achten sie auf einen mindenstabsand von 5 cm um das gerät, um eine ausreichende belüftung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass Sie keinefalls die Belüftungsoffnungen des Geräts bedecken.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie brennende Kerzen auf das Gerät.
- Achten sie darauf, dass sie ihr gerät niemals regen oder feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen sie keinen mit flüssigkeit gefüllten behälter (wie z.b. eine vase) auf oder in der nähe des geräts ab.
- Verwenden sie das gerät nur in gemässigen klimazonen.
- Werfen sie die batterien nicht ins feuer! Denken Sie bei der Batterien-Entsorgung unbedingt an die Umwelt!
- Der Akku oder die Batterie dürfen keiner übermäßig großen Hitze, wie etwa Sonnenlicht, einem Feuer oder ähnlichem ausgesetzt werden.
- Über den Netzstromadapter kann das Gerät von der Netzspannung getrennt werden. Er sollte schnell eingeschaltet werden und während der vorgesehenen Verwendung nicht blockiert sein. Um das Gerät vollständig vom Netzstrom zu trennen, muss der Netzstromadapter von der Netzsteckdose vollständig getrennt werden.
- Unter der einwirkung von vorhergehenden elektrischen oder elektrostatischen phänomenen kann das produkt fehlfunktionen aufweisen. Es kann sich als notwendig erweisen, das gerät einige momente von der netzstromversorgung zu trennen.
- Der ordnungsgemäße betrieb des geräts kann durch starke elektromagnetische störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Gerät in solch einem Fall gemäß den angaben in der Bedienungsanleitung zurück, um den normalen betrieb wieder herzustellen. Falls der störungsmechanismus nicht fortgesetzt werden kann, versuchen Sie das gerät an einem anderen ort zu verwenden.
- Das Leuchtmitel in dieser Lampe darf nur vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
- Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammelstelle. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

ES RADIOARREJO LO CON LUCES Y SONIDOS DE LA NATURALEZA

DESCRIPCION DEL APARATO

- Display LED
- Luz
- Para encender/apagar la unidad
- Para seleccionar el modo FM, AUX o Sonido natural
- Memorización
- Ajuste de la hora
- Recuperar emisoras preseleccionadas
- Intensidad luminica de la pantalla
- Intervalo de repetición de la alarma
- Apagado automático (para quedarse dormido con la radio)
- Botón de encendido/apagado de la luz: para seleccionar el modo de luz blanca o luz de color.
- Alarma 1
- Alarma 2
- Entrada de alimentación DC (IN 5,0V $\Rightarrow$ 2,5A)
- Puerto USB-C para cargar el dispositivo externo
- Antena FM
- Entrada auxiliar (3,5mm)
- Altavoz
- Compartimento para la pila

ALIMENTACIÓN

El adaptador de corriente suministrado es adecuado para el uso con una toma de corriente AC de 100-240V $\Rightarrow$ 50/60Hz y deberá enchufarse solo a la red de suministro dentro de estos parámetros.

Atención:

- El adaptador de red que se suministra ha sido diseñado exclusivamente para utilizarlo con este aparato. No lo utilice ningún otro aparato.
- Apague el aparato antes de desenchufarlo al adaptador de red para evitar que se produzcan daños.
- Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Coloque el aparato cerca de la toma de pared y compruebe que puede accederse a esta última fácilmente. Si se produce un fallo en el funcionamiento del aparato, desconéctelo inmediatamente de la toma de pared.
- El adaptador de red se utiliza para conectar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desajustado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de pared.
- No utilice nunca el adaptador si está dañado. Coloque el cable de alimentación de la fuente segura de manera que no pueda ser aplastado o dañado de otro modo. Si el cable está dañado, contacte con un servicio de reparación.

SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA:

Salvaguarda de la hora: 2x 1,5V AAA/R03 (no incluidas)
Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (viseas el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podrá estropear el aparato. Con el fin de evitar cualquier tipo de derrame de líquido, extraiga las baterías cuando vaya a utilizar el aparato durante un largo período de tiempo. No mezcle diferentes tipos de baterías o baterías viejas con nuevas.

ATENCIÓN: Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

Nota: No obstante, después de un corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ninguna pila, la indicación « 0:00 » parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en marcha la reloj.



Antes de tirar las pilas, consulte a su proveedor: Puede entregárselas para reciclarlas.

AJUSTE DE LA HORA

- En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **☼**, el display parpadeará. Utilice los botones **HR**, para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN.** para ajustar las minutos.
- Pulse de nuevo **☼** para confirmar.

NOTA: Si durante el ajuste de la hora n ose pulsa ningún botón durante 9 segundos, la hora que se esté visualizando se almacenará automáticamente.

ENCENEDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse **Ü** una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado **Ü** para apagar la unidad.

SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **☼** repetidamente para seleccionar la función que desee del siguiente ciclo: FM, AUX o Sonido natural.

AJUSTE DE VOLUMEN

Gire el control de **►►|◀◀** para ajustar el nivel de volumen.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

Cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **☼** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo FM. El indicador de radio **☼** se enciende. **Nota:** Para una mejor recepción, extienda la antena en espiral.

Sintonización manual

- Sintonice la emisora que desee con **◀◀◀▶▶▶**.
- Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **►►|◀◀**.
- Para dejar de escuchar la radio, mantenga pulsado **Ü** para apagar la unidad.

Búsqueda automática

Mantenga pulsado durante unos segundos **◀◀◀▶▶▶**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente **◀◀◀▶▶▶**.

NOTA: Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

Emisoras preseleccionadas

Este aparato puede guardar un máximo de 20 emisoras FM.

Almacenamiento manual:

- Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
- Mantenga presionado **☼** o **☼** hasta que « P 0 1 » parpadee en pantalla.
- Pulse **◀◀▶▶** para sintonizar su emisora de radio deseada
- Pulse **Ü** o **☼** para guardarla.

- Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

Para seleccionar emisoras preseleccionadas Pulse **☼** o **☼** y repita la operación las veces que sea necesario para seleccionar su emisora.

Ajuste el volumen mediante el botón giratorio **►►|◀◀**.

SONIDOS NATURALES

- Cuando la unidad esté encendida, presione repetidamente el botón **☼** para seleccionar el modo de sonidos naturales. La pantalla mostrará **NR** durante unos segundos y el indicador **☼** se encenderá.
- Presione **◀◀▶▶** para seleccionar el sonido natural deseado.
- Ajuste el nivel de volumen con los controles **►►|◀◀**.

CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

- Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor, mp3) a la toma AUX IN $\Rightarrow$ de la parte posterior de la unidad (cable no incluido).
- Para cuando la unidad esté encendida, pulse el botón **☼** de la unidad repetidamente para seleccionar el modo AUX. El display mostrará « RU ».
- Ajuste el volumen mediante la visualización de la pantalla.
- Empiece el playback desde la fuente AUX IN.
- Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
- Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada AUX-IN $\Rightarrow$.

USO DE LA LUZ

- Luz blanca
- Para encender la luz blanca, presione **☼** una vez.
- Para ajustar el nivel de brillo de la luz blanca presione repetidamente **☼**.
- Mantenga presionado el botón **☼** para apagar la luz.

Luz multicolor
1. Presione **☼** dos veces para encender la luz de color. A continuación, los diferentes colores se mostrarán uno tras otro.

- Presione **☼** para pausar el color actual. Presione **☼** de nuevo para continuar con el ciclo de los colores. Presione dos veces el botón **☼** para pasar rápidamente al siguiente color.
- Mantenga presionado el botón **☼** para apagar la luz.

PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

- En el modo de espera,mantenga pulsado **A** durante unos segundos, el display parpadeará.
- Pulse **◀◀HR** y/o **MIN.▶▶** para establecer el tiempo de activación. Pulse **A** para confirmar.
- Pulse **◀◀HR** y/o **MIN.▶▶** para seleccionar la fuente de despertador: " bU " zumbador, " rRD " radio o " NR " sonido natural. Pulse **A** para confirmar. Nota: Si se selecciona sonido natural, la pantalla mostrará " 5 1 ". Presione **◀◀HR** o **MIN.▶▶** para seleccionar el sonido natural deseado. Presione **A** para confirmar.
- Presione **◀◀HR** o **MIN.▶▶** para seleccionar el modo de luz progresiva: **ON** (Encendido) o **OFF** (Apagada). Presione **A** para confirmar. El indicador **A** se encenderá.
- Nota: Si se selecciona "ON" (Encendido), la luz progresiva se activará y alcanzará el brillo máximo unos 5 minutos antes de que se active la alarma. Si se selecciona "OFF" (Apagada), la luz blanca no se encenderá cuando llegue la hora de la alarma.

Nota:

- El indicador de alarma correspondiente parpadeará cuando la función de alarma esté activada.
- Cuando se alcance la hora de la alarma, el volumen de la alarma se incrementará gradualmente.
- Si se despierta con la radio, seleccione la emisora deseada y, a continuación, mantenga presionado el botón **Ü** para apagar la radio antes de que llegue la hora de la alarma.

* Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón **A**.

DETECCIÓN DE LA ALARMA

1 - Repetición de la alarma

Pulse **SNOOZE**. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después El indicador de alarma 1 y de posición parpadearán durante el tiempo de posesición.

2 - Detención de la alarma

Pulse **Ü** o **A**. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.

3 - Cancelación de la alarma

En el modo en espera, pulse **A** para cancelar la alarma permanentemente. El indicador de alarma **A** se apagará.

Nota: Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón **A**.

FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.
Cuando la unidad esté encendida, mantenga presionado el botón **◀▶** para acceder al modo de apagado automático, y presione repetidamente el botón **◀▶** para seleccionar los minutos de escucha de entre: 120, 90, 60, 30, 20, 10 o 5 minutos. El indicador se encenderá. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada. Para cancelar la función de apagado automático, mantenga presionado el botón **◀▶** para acceder al modo de apagado automático, y presione repetidamente el botón **◀▶** hasta que se muestre "OFF" (apagado). El indicador de apagado automático se apagará.

Nota: Si la luz blanca está encendida, el brillo disminuirá gradualmente 5 minutos antes de la hora del apagado automático. La luz se apagará cuando se alcance la hora del apagado automático.

REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

Pulse **☼** para seleccionar el brillo de la pantalla: bajo, medio y alto.

CARGA USB

Esta unidad está equipada con un puerto de carga USB-C (Salida: 5V $\Rightarrow$ 1A) para la recarga de sus dispositivos móviles (Smartphone, tableta, etc.). No tendrá más que conectar el cable USB-C de carga (no incluido) al puerto de carga USB-C y después conectarlo a su dispositivo móvil.

FICHA TÉCNICA

Alimentación:
Adaptador de red: Entrada: 100-240V $\Rightarrow$ 50/60Hz 0,5A Salida: CC 5,0V $\Rightarrow$ 2,5A 12,5W $\Rightarrow$ $\Rightarrow$

Salvaguarda de la hora: 3V $\Rightarrow$ 2x1,5V AAA/R03 (no incluidas)

Radio:
FM: 87,5 - 108 MHz

LA LUZ

LED: 4,0W

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Per la presente, NEW ONE S.A.S dichiara che « MUSE ML-198 CR » cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones aplicables de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.muse-europe.com

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

CAUTION! ATENCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPOGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

ATENCIÓN

- La placa de identificación se encuentra en la parte inferior del aparato.
- Deje libre un espacio de, al menos, 5 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación adecuada.
- Asegúrese de que los orificios de ventilación no están obstruidos con periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque velas encendidas cerca o encima del aparato.
- No exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- No coloque ningún recipiente con líquido, como un jarrón, cerca o encima del aparato.
- Utilice este aparato únicamente en climas templados.
- No tire las pilas al fuego! Respete el medio ambiente a la hora de deshacerse de las pilas usadas.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El adaptador de red le permite enchufar y desconectar el aparato. El acceso al mismo debe permanecer desajustado en todo momento. Para cortar por completo la alimentación del aparato, ha de desenchufar el adaptador de red de la toma de corriente.
- Como resultado de fenómenos eléctricos transitorios y/o electrostáticos, pueden producirse fallos en el funcionamiento del aparato. En estos casos, puede ser necesario desenchufar el aparato de la fuente de alimentación durante unos segundos y el indicador **☼** se encenderá.
- El funcionamiento normal del producto podría verse alterado por fuertes interferencias electromagnéticas. En caso de ocurrir, simplemente reinicie el producto y continúe utilizándolo con normalidad siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones. En el caso de que no volviera a funcionar, utilícelo en una ubicación diferente.
- La fuente luminosa contenida en esta lámpara sólo podrá ser sustituida por el fabricante o su técnico de mantenimiento o una persona cualificada similar.

Si desee deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmele acerca del punto de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)



IT RADIOSVEGLIA LEGGERA CON SUONI DELLA NATURA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Display LED
- Luce
- Attivazione e disattivazione dell'apparecchio (ON/OFF)
- Selezione delle modalità FM, AUX o Suoni della Natura
- Memorizzazione
- Impostazione dell'ora corrente
- Ricarica stazione dalla preselezione
- Variazione dell'intensità della luce del quadrante
- Ingresso per alimentatore di rete (5,0V $\Rightarrow$ 2,5A)
- Porta USB-C per ricaricare dispositivi esterni
- Antenna FM
- Entrada auxiliar (3,5 mm)
- Altoparlante
- Vano batteria

ALIMENTAZIONE

Adattatore di rete

L'adattatore CA fornito è adatto per l'utilizzo con prese CA 100-240V $\Rightarrow$ 50/60Hz e deve essere collegato solo a prese che rispettano questi parametri.

Attenzione:

L'adattatore di rete fornito in dotazione è destinato esclusivamente all'uso con il presente apparecchio. Non utilizzarlo con altri apparecchi.
Per non danneggiare il lettore, spegnete l'apparecchio prima di scollegare l'adattatore di rete.
In caso di un prolungato periodo di non utilizzo, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
Posizionate l'apparecchio nei pressi della presa a muro e fate in modo che questa resti facilmente accessibile. In caso di malfunzionamento scolgate immediatamente l'apparecchio dalla presa a muro.

L'adattatore di rete permette di scollegare l'apparecchio. Deve essere facilmente accessibile durante l'uso. Per mettere del tutto l'apparecchio fuori tensione, scollegatelo dall'alimentazione di rete.

Non utilizzate mai un adattatore di rete danneggiato. Posizionate il cavo di alimentazione in modo sicuro e in modo che non venga calpestato o schiacciato. Se il cavo è danneggiato, rivolgetevi ad un servizio di assistenza.

SISTEMA DI BACKUP:

Salvaguardia ora: 2xAAA/R03 1,5V (non fornite)
Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Per ottenere un funzionamento ottimale, si raccomanda di sostituire le pile ogni 6 mesi.

Inserire le batterie nel relativo vano. Utilizzate soltanto pile che corrispondono alle indicazioni del fabbricante. Rispettate la polarità durante l'inserimento delle batterie (visuale all'interno del compartimento delle pile). Se non lo faete, potrà danneggiare l'apparecchio. Per evitare perdite di acido, rimuovere le batterie se l'unità non viene utilizzata per un periodo prolungato. Non mescolare differenti tipi di batterie, o delle batterie usate e nuove insieme.

ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

Nota: Tuttavia, per preservare la pila, il display si spegne automaticamente. La regolazione precisa dell'ora può essere necessaria dopo un'interruzione di corrente. Se nell'apparecchio non è stata inserita la pila, « 0:00 » lampeggia dopo un'interruzione di corrente a indicare la necessità di ricaricare l'apparecchio.

Prima di gettare le pile, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia per la raccolta di questi dispositivi. Non gettarle mai nei rifiuti domestici.



Prima di gettare le pile, rivolgetevi al vostro rivenditore di fiducia per la raccolta di questi dispositivi. Non gettarle mai nei rifiuti domestici.

REGOLAZIONE DELL'ORA

- In modalità standby, premete a lungo il tasto **☼**, le cifre dell'orologio lampeggia, impostare l'ora con **HR**. Regolare i minuti con tasto **MIN.**.
- Premete nuovamente il tasto **☼** per confermare l'impostazione.

NOTA: Se durante l'impostazione dell'ora con la schemata orologio lampeggiante