

CHERRY KW X ULP

Mechanical Keyboard with Bluetooth®, RF and Cable Transmission

64410152-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, SL, HR, ZHS, ZHT, ID ©kt 2022
ISRO-270001, Ubox2 • b/u1, MXU-270, MXU-270R

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

1 Verbindung über 2,4 GHz-Funkempfänger
2 Verbindung über Bluetooth Kanal 1
3 Verbindung über Bluetooth Kanal 2
4 Verbindung über Kabel
5 Vorriger Titel
6 Start/Pause
7 Nächster Titel
8 Browser, Startseite
9 Beleuchtung dunkler
10 Beleuchtung heller
11 Rechner
12 E-Mail Programm starten
13 PC sperren
14 Ton leiser
15 Ton an/aus
16 Ton lauter
17 CHERRY-Taste für Ladezustand der Batterie und zum Deaktivieren der Windows-Tasten

Bevor Sie beginnen …

Jedes Gerät ist anders!
In der folgenden Anleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY KW X ULP ist eine Tastatur zur Bedienung von PC-Anwendungen.
Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

1 Zu Ihrer Sicherheit

Erstickungsgefahr durch Verschlucken von Kleinteilen

- Bewahren Sie den Empfänger und das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

Sehr geehrter Kunde, Sie verwenden aufladbare Batterie

- Zerstören Sie die Tastatur nicht, indem Sie sie zum Beispiel ertragen, zerquetschen, erhitzen oder verbrennen.

"Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Belastungsvorgänge"
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Wählen Sie eine angenehme Neigung der Tastatur durch die Ausklappfüße auf der Unterseite.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

2 Beschädigungen vermeiden

Beschädigung der Tastatur

- Entfernen Sie nicht die Tastkappen.

Löschen von Speichermedien und Beschädigung von mechanischen Uhren durch Magneten

- Bringen Sie keine magnetischen Objekte, wie Magnetkarten oder externe Festplatten, und keine mechanischen Uhren näher als 10 cm zur Aufnahme des Empfängers an der Rückseite der Tastatur.

3 Tastatur ein-/ausschalten

- Schalten Sie auf der Rückseite der Tastatur den Schalter in die entsprechende Position:
  Aus = 0
  Ein = I

Nach dem Einschalten leuchtet die Tastatur kurz mit voller Helligkeit und dann wird die Helligkeit reduziert. Wert. Die Taste mit der eingestellten Verbindungsart

( ) blinkt kurz und leuchtet bei erfolgreicher Verbindung 5 Sekunden.
Um Strom zu sparen, sinkt die Beleuchtung bei Nichtbenutzung im Batteriebetrieb nach 30 Sekunden auf die niedrigste Stufe und erlischt nach einer Minute. Bei angeschlossenem Kabel bleibt die Beleuchtung eingeschaltet.
Bei längerer Nichtbenutzung schaltet die Tastatur in einen Schlaf-Modus, in dem sie nur wenig Energie benötigt. Beim Betätigen einer Taste schaltet sie sich automatisch wieder ein.
Wird die Tastatur im Energiesparmodus trotzdem Energie verbraucht, sollten Sie sie bei längerer Nichtbenutzung und zum Transport manuell ausschalten.

4 Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden

Sie können die Tastatur mit dem Empfänger über eine 2,4 GHz-Funkverbindung, über Bluetooth oder über das USB-Kabel mit dem PC/Notebook verbinden.

Das Wechseln der Verbindungsart ist bequem, wenn Sie die Tastatur an mehreren Geräten verwenden möchten.

4.1 Tastatur über Empfänger verbinden

1 Ziehen Sie den Empfänger aus der magnetischen Buchse an der Rückseite der Tastatur.
2 Schließen Sie den Empfänger möglichst an einer USB 2.0-Buchse des PC/Notebooks an (diese hat meist eine weiße oder schwarze Führung).
3 Schalten Sie die Tastatur ein (Schalter an der Rückseite auf "I").

Die F1-Taste ( ) leuchtet zur Bestätigung 5 Sekunden grün. Die Tastatur ist mit Ihrem PC/ Notebook verbunden.
Falls die F1-Taste ( ) 5 Sekunden schnell grün blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie es erneut.

4.2 Tastatur über Bluetooth verbinden

Bluetooth-Version
Sie benötigen einen PC/Notebook mit einem Bluetooth-Empfänger, der mindestens Bluetooth 4.0 unterstützt.

1 Öffnen Sie an Ihrem PC/Notebook die Suche nach Bluetooth-Geräten (zum Beispiel über Start > Einstellungen > Geräte > Bluetooth).
2 Folgen Sie den Anweisungen der Software.
3 Schalten Sie die Tastatur ein (Schalter an der Rückseite auf "I").
4 Drücken Sie 5 Sekunden die F2-Taste ( ) oder die F3-Taste ( ) mit dem Bluetooth-Kanal, über den Sie die Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden möchten.
Die Taste blinkt langsam blau. Ab diesem Zeitpunkt können Sie innerhalb von 60 Sekunden eine Verbindung aufbauen.
Falls die Taste nicht blau blinkt:
- Es besteht bereits eine Verbindung der Tastatur mit einem anderen PC/Notebook. Schalten Sie diesen aus oder deaktivieren Sie diese Verbindung.

5 Folgen Sie den Anweisungen der Software.

Die entsprechende Bluetooth-Taste leuchtet zur Bestätigung 5 Sekunden blau und die Tastatur ist mit Ihrem PC/Notebook verbunden.
Falls die Taste 5 Sekunden schnell blau blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie es erneut.

4.3 Tastatur über Kabel verbinden

1 Schließen Sie das Tastatur mit dem beiliegenden Kabel am PC/Notebook an.
2 Schalten Sie die Tastatur ein (Schalter an der Rückseite auf "I").
3 Drücken Sie die F4-Taste ( ).

Falls Sie die F4-Taste ( ) nicht drücken, wird die Tastatur über das Kabel geladen (siehe 7 "Akku laden").

Die F4-Taste ( ) leuchtet zur Bestätigung 5 Sekunden grün. Die Tastatur ist mit Ihrem PC/ Notebook verbunden.
Falls die F4-Taste ( ) 5 Sekunden schnell grün blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen.

- Versuchen Sie es erneut.

5 Verbindung wechseln

Wenn Sie die Tastatur mit mehreren Geräten über verschiedene Verbindungsarten eingerichtet haben, können Sie zwischen diesen Geräten wechseln.

- Drücken Sie die entsprechende Taste ( ).

Bei erfolgreicher Verbindung, leuchtet die entsprechende Taste 5 Sekunden. Falls keine Verbindung zustande kam, blinkt die Taste 5 - 10 Sekunden.

6 Empfänger in der Tastatur verstauen

Der Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport eines Notebooks in der USB-Buchse bleiben kann. Wenn Sie ihn vor Verschmutzung und Verlust schützen möchten, ziehen Sie ihn ab und deponieren ihn in der Tastatur.

7 Akku laden

Wenn die Spannung des Akkus der Tastatur nachlässt, blinkt die CHERRY-Taste ( ) 10x rot, danach stoppt das Signal. Bei einem Akkustand von unter 10 % blinkt die Taste alle 30 Minuten, unter 5 % alle 15 Minuten und unter 2 % alle 5 Minuten.
Ein niedriger Akkustand beeinträchtigt gegebenenfalls wenn Sie die Tastatur einschalten, wenn Sie nach dem Starten des PCs/Notebooks mit der Tastatur arbeiten oder sie aus dem Schlaf-Modus wecken.
Rechtzeitiges Laden verlängert die Lebensdauer des Akkus.

- Verbinden Sie das Ladekabel mit der Buchse der Tastatur und einem USB-Anschluss oder einem USB-Netzadapter.
  Ihre Stromquelle (PC/Notebook) muss eingeschaltet sein. Sie können während des Ladevorgangs weiterarbeiten, die CHERRY-Taste ( ) leuchtet zu Beginnen des Ladevorgangs rot. Wenn die Tastatur mit Hilfe dieses Kabels ist, leuchtet sie gelb und wenn der Ladevorgang beendet ist, grün.

Die Ladeschaltung verhindert ein Überladen.

8 Zusätzliche Funktionen auf den Funktionstasten aktivieren

Auf den Funktionstasten befinden sich Symbole, mit denen Sie zusätzliche Funktionen ausführen können. Wenn die FN-Taste wie die restlichen Tasten leuchtet (Werkseinstellung):

- Für die Funktion eines Symbols drücken Sie die Funktionstaste mit dem entsprechenden Symbol.
  Oder:
- Für die Standardfunktion (F1 - F12) halten Sie die FN-Taste gedrückt und drücken eine der Funktionstaste.

9 Windows-Tasten deaktivieren/ aktivieren

Um die Windows-Tasten nicht unbeabsichtigt zu betätigen, können Sie sie deaktivieren.

- Drücken Sie die CHERRY-Taste ( ).

Die Windows-Tasten sind inaktiv (leuchten rot) oder aktiv (leuchten wie die restlichen Tasten).

10 Tastatur individuell konfigurieren

Mit der Software CHERRY KEYS können Sie viele Tasten der Tastatur frei belegen. Dadurch können Sie ein eigenes Tastaturlayout erstellen, z. B. individuelle Textbausteine oder Makros zugreifen.
Sie erhalten CHERRY KEYS als kostenlosen Download auf www.cherry.de.
Probieren Sie es aus!

11 Tastatur reinigen

1 Schalten Sie die Tastatur aus.

HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel können Tastaturen beschädigen

- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
- Verbinden Sie, dass Flüssigkeit in die Tastatur gelangt.
2 Reinigen Sie die Tastatur mit einem leicht feuchten Tuch und etwas milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel).
3 Trocknen Sie die Tastatur mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

12 Falls die Tastatur nicht funktioniert

- Falls nach einem Schreibversuch eine der Tasten ( ) für die Verbindungsart ( ) länger blinkt, bedeutet dies, dass diese Verbindungsart nicht stellt ist und die Tastatur keine Verbindung aufbauen kann. Wechseln Sie die Verbindungsart (siehe 5 "Verbindung wechseln") oder löschen Sie die Verbindung neu ein (siehe 4 "Tastatur mit dem PC/Notebook verbinden").
- Schalten Sie die Tastatur aus und wieder ein.
- Prüfen Sie, ob die entsprechende Verbindungsart eingestellt ist (siehe 5 "Verbindung wechseln").
- Laden Sie die Tastatur über das Ladekabel (siehe 7 "Akku laden").
- Entfernen Sie störende Gegenstände zwischen der Tastatur und dem PC/Notebook. Störend sind vor allem metallische oder elektrische Gegenstände, wie Kabel, Lautsprecher oder USB-Hubs.

EN OPERATING MANUAL

1 Connection via 2.4 GHz radio receiver
2 Connection via Bluetooth channel 1
3 Connection via Bluetooth channel 2
4 Connection via cable
5 Previous title
6 Play/pause
7 Next title
8 Browser, home
9 Illumination darker
10 Illumination brighter
11 Calculator
12 Start e-mail program
13 Blocking the PC
14 Volume down
15 Sound on/off
16 Volume up
17 CHERRY key for battery charge level and to disable Windows keys.

Before you begin …

Every device is different!
The operating instructions contain information on effective and reliable use.

- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

The CHERRY KW X ULP is a keyboard for operating PCs and laptops.
For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry.de.

1 For your safety

Risk of choking from swallowing small parts

- Keep the device out of the reach of children under 3 years.

Fire hazard due to permanently installed rechargeable battery

- Do not destroy the keyboard by, for example, dismantling, crushing, heating or burning it.

RSI stands for "Repetitive Strain Injury".
RSI arises due to small movements continuously repeated over long periods of time.

- Set up your workspace ergonomically.
- Select a comfortable inclination of the keyboard using the adjusting the feet on the bottom.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

2 Avoiding damage

Damage to the keyboard

- Do not throw the keyboard.

The magnet can wipe storage media and damage mechanical watches

- Do not bring storage media, such as magnetic cards or external hard drives, or mechanical watches closer than 10 cm to the receiver on the back of the keyboard.

3 Switching the keyboard on/off

- Slide the switch on the back of the keyboard to the appropriate position:
  Off = 0
  On = I

After switching on, the keyboard lights up briefly at full brightness and then at the set value. The key with

the set connection type ( ) flashes briefly and lights up for 5 seconds if the connection is successful.
To save power, when not in use and in battery mode, the illumination drops to the lowest level after 30 seconds and then goes out after a minute. When the cable is connected, the illumination remains on.
When not in use for an extended period of time, the keyboard switches to sleep mode where it uses very little power. It switches on again automatically the first time a button is pressed.
Because the keyboard still consumes power in energy-saving mode, switch it off manually before longer periods of use or for transport.

4 Connecting the keyboard to the PC/ laptop

You can connect the keyboard with receiver to the PC/ laptop via a 2.4 GHz wireless connection, Bluetooth or the USB cable.
Switching between the connection methods is convenient if you want to use the keyboard on multiple devices.

4.1 Connecting the keyboard via the receiver

1 Pull the receiver out of the magnetic socket on the back of the keyboard.
2 Connect the receiver to a USB 2.0 port on your PC/ laptop (if possible (this usually has a white or black guide).
3 Switch on the keyboard (set the switch on the back of the keyboard to "I").
4 Press the F1 key ( ) or the F2 key ( ) for 5 seconds with the Bluetooth channel you want to connect to the keyboard (e.g. for 1).

The F1 key ( ) lights up green for 5 seconds to confirm. The keyboard is connected to your PC/laptop.
If the F1 key ( ) flashes green rapidly for 5 seconds, the connection has failed.

- Try again.

4.2 Connecting the keyboard via Bluetooth

Bluetooth version
You need a PC/laptop with a Bluetooth receiver that supports at least Bluetooth 4.0.

1 Open the search for Bluetooth devices on your PC/ laptop (for example via Start> Settings> Devices> Bluetooth).
2 Follow the software instructions.
3 Switch on the keyboard (set the switch on the back of the keyboard to "I").
4 Press the F2 key ( ) or the F3 key ( ) for 5 seconds with the Bluetooth channel you want to connect to the keyboard (e.g. for 3).
The key flashes blue slowly. From this point, you can establish a connection within 60 seconds.
If the key does not flash blue:
- The keyboard is already connected to another PC/laptop. Switch it off or deactivate that connection.

5 Follow the software instructions.

The corresponding Bluetooth key will light up blue for 5 seconds to confirm, and the keyboard is connected to your PC/laptop.
If the key flashes blue rapidly for 5 seconds, the connection has failed.

- Try again.

4.3 Connecting the keyboard via cable

1 Connect the keyboard to the PC/laptop using the cable provided.
2 Switch on the keyboard (set the switch on the back of the keyboard to "I").
3 Press the F4 key ( ).

If you do not press the F4 key ( ), the keyboard will only be charged via the cable (see 7 "Charging the battery").

The F4 key ( ) lights up green for 5 seconds to confirm. The keyboard is connected to your PC/ laptop.
If the F4 key ( ) flashes green rapidly for 5 seconds, the connection has failed.

- Try again.

5 Changing the connection type

If you have set up the keyboard with multiple devices using different connection types, you can switch between these devices.

- Press the connection key ( ).

If the connection is successful, the corresponding button will light up for 5 seconds. If no connection was established, the button flashes for 5 - 10 seconds.

6 Stowing the receiver in the keyboard

The receiver is so small that it can stay in the USB port of a laptop while being transported. If you want to protect it from dirt and loss, remove it and store it in the keyboard.

7 Charging the battery

When the voltage of the keyboard battery decreases, the CHERRY key ( ) flashes red 10x, then the signal stops. When the battery level is below 10%, the button flashes every 30 minutes, below 5% every 15 minutes and below 2% every 5 minutes.
A low battery level can affect the system when you switch on the keyboard, when you work with the keyboard after starting the PC/laptop, or when you wake it up from sleep mode.
Charging the batteries in good time prolongs their service life.

- Connect the charging cable to the socket on the keyboard and a USB port or USB mains adapter.
  Your power source (PC/Laptop) can be switched on. You can continue working while charging. The CHERRY key ( ) will light up red when charging starts. When the keyboard is half charged, it will glow yellow and when charging is complete, it will glow green.

The charging circuit prevents overcharging.

8 Activating additional functions on the function keys

There are symbols on the function keys that allow you to perform additional functions.
When the FN key is lit like the rest of the keys (factory setting):

- For the function of a symbol, press the function key along with the corresponding symbol.
  Or:
- For the standard function (F1 - F12), press and hold the FN key and press the function key.

8.1 Locking/unlocking the FN key

If you use the standard functions (F1 - F12) often, you can lock the FN key (FN lock).

- Press the CTRL key and the FN key simultaneously.

When the FN key is lit red, the standard functions (F1 - F12) of the function keys are executed.
If the FN key is illuminated like the rest of the keys, the functions of the symbols of the function keys are executed.

9 Disabling/enabling Windows keys

To prevent the Windows keys from being pressed unintentionally, you can deactivate them.

- Press the CHERRY key ( ).

The Windows keys are inactive (light up red) or active (light up like the rest of the keys).

10 Customizing the keyboard configuration

With the CHERRY KEYS software you can freely assign many of the keys on the keyboard. This means you can access apps, files, individual text modules or macros at the touch of a key.
You can obtain CHERRY KEYS as a free download at www.cherry.de.
Give it a go!

11 Cleaning the keyboard

1 Switch the keyboard off.

NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the keyboard

- Do not use solvents such as gasoline or alcohol and scouring agents or scouring sponges for cleaning.
- Prevent liquids from entering the keyboard.

2 Clean the keyboard with a slightly damp cloth and some mild cleaning agent (e.g. dishwashing liquid).
3 Dry off the keyboard with a soft, lint-free cloth.

12 If the keyboard is not working

- If one of the keys for the connection type ( ) flashes for a prolonged period after a write attempt, this means that this connection type is set and the keyboard cannot establish a connection. Change the connection type (see 5 "Changing the connection type") or establish the connection again (see 4 "Connecting the keyboard to the PC/laptop").
  Switch the keyboard off and on again.
- Check that the appropriate connection type is set (see 5 "Changing the connection type").
- Charge the keyboard via the charging cable (see 7 "Charging the battery").
- Remove any objects causing interference between the keyboard and the PC/laptop. Interference is caused in particular by metallic or electrical objects such as cables, loudspeakers or USB hubs.
- Reduce the distance between the keyboard and the PC/laptop.
- Should any interference be encountered when using USB 3.0 devices right near the receiver: use a port that is further away, an additional cable or a USB hub for the receiver or USB 3.0 device.
- Reset the keyboard to factory settings by inserting a pen (or paper clip) into the small hole under the center foot of the keyboard. This will also wipe the connection parameters.

12.1 Rectifying a connection fault using the receiver

- Connect the receiver to a USB 2.0 port on your PC/laptop (this usually has a white or black guide). Malfunctions may occur with a USB 3.0 port (blue guide).
- Connect the receiver to another USB 2.0 port on the PC/laptop.
- Reduce the distance between the receiver and the keyboard by connecting the receiver to a USB port that is close to the keyboard.
- Use a USB extension cable to place the receiver as close to the keyboard as possible.

12.2 Rectifying a Bluetooth connection fault

- Check whether internal receivers in your PC/ laptop supports at least Bluetooth standard 4.0. Lower versions are not supported.
- If your PC/laptop is in standby mode, it cannot be woken up using Bluetooth devices. Switch on the PC/laptop manually.
- If the keyboard is already connected to another PC/laptop, you cannot make a parallel connection. Turn off the first PC/laptop or deactivate the connections.

Operation of several Bluetooth devices on a PC/laptop
When too many Bluetooth devices are connected, it can be too much for the Bluetooth receivers in the PC/laptop.

- Turn off any unnecessary Bluetooth devices.
- Remove the connection to the keyboard in the Bluetooth software and add it again as a new device.
- Use an external Bluetooth receiver.
- Connect the keyboard via the receiver or cable.

13 Device disposal

- Do not dispose of devices with this symbol in household waste.
- Dispose of the devices in accordance with statutory regulations – at your local dealer or local collecting centers.

14 Technical data

Designation	Value
Supply voltage	5.0 VDC ±5%
Charging voltage	Typ. 5.0 VDC
Charging current	Max. 500 mA
Current consumption	Keyboard: max. 500 mA Receptor: max. 20 mA
Battery	Rechargeable lithium ion battery, 2800 mAh
Operating frequency	2400,0 ... 2483,5 MHz
Effective radiated power	Max. 10 mW (EIRP)
Bluetooth	5.0
Storage temperature	-15 °C ... +60 °C
Operating temperature	0 °C ... +40 °C

15 Certifications

15.1 EU Declaration of conformity

The company Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Germany hereby declares that this radio system model conforms to the European guideline 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found under the following Internet address: www.cherry.de/compliance.

15.2 US Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.3 US RF exposure statement

This device complies with the RF exposure requirements for mobile and fixed devices. However, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

15.4 Canadian industry statement

This device complies with ISED's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

15.5 Canadian RF exposure statement

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

15.6 UKCA

UK Authorised Representative:
Authorised Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hallow
SK17 8RG
UK

FR MODE D'EMPLOI

1 Connexion via récepteur sans fil 2,4 GHz
2 Connexion via Bluetooth canal 1
3 Connexion via Bluetooth canal 2
4 Connexion par câble
5 Titre précédent
6 Lecture / pause
7 Titre suivant
8 Navigateur, démarrage
9 Éclairage plus sombre
10 Éclairage plus clair
11 Calculatrice
12 Démarrer le programme de messagerie
13 Blocage du PC
14 Volume plus bas
15 Activer / désactiver le son
16 Volume plus fort
17 Touche CHERRY pour le niveau de charge de la batterie et pour la désactivation des touches Windows

Avant de commencer …

Chaque appareil est différent !
Le mode d'emploi contient des consignes pour une utilisation efficace et fiable.

- Lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez le mode d'emploi et transmettez-le aux autres utilisateurs.

CHERRY KW X ULP est un clavier pour l'utilisation des PC / ordinateurs portables.
Pour obtenir des informations sur d'autres produits, sur les téléchargements et bien d'autres choses, consultez le site www.cherry.de.

1 Pour votre sécurité

Risque d'étouffement en cas d'ingestion de petites pièces

- Conserver l'appareil hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

Risque d'incendie dû à la batterie rechargeable intégrée

- Ne pas détruire le clavier, notamment en le désassemblant, en l'écrasant, en le chauffant ou en le brûlant.

LMR signifie "Lésion due aux mouvements répétitifs"
Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence.

- Organisez votre poste de travail de manière ergonomique.
- Sélectionnez une inclinaison agréable du clavier grâce aux pieds pliants situés sur la face inférieure.
- Faites plusieurs petites pauses, le cas échéant accompagnées d'exercices d'étirement.
- Modifiez souvent votre attitude corporelle.

2 Éviter les dommages

Endommagement du câble

- Ne retirez pas les cabochons de touche.

Effacement de supports de données et endommagement de montres mécaniques par des aimants

- Ne placez aucun support de données, comme des cartes magnétiques ou des disques durs externes, ni aucune montre mécanique à moins de 10 cm du logement du récepteur situé au dos du clavier.

3 Activation et désactivation du clavier

- Au dos du clavier, amenez le commutateur dans la position correspondante
  Désactivé = 0
  Activé = I

Une fois activé, le clavier s'allume brièvement à pleine luminosité, puis à la valeur réglée. La touche indiquant le mode de connexion sélectionné ( ) clignote brièvement et s'allume pendant 5 secondes si la connexion a réussi.
Pour économiser de l'énergie, l'éclairage passe au niveau le plus bas après 30 secondes en cas de non-utilisation du mode intérimaire et s'éteint après une minute. Lorsque le câble est branché, l'éclairage reste allumé.
En cas de non-utilisation prolongée, le clavier passe en mode veille, dans lequel il ne consomme que peu d'énergie. Dès la première utilisation d'une touche, il s'active à nouveau automatiquement.
Le clavier continue de consommer de l'énergie, même lorsqu'il est en mode d'économie d'énergie. Par conséquent, désactivez-le manuellement lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée ou lorsque vous le transportez.

4 Relier le clavier au PC / à l'ordinateur portable

Vous pouvez relier le clavier au récepteur au PC / à l'ordinateur portable via une connexion sans fil de 2,4 GHz, via Bluetooth ou via le câble USB. Le changement du mode de connexion est pratique si vous souhaitez utiliser le clavier sur plusieurs appareils.

4.1 Connexion du clavier par l'intermédiaire du récepteur

1 Retirez le récepteur de la prise magnétique située au dos du clavier.
2 Raccordez si possible le récepteur à un port USB 2.0 du PC/de l'ordinateur portable (présente généralement blanc ou noir).
3 Activez le clavier (interrupteur au dos sur "I").
4 Appuyez sur la touche F1 [I].

La touche F1 [I] s'allume en vert pendant 5 secondes pour confirmer. Le clavier est relié à votre PC/ordinateur portable.
Si la touche F1 [I] clignote rapidement en vert pendant 5 secondes, c'est que la connexion a échoué.

- Essayez à nouveau.

4.2 Connexion du clavier via Bluetooth

Version Bluetooth
Vous devez disposer d'un PC / ordinateur portable équipé d'un récepteur Bluetooth prenant en charge la norme Bluetooth 4.0 ou ultérieure.

1 Depuis votre PC / ordinateur portable, ouvrez la recherche des périphériques Bluetooth (par exemple via Démarrage > Paramètres > Périphériques > Bluetooth).
2 Suivez les instructions du logiciel.
3 Activez le clavier (interrupteur au dos sur "I").
4 Appuyez pendant 5 secondes sur la touche F2 [I] ou sur la touche F3 [I] du canal Bluetooth via lequel vous souhaitez connecter le clavier au PC / à l'ordinateur portable.
La touche clignote lentement en bleu pendant 5 secondes, c'est que la connexion a échoué.
Si la touche ne clignote pas en bleu :
- Le clavier est déjà connecté à un autre PC / ordinateur portable. Éteignez-le ou désactivez cette connexion.

5 Suivez les instructions du logiciel.

La touche Bluetooth correspondante s'allume en bleu pendant 5 secondes pour confirmer. Le clavier est relié à votre PC / ordinateur portable.
Si la touche clignote rapidement en bleu pendant 5 secondes, c'est que la connexion a échoué.

- Essayez à nouveau.

4.3 Connexion du clavier par câble

1 Reliez le clavier au PC / à l'ordinateur portable à l'aide du câble fourni.
2 Activez le clavier (interrupteur au dos sur "I").
3 Appuyez sur la touche F4 [I].

Si vous n'appuyez pas sur la touche F4 [I], le clavier se chargera uniquement via le câble (voir 7 "Charge de la batterie").

La touche F4 [I] s'allume en vert pendant 5 secondes pour confirmer. Le clavier est relié à votre PC / ordinateur portable.
Si la touche F4 [I] clignote rapidement en vert pendant 5 secondes, c'est que la connexion a échoué.

- Essayez à nouveau.

5 Changement de connexion

Si vous avez configuré le clavier avec plusieurs appareils via différents types de connexion, vous pouvez passer d'un appareil à l'autre.

- Appuyez sur la touche correspondante ( ).

Si la connexion a réussi, la touche correspondante s'allume pendant 5 secondes. Si aucune connexion n'a été établie, la touche clignote pendant 5 à 10 secondes.

6 Rangement du récepteur dans le clavier

Le récepteur est si petit qu'il peut rester dans le port USB pendant le transport d'un ordinateur portable. Si vous souhaitez le protéger contre les risques de salissures et de perte, retirez-le et rangez-le dans le clavier.

7 Charge de la batterie

Lorsque la tension de la batterie du clavier diminue, la touche CHERRY [I] clignote 10 fois en rouge, puis le signal s'arrête. La touche se met à clignoter toutes les 30 minutes lorsque le niveau de charge de la batterie passe en dessous de 10 %, toutes les 15 minutes en dessous de 5 % et toutes les 5 minutes en dessous de 2 %.
Si le niveau de charge de la batterie est faible, cela peut être dommageable lorsque vous allumez le clavier, lorsque vous travaillez avec le clavier après avoir démarré le PC / ordinateur portable ou lorsque vous le réveillez du mode veille.
Charger la batterie en temps utile prolonge sa durée de vie.

- Reliez le câble de charge à la prise du clavier et à un port USB du PC / ordinateur portable ou à un bloc d'alimentation USB. Votre source d'alimentation (PC / ordinateur portable) doit être allumée. Vous pouvez continuer à travailler pendant la charge. La touche CHERRY [I] s'allume en rouge au début de ce processus. Lorsque le clavier est à moitié chargé et en vert lorsque le processus de recharge est terminé.

Le contrôle de charge évite la surcharge.

8 Activation de fonctions supplémentaires sur les touches de fonction

Les touches de fonction portent des symboles correspondant à des fonctions supplémentaires.
Si la touche FN s'allume comme les autres touches (réglage d'usine) :

- Pour utiliser la fonction d'un symbole, appuyez sur la touche de fonction portant le symbole correspondant.
  Ou :
- Pour utiliser une fonction standard (F1 - F12), appuyez sur la touche FN en la maintenant enfoncée et appuyez en même temps sur la touche de fonction.

8.1 Verrouiller/déverrouiller la touche FN

Si vous utilisez souvent les fonctions standard (F1 - F12), vous pouvez verrouiller la touche FN (FN-Lock).

- Pour ce faire, appuyez simultanément sur la touche CTRL et sur la touche FN.

Lorsque la touche FN est allumée en rouge, les fonctions standard (F1 - F12) des touches de fonction sont exécutées.
Lorsque la touche FN est allumée comme les autres touches, les fonctions des symboles des touches de fonction sont exécutées.

9 Désactivation / activation des touches Windows

Pour éviter d'actionner les touches Windows par inadvertance, il est possible de les désactiver.

- Appuyez sur la touche CHERRY [I].

Les touches Windows sont inactives (allumées en rouge) ou actives (allumées comme les autres touches).

10 Configuration personnalisée du clavier

Avec le logiciel CHERRY KEYS, vous pouvez affecter librement de nombreuses touches du clavier. Vous pouvez ainsi accéder à des applications, des fichiers, des modules de texte individuels ou des macros par une simple pression de touche.
Vous pouvez obtenir CHERRY KEYS en téléchargeant gratuit sur www.cherry.de.
Essayez-le !

11 Nettoyage du clavier

1 Désactivez le clavier.

ATTENTION ! Les nettoyants agressifs et liquides agressifs peuvent endommager le clavier

- Pour le nettoyage, ne jamais gaz de solvants tels que l'essence ou l'alcool ni aucun produit ou éponge abrasif.
- Empêchez tout liquide de pénétrer dans le clavier.

2 Nettoyez le clavier avec un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux (p. ex. détergent vaisselle).
3 Séchez le clavier avec un chiffon doux non pelluchant.

12 Si le clavier ne fonctionne pas

- Si, après une tentative d'écriture, l'une des touches du mode de connexion ( ) clignote pour une durée prolongée, cela signifie que ce mode de connexion est sélectionné et que le clavier ne peut pas établir de connexion. Changez de mode de connexion (voir 5 "Changement de connexion") ou configurez à nouveau la connexion (voir « Relier le clavier au PC / à l'ordinateur portable").
  Désactivez et réactivez le clavier.
- Vérifiez si le mode de connexion correspondant est sélectionné (voir 5 "Changement de connexion").
  Chargez le clavier à l'aide du câble de charge (voir 7 "Charge de la batterie").
  Éloignez tout objet pouvant faire obstacle entre le clavier et le PC / l'ordinateur portable. Sont particulièrement susceptibles de causer des interférences les électriques tels que les câbles, les enceintes ou les concentrateurs USB.
  Réduisez la distance entre le clavier et le PC / l'ordinateur portable.
- En cas d'interférences lors de l'utilisation de périphériques USB 3.0 à proximité immédiate du récepteur : utilisez une rallonge, un câble ou un périphérique USB 3.0 un port plus distant, un câble ou un concentrateur pour le récepteur USB. Réinitialisez le clavier pour rétablir les paramètres d'usine en insérant un crayon (ou un trombone) dans le petit orifice situé au centre du pied central du clavier. Cela efface également les informations de connexion.

12.1 Élimination des défauts de connexion à l'aide du récepteur

- Raccordez le récepteur à un port USB 2.0 du PC / de l'ordinateur portable (généralement présentant blanche ou noire). Les ports USB 3.0 (bleu) peuvent provoquer des dysfonctionnements.
  Raccordez le récepteur à un autre port USB 2.0 du PC / de l'ordinateur portable.
  Réduisez la distance entre le récepteur et le clavier en raccordant le récepteur à un port USB se trouvant à proximité du clavier.
  Utilisez une rallonge USB afin de placer le récepteur le plus près possible du clavier.

12.2 Élimination des défauts de connexion Bluetooth

- Vérifiez que le récepteur interne de votre PC / ordinateur portable est conforme à la norme Bluetooth 4.0 ou ultérieure. Les versions antérieures de la norme ne sont pas prises en charge.
- Lorsque votre PC / ordinateur portable se trouve en mode veille, la saisie via mode veille via les appareils Bluetooth n'est pas possible. Allumez manuellement le PC / l'ordinateur portable.
- Si le clavier est déjà connecté à un autre PC / ordinateur portable, vous ne pouvez pas effectuer de connexion parallèle. Éteignez le premier PC / ordinateur portable ou désactivez la connexion.

Utilisation de plusieurs appareils Bluetooth sur un PC / ordinateur portable
Lorsque trop d'appareils Bluetooth sont connectés, les récepteurs Bluetooth intégrés au PC / à l'ordinateur portable peuvent être saturés.

- Désactivez les appareils Bluetooth non indispensables.
- Supprimez le clavier dans le logiciel Bluetooth et ajoutez-le à nouveau comme nouveau périphérique.
- Utilisez un récepteur Bluetooth externe.
- Connectez le clavier à l'aide du récepteur ou du câble.

13 Élimination des appareils

- Ne jetez pas les appareils portant ce symbole avec les ordures ménagères.
- Éliminez les appareils conformément aux dispositions légales en vigueur auprès de votre revendeur ou dans les points de collecte municipaux.

14 Caractéristiques techniques

Désignation	Valeur
Alimentation	5,0 VCC ±5 %
Tension de charge	Typ. 5,0 VCC
Courant de charge	Max. 500 mA
Consommation de courant

7 Opladning af genopladeligt batteri

Hvis spændingen på tastaturets batteri reduceres, blinker CHERRY-tasten (◐) to gange i sekundet, og skriveprocessen stopper signalet. Ved et niveau for det genopladelige batteri på under 10 % blinker CHERRY-tasten hver 30. minutter, under 5 % for hver 15 minutter og under 2 % for hver 5 minutter.

Et lavt niveau for det genopladelige batteri vises direkte, når du tænder tastaturet, hvis du arbejder med tastaturet efter stort set alle enheder, der er tilsluttet computer, eller hvis du vækker den fra sleep-mode. Batteriet skal oplades for at genoprette normal batteritid.

- Forbind ledeklædet med tastaturets bøsning og en USB-tilslutning eller en USB-netadapter. Din stærkhåndede lyd/barcode computer/ skal være tændt. Du kan fortsætte med at arbejde under opladningen, CHERRY-tasten (◐) lyser rødt ved begindelsen af opladningen. Når tastaturet er helt opladet, lyser det stat, og er opladningen er afsluttet, lyser det grønt.

Ladeklokkeprocessen er overopladning.

8 Aktivering af ekstra funktioner på funktionstasterne

På funktionstasterne findes der symboler, som du kan udføre ekstra funktioner med.

Når FN-tasten lyser som resten af tastene (tærskinsbelysning).

- Tryk på funktionstasten med det tilsvarende symbol for et symbols funktion.

Eller:

- Hold FN-tasten trykket ned, og tryk på funktionstasten for standardfunktionen (F1 - F12).

8.1 Aktivering/deaktivering af FN-tast

Hvis du anvender funktionstasterne (F1 - F12) tit, kan du låse FN-tasten (FN-Lock).

- Tryk samtidigt på CTRL-tasten og FN-tasten.

Hvis FN-tasten lyser, udføres funktionstasternes standardfunktioner (F1 - F12).

Hvis FN-tasten lyser som resten af tastene, udføres funktionerne på funktionstasternes symboler.

9 Deaktivering/aktivering af Windows-tasterne

For ikke at aktivere Windows-tasterne utilsigtet kan du deaktivere dem.

- Tryk på CHERRY-tasten (◆).

Windows-tasterne er inaktive (lyser rødt) eller aktive (lyser som resten af tastene).

10 Individuel konfiguration af tastaturet

Med softwaren CHERRY KEYS kan du frit konfigurere mange taster på tastaturet. Derved har du adgang til ægger, filer, mikrofon, telefonkommunikationer eller makroer med et tryk på en tast.

Du får CHERRY KEYS som gratis download på www.cherry.de.

Prøv det af!

11 Rengøring af tastaturet

Slå tastaturet fra.

BEMÆRK! Aggressive rengøringsmidler og vasker kan beskadige tastaturet!

- Anvend ikke ojlerengøringsmidler som f.eks. benzin eller alkohol og skuremidler og skuresvampe ved rengøringen.
- Sørg for at forhindre, at der trænger væske ind i tastaturet.
- Rengør tastaturet med en let fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel (f.eks.: opvaskemiddel). Tør tastaturet med en tør klud bagefter.

12 Hvis tastaturet ikke fungerer

- Hvis en af tasterne for forbindelsestyper (◐) blinker længere efter et forsøg på at skrive, betyder det, at denne type forbindelse er indstillet, og at tastaturet ikke kan opbygge en forbindelse. Ændr forbindelsestypen (se 5 "Ændring af forbindelse"), eller indstil forbindelsen igen (se 4 "Forbindelse af tastaturet med pc'eren/ bærbar computer").
- Sluk tastaturet, og tænd det igen.
- Kontrollér, om der er anvendt flere forbindelsestype er indstillet (se 5 "Ændring af forbindelse").
- Oplad tastaturet via ledekablet (se 7 "Opladning af genopladeligt batteri").
- Fjern forstyrrende genstande mellem tastaturet og pc'en/trådløs-dele. Hvis for stl er er meget eller elektriske genstande forstyrrende, som f.eks. Kabler, højttalere eller USB-hubs.
- Reducér afstanden mellem tastaturet og pc'en/ notebook en.
- Hvis der opstår forstyrrelser ved anvendelse af USB 3.0-enheder i den umiddelbare nærhed af mobilsystem. Benyt i forbindelse med computere eller USB 3.0-enheder en tilslutning, der er længere væk, et ekstra kabel eller en USB-hub.
- Nulstil tastaturet ved at tilslutningsmåde ved at slukke en kuglepen (eller en clips) ind i det lille hul under tastaturets midterste hul holde. Derved slettes forbindelsesinformationerne også.

12.1 Udbedring af fejl på forbindelsen via modtageren

- Tilslut modtageren til et af pc'ens/den bærbare computers USB 2.0-stik (det har oftest en hvid eller sort farve). På USB 3.0-stik (blå farve) forekommer der nogle gange fejlfunktioner.
- Tilslut modtageren til et andet USB 2.0-stik på pc en/den bærbare computer.
- Reducér afstanden mellem modtageren og tastaturet ved at tilslutte modtageren til et USB-stik, der befinder sig tæt ved enhederne.

"Repetitive Strain Injury" = "Tilstavsata rasulukseata jothsera vamma"

RSI syntyy pitenitä jatkuvasti toistuvista liikkeistä.

- Kalusta työpisteesi ergonomisesti.
- Aseta näppäimistö niin, että käsivarsi on noin 30 minuutter, under 5 % for hver 15 minutter og under 2 % for hver 5 minutter.
- Pidä usein lyhyitä taukoja, tee mahdollisuuksien mukaan venytysliikkeitä.
- Muuta varioi työtapojasi ja asentoa usein.

2 Vältä vaurioita

Näppäimistön vaurioitumineen

- Älä irrota näppäimpainikkeita.

Nkgnnett'nu ykpaiitsa tallennusvälineiden tyhjennesen ja mekaanisten kelojen vaurioitumisen.

- Pidä tallennuvälineet kaukana magneettikortit tai ulkoiset kintiotyyppi sekä mekaaniset kellot vähintään 10 cm:n etäisyydellä vastaanottimen pidikkeestä näppäimistön taustapuolella.

3 Näppäimistön kytkeminen päälle / pois

- Työnnä näppäimistön taustapuolella oleva kytkin sopivaan asentoon:
  Pois = 0
  Päällä = I

Päälläkytkemisen jälkeen näppäimistön valaistus palaa hetken suurimmalla kirkkaudella ja sammuu sitten hiljalleen asetetun arvon mukaisesti. Valo vilkkuu myös, kun näppäimistö on aiheuttaa erityisesti mattalisen ja sähköiset esineet, kuten johdot, kautimet tai USB-kaiuttimet.

- Siirrä näppäimistö lähemmäksi pöytätietokonetta / kannettavan tietokoneen.
- Jos häiriöitä ilmenee, kun tastaturen valittömässä lähesyydessä käytetään USB 3.0 -laitteita: Liitä vastaanottimen USB 2.0 -liitäntä etäämmälä olevaan liitäntään, käytä lisäjohtoa tai käytä USB-hubia.
- Palauta näppäimistö tehdasasetusten tilaan viemällä kytkin hetkeksi näppäimistön taustapuolen keskimmäisen jalan alla olevaan pienen reikään. Tällöin myös kaikki yhteystiedot katoavat muistista.

Kaste ukzde ungzeste jnst ine!

- Vi instrukjy obsługi można znaleźć w sieci pod adresem www.cherry.de w dziale service.
- Instrukcji obsługi należy zachować i przekazać ją w razie potrzeby kolejnemu użytkownikowi.

Klawiatura CHERRY KW X ULP to klawiatura do obsługi komputerów PC/notebookow.

Informacje na temat innych produktów, plików do pobrania oraz wiele innych można znaleźć na stronie internetowej www.cherry.de

1 Dla własnego bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo uduszenia w następstwie połknięcia drobnych części

- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Niebezpieczeństwo pożaru ze względu na zamontowany na stałe akumulator

- Nie niszczyć klawiatury, na przykład przez jej rozbieranie, zgniatanie, rozgrzewanie lub spalanie.

"Repetitive Strain Injury" = "uraz na skutek powtarzającego się ściągania"

RSI powstaje na skutek drobnych, powtarzających się stale ruchów.

- Przyjmuj sobie ergonomiczne miejsce pracy.
- Wybrać wygodne nachylenie klawiatury za pomocą nóżek podręcznych po stronie spodniej.
- Zrób sobie kilka krótkich przerw, ew. z ćwiczeniami rozciągającymi.
- Zmieniaj często swoje ciała.

2 Unikać uszkodzeń

Uszkodzenie klawiatur

- Nie zdejmować nakładek klawiszy.

Możliwość uszkodzenia wskaźników pamięci oraz uszkodzenia zegarków mechanicznych przez magnes

- Nie umieszczać w odstępie mniejszym niż 10 cm od myszy lub uchwytu odbiornika z tyłu klawiatury nośników pamięci, takich jak dyski magnetyczne lub dyski zewnętrzne, a także zegarków mechanicznych.

3 Włączanie/wyłączanie klawiatury

- Przełącznik przełącza z tyłu klawiatury na odpowiednią pozycję:
  Wł. = I
  Wył. = 0

Po włączeniu klawiatury świeci się krótko z pełną jasnością, a następnie z ustawioną wartością.

Przycisk z ustawionym rodzajem połączenia (◐) miga krótko i świeci się w przypadku pomyślnego nawiązania połączenia z komputerem.

Aby zaoszczędzić energię elektryczną, jeśli klawiatura nie jest używana w trybie bateryjnym, oświetlenie jest redukowane do najniższego poziomu po upływie 30 sekund i wyłączane po upływie minuty. W przypadku podłączonego kabla oświetlenie pozostaje włączone. Jeśli klawiatura jest niezasilana przez dłuższy czas, przełącza się na tryb uśpienia, w którym zużywa jedynie niewiele energii. W przypadku pierwszego naciśnięcia przycisku włącza się ona ponownie automatycznie.

Ponieważ jednakże klawiatura w trybie oszczędzania energii przyjmuje tu zużywa energię, na czas dłuższy przerwy w użytkowaniu oraz transportu należy ją wyłączyć ręcznie.

4 Łączenie klawiatury z komputerem stacjonarnym/notebookiem

Klawiatura można połączyć z odbiornikiem za pośrednictwem łącza radiowego 2,4 GHz, Bluetooth lub też za pomocą kabla USB z komputerem PC/ notebookiem.

Zmiana rodzaju połączenia jest wygodna, jeśli klawiatura ma być używana z wielomą urządzeniami.

4.1 Łączenie klawiatury za pośrednictwem odbiornika

1. Wyjąć odbiornik z gniazda magnetycznego z tyłu klawiatury.
2. Podłączyć odbiornik najlepiej do gniazda USB 2.0 komputera stacjonarnego/notebooka (ma ono najczęściej biały lub czarną prowadnicę).
3. Włączyć klawiaturę (przełącznik z tyłu ustawiony na "I").
4. Naciśnąć klawisz F1 [F1].

Klawisz F1 [F1] świeci się przez 5 sekund na zielono w celu potwierdzenia. Klawiatura jest połączona z komputerem stacjonarnym/notebookiem.

Jeśli klawisz F1 [F1] miga szybko przez 5 sekund na zielono, połączenie nie powiodło się.

- Należy sprawdzić połączenie.

4.2 Łączenie klawiatury za pośrednictwem łącza Bluetooth

Wersja Bluetooth

Niezbędny jest komputer stacjonarny/ notebook z odbiornikiem Bluetooth, który obsługuje co najmniej Bluetooth 4.0.

1. Otworzyć w komputerze stacjonarnym/notebooku wyszukiwanie urządzeń Bluetooth (na przykład za pomocą polecenia menu Start > Ustawienia > Urządzenia).
2. Postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
3. Włączyć klawiaturę (przełącznik z tyłu ustawiony na "I").
4. Naciskać przez 5 sekund klawisz F2 [F2] lub klawisz F3 [F3] tego kanału Bluetooth, za pośrednictwem którego klawiatura ma zostać połączona z komputerem PC/notebookiem.

Klawisz miga powoli, następnie go 30 sekundach sinrli na zielono (w celu aktywacji trybie parowania).

Klawisz F1 [F1] świeci się przez 5 sekund na zielono, połączenie zostało nawiązane.

Klawisz miga szybko przez 5 sekund na zielono, połączenie nie powiodło się.

- Należy sprawdzić połączenie.

5 Przełączanie połączeń

Jeśli klawiatura została połączona z wieloma urządzeniami za pomocą różnych rodzajów połączeń, można ją przełączać pomiędzy tymi urządzeniami.

- Naciskać odpowiedni klawisz F1 - F3.

W przypadku przełączania pomiędzy odbiornikiem klawisz świeci się przez 5 sekund. Jeśli połączenie nie zostało nawiązane, klawisz 5 miga przez 10 sekund.

6 Chowanie odbiornika w klawiaturze

Odbiornik jest na tyle mały, że może on pozostać w gniździe USB komputera stacjonarnego/notebooka podczas transportu. Aby zabezpieczyć go przed zanieczyszczeniem i gromadzeniem, można go wyjąć i umieścić w klawiaturze.

7 Ładowanie akumulatora

Jeśli napięcie akumulatora klawiatury spadnie, klawisz CHERRY (◐) zaczyna migać dwa razy na sekundę, następnie sygnał ustaje. Gdy poziom baterii jest niższy niż 10%, przy każdych 30 minutach, poniżej 5% co 15 minut, a poniżej 2% co 5 minut.

Niski poziom naładowania jest wskazywany bezpośrednio po włączeniu klawiatury, podczas korzystania z klawiatury po włączeniu komputera PC/ notebooka lub po wybudzeniu myszy z trybu uśpienia. Ładowanie w odpowiednim czasie wydłuża żywotność akumulatora.

- Połączyć kabel do ładowania z gniazdem klawiatury oraz ze złączem USB lub też adapterem sieciowym USB.
  Źródło zasilania (komputer stacjonarny/notebook) musi być włączone. Podczas procesu ładowania można pracować nadal, na początku procesu ładowania może być używana z wielomą urządzeniami. Podczas procesu ładowania klawisz F1 [F1] świeci się na zielono.

Klawisz CHERRY KW X ULP jest klawiaturą do obsługi komputerów PC/notebooków.

Informacje na temat innych produktów, plików do pobrania oraz wiele innych można znaleźć na stronie internetowej www.cherry.de

8 Aktywowanie dodatkowych funkcji klawiszy funkcyjnych

Na klawiszach funkcyjnych znajdują się symbole przedstawiające możliwe do wykonania za ich pomocą funkcje dodatkowe.

Gdy klawisz FN świeci się tak jak pozostałe klawisze (ustawienie fabryczne):

- Aby użyć funkcji standardowej funkcji (F1 – F12) klawisza, trzymać wciśnięty klawisz FN i nacisnąć klawisz funkcyjny.

8.1 Blokowanie/odblokowywanie klawisza FN

W przypadku częstego korzystania ze standardowych funkcji (F1 – F12) klawisz FN można zablokować (za pomocą funkcji FN Lock).

- Nacisnąć jednocześnie klawisz CTRL i klawisz FN.

Gdy klawisz FN świeci się na czerwono, wykonywane są standardowe funkcje (F1 – F12) klawiszy funkcyjnych.

Gdy klawisz FN świeci się tak, jak pozostałe klawisze, wykonywane są funkcje oznaczone symbolami na klawiszach funkcyjnych.

9 Aktywacja/dezaktywacja klawiszy Windows

Aby nie uruchamiać w sposób niezamierzony klawiszy Windows, można je dezaktywować.

- Nacisnąć klawisz CHERRY (◆).

Klawisze Windows są nieaktywne (świecą się na czerwono) lub aktywne (świecą się jak pozostałe klawisze).

10 Indywidualna konfiguracja klawiatury

Za pomocą oprogramowania CHERRY KEYS można dowolnie przyporządkować wiele klawiszy na klawiaturze. Dzięki temu można za pomocą jednego naciśnięcia klawisza uzyskać dostęp do plików, folderów, indywidualnych modułów tekstowych lub też makr.

Oprogramowanie CHERRY KEYS jest dostępne bezpłatnie do pobrania na stronie www.cherry.de. Warto je wypróbować!

11 Czyszczenie klawiatury

1. Wyłączyć klawiaturę.

WSKAZÓWKA! Agresywne środki czyszczące i płyny mogą uszkodzić klawiaturę!

- Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników, takich jak benzyna lub alkohol oraz środków szorujących lub też gąbek do szorowania.
- Unikać dostania się cieczy do klawiatury.
- Czyścić klawiaturę przy użyciu lekko wilgotnej szmatki oraz niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego (np.: płynu do mycia naczyń).
- Osuszyć klawiaturę miękką, niepozostawiającą włókien szmatką.

12 Jeśli klawiatura nie działa

- Jeśli po próbie pisania jeden z klawiszy rodzaju połączenia (◐, ◐) miga przez dłuższy czas, oznacza to, że jest ustawiony ten rodzaj połączenia, a klawiatura nie może nawiązać połączenia. Przełączyć rodzaj połączenia (patrz 5 "Przełączanie połączeń") lub ustawić nowe połączenie (patrz 4 "Łączenie klawiatury z komputerem stacjonarnym/notebookiem").
- Włączyć / ponownie włączyć klawiaturę.
- Sprawdzić, czy jest ustawiony odpowiedni rodzaj połączenia (patrz 5 "Przełączanie połączeń").
- Naładować klawiaturę za pomocą kabla do ładowania (patrz 7 "Ładowanie akumulatora").
- Usunąć zakłócające przedmioty pomiędzy klawiaturą oraz urządzeniem komputerowym/ notebookiem. Właściwości zakłócające mają przede wszystkim przedmioty metalowe lub elektryczne, np.: kable, głośniki lub też rozgałęzienie USB.
- Zmniejszyć odstęp pomiędzy klawiaturą oraz komputerem stacjonarnym/notebookiem.
- Jeżeli przy stosowaniu urządzeń USB 3.0 dojdzie do zakłóceń w bezpośrednim otoczeniu, odbiornika: użyć dla odbiornika lub urządzenia USB 3.0 bardziej oddalonego gniazda, dodatkowego kabla bądź koncentratora USB.
- Klawiaturę można zresetować do ustawień fabrycznych, wkładając drut (lub spinacz biurowy) w małej otwór pomiędzy środkowej stopki klawiatury. W ten sposób zostaną usunięte również informacje o połączeniach.

12.1 Usuwanie zakłóceń połączenia za pośrednictwem odbiornika

- Podłączyć odbiornik do gniazda USB 2.0 komputera PC/notebooka (ma ono najczęściej biała lub czarną prowadnicę). W przypadku gniazd USB 3.0 (niebieska prowadnica) dochodzi niekiedy do zakłóceń działania.
- Podłączyć odbiornik do innego gniazda USB 2.0 w komputerze PC/notebooku.
- Zmniejszyć odstęp pomiędzy odbiornikiem a klawiaturą, podłączając odbiornik do gniazda USB, które znajduje się blisko klawiatury.
- Aby umieścić odbiornik w miarę możliwości blisko klawiatury, należy użyć kabla przedłużającego USB.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

1 Prípojenie cez bezdrôtový prijímač 2,4 GHz
2 Prípojenie cez Bluetooth kanál 1
3 Prípojenie cez Bluetooth kanál 2
4 Prípojenie cez kábel
5 Prepínač spôsobu prevádzky
6 Spustenie/prerušenie
7 Nasledujúca skladba
8 Predchádzajúca stránka
9 Otvorenie trenavše
10 Otvorenie svetlejšie
11 Kalkulačka
12 Spustenie e-mailového klienta
13 Uzamknutie počítača
14 Znižnie hlasitosti
15 Zapnutie/vypnutie zvuku
16 Zvýšenie hlasitosti
17 Kláves CHERRY pre stav nabitia batérie a deaktivácia klávesov Windows

Skôr než začnete ...

Každé zariadenie je iné!

- Návod na použitie nájdete pokyny pre efektívne a spoľahlivé používanie.
- Návod na použitie uschovajte a odovzdajte ho ďalšiemu používateľovi.

Klávesnica CHERRY KW X ULP je klávesnica na ovládanie počítačov.

Informácie k ďalším produktom, sekciu Na stiahnutie a ovela viac nájdete v stránke www.cherry.de.

1 Pre vašu bezpečnosť

Nebezpečenstvo udusenia pri prehltnutí malých dielov

- Zariadenie uschovajte mimo dosahu detí do 3 rokov.

Zabudovaná nabíjateľná batéria predstavuje nebezpečenstvo požiara

- Klávesnicu nenič spôsobom, že ju rozoberiete, rozdrvíte, zohrejete alebo spálite.

"Repetitive Strain Injury" = "Pôkodenie z opakovaného namáhania"

RSI vyvolávajú malé, opakované opakované pohyby.

- Usporiadajte si vaše pracovisko ergonomicky.
- Nastavte pohodlný sklon klávesnice pomocou nastaviteľných nôžiek na spodnej strane.
- Robte viacero malých prestávok, prípadne s natiahnutím.
- Často meňte držanie tela.

2 Zabráňte poškodeniam

Poškodenie klávesnice

- Nerozkladajte z kryty kláves.

Vymazanie pamäťových médií a poškodenie mechanických hodiniek pôsobením magnetov

- Neumiestňujte k portu prijímača v zadnej strane klávesnice na vzdialenosť menej ako 10 cm žiadne pamäťové médiá, ako napríklad magnetické a alebo externé pevné disky, ani žiadne mechanické hodinky.

3 Zapnutie/vypnutie klávesnice

- Prepínač na zadnej strane klávesnice posuňte do príslušnej polohy:
  Vyp = 0
  Zap = I

Po zapnutí sa klávesnica nakrátko rozsvieti s maximálnym jasom a potom sa nastaví na nastavenú hodnotu. Tlačidlo s nastaveným typom prípojenia (◐, ◐) krátko zabliká a pri úspešnom pripojení svieti 5 sekúnd.

Pre úsporu energie sa osvetlenie pri nečinnosti v prevádzke na batériu po 30 sekundách na najnižšiu úroveň a po jednej minúte zhasne. Pri pripojenom kábli zostane osvetlenie zapnuté. Pri dlhšom nepoužívaní a počas prepravy prejde do režimu spánku, v ktorom spotrebúva len malé množstvo energie. Pri prvom stlačení klávesu sa automaticky znova zapne.

Aj klávesnica v režime úspory energie napriek tomu spotrebúva energiu, manuálne ju vypnite v prípade, že ju dlhšie nepoužívate alebo ju prenášate.

4 Pripojenie klávesnice k počítaču/notebooku

Klávesnicu s prijímačom môžete pripojiť k počítaču/ notebooku cez bezdrôtové pripojenie 2,4 ghz, cez Bluetooth alebo cez USB kábel.

Prepínanie typu pripojenia je pohodlné, keď chcete klávesnicu používať s viacerými zariadeniami.

Používanie viacerých Bluetooth zariadení na jednom počítači/notebooku

Ak je pripojených prílíš veľa Bluetooth zariadení, môžu sa pripojiť niektoré prístroje integrované v počítači/notebooku.

- Vypnite nepotrebné Bluetooth zariadenia.
- Odoberte klávesnicu zo softvéru Bluetooth a znova ju pridajte ako nové zariadenie.
- Použite externý Bluetooth prijímač.
- Prepojte klávesnicu prostredníctvom prijímača alebo kábla.

4.1 Pripojenie klávesnice prostredníctvom prijímača

1. Vytiahnite prijímač z magnetickej zdierky na zadnej strane klávesnice.
2. Ak je to možné, pripojte prijímač k zásuvke USB 2.0 na počítači/notebooku (väčšinou má biele alebo čierne vedenie.
3. Zapnite klávesnicu (prepínač na zadnej strane do polohy "I").
4. Stlačte kláves F1 [F1].

Pre potvrdenie svieti kláves F1 [F1] rovnomerne nazeleno. Klávesnica je pripojená k vášmu počítaču/ prenosnému počítaču.

Ak kláves F1 [F1] 5 sekúnd rýchlo bliká zelenou farbou, pripojenie nebolo úspešné.

- Skúste to znova.

4.2 Pripojenie klávesnice prostredníctvom technológie Bluetooth

Bluetooth verzia

Potrebujete PC/notebook s Bluetooth prijímačom, ktorý podporuje minimálne Bluetooth 4.0

1. Spustite na Vašom počítači/notebooku vyhľadávanie Bluetooth zariadení (napríklad cez Start > Nastavenia > Zariadenia > Bluetooth).
2. Postupujte podľa pokynov softvéru.
3. Zapnite klávesnicu (prepínač na zadnej strane do polohy "I").
4. Stlačte na 5 sekúnd kláves F2 [F2] alebo kláves F3 [F3] v Bluetooth kanálom, cez ktorý chcete pripojiť klávesnicu k počítaču/notebooku.

Kláves pomaly bliká na modrú farbu. Od tohto momentu môžete do 60 sekúnd vytvoriť spojenie.

Pokiaľ kláves nedokončí aktualizáciu je indikovaná prílinou, kým zapnete klávesnicu, když po stlačení počítač/ notebooku začne vyhľadávať nový zvyšný klávesnicu.

5 Postupujte podľa pokynov softvéru.

Prebehnutý kláves Bluetooth svieti pre potvrdenie 5 sekúnd namodro a klávesnica je pripojená k vášmu počítaču/notebooku.

Ak kláves 5 sekúnd rýchlo bliká modrou farbou, pripojenie nebolo úspešné.

- Skúste to znova.

4.3 Pripojenie klávesnice pomocí kabelu

1. Pripojte klávesnicu k počítaču/notebooku pomocí přiloženého kabelu.
2. Zapněte klávesnici (přepněte vypínač na zadní straně do polohy I).
3. Stiskněte klávesu F1 [F1].

Pokud nestisknete klávesu F4 [F4], bude se klávesnice nabíjet pouze prostřednictvím kabelu (viz 7 "Nabíjení akumulátoru").

Pro potvrzení se klávesa F4 [F4] rozsvítí na 5 sekund zeleně. Klávesnice je připojená k vašemu počítači/ notebooku.

Pokud klávesa F4 [F4] 5 sekund rychle zelená bliká, připojení se nezdařilo.

- Zkuste vytvořit spojení znovu.

5 Změna připojení

Pokud jste na klávesnici nastavili na připojení k více zařízením používáním různých druhy připojení, můžete mezi těmito zařízeními přepínat.

- Stiskněte příslušnou klávesu [F1 - F3].

Pokud je připojení navázáno, rozsvítí se příslušná klávesa na 5 sekund. Pokud nebylo vytvořeno žádné připojení, klávesa bliká 5 - 10 sekund.

6 Uložení příjímače do klávesnice

Příjímač je tak malý, že může zůstat zasunutý v USB portu i během přepravy notebooku. Pokud jej chcete chránit před znečištěním nebo ztrátou, vyjměte jej a uložte do klávesnice.

7 Nabíjení akumulátoru

Pokud napětí akumulátoru klávesnice klesne pod určitou hodnotu, klávesa CHERRY (◐) začne dvakrát za sekundu blikat, poté se signál zastaví. Pokud je úroveň nabití akumulátoru nižší než 10 %, bliká každých 30 minut, pod 5 % každých 15 minut a pod 2 % každých 5 minut.

Nízká úroveň nabití akumulátoru je indikována přímo, když zapnete klávesnici, když po stisknutí tlačítka myši nebo při probuzení počítače/ notebooku z režimu spánku.

Pokud klávesnici nabíjíte v průběhu běžného používání, můžete ji používat i během procesu nabíjení.

- Připojte kabel pro nabíjení ke zdířce na klávesnici a ke zdířce USB počítače/notebooku nebo k síťovému adaptéru USB.

Zdroj napájení (počítač/notebook) musí být zapnutý. Během nabíjení můžete pokračovat v práci, tlačítko CHERRY (◐) se začátku nabíjení červeně. Jestliže je klávesnice z polovinu nabitá, svítí žlutě, a po ukončení nabíjení svítí zeleně.

Regulátor nabíjení zabraňuje přebití.

8 Aktivování doplňkových funkcí na funkčních klávesách

Na funkčních klávesách jsou znázorněné symboly, pomocí kterých lze provádět doplňkové funkce.

Pokud klávesa FN svítí jako ostatní klávesy (tovární nastavení):

- Pro funkci symbolu stiskněte funkční klávesu a odpovídajícím symbolem.

Nebo:

- Pro standardní funkci (F1 - F12) podržte stisknutou klávesu FN a stiskněte příslušnou klávesu.

8.1 Uzamčení/uvolnění klávesy FN

Používáte-li často standardní funkce (F1 - F12), můžete klávesu FN uzamknout (funkce FN Lock).

- Stiskněte současně klávesu CTRL a klávesu FN.

Jestliže FN červeně svítí, jsou prováděny standardní funkce (F1 - F12) funkčních kláves.

Jestliže FN svítí jako ostatní klávesy, jsou prováděny funkce symbolů funkčních kláves.

9 Deaktivování/aktivování kláves Windows

Klávesy Windows můžete deaktivovat, abyste zabránili jejich nechtěnému stisknutí.

- Stiskněte tlačítko CHERRY (◆).

Klávesy Windows jsou neaktivní (svítí červeně) nebo aktivní (svítí jako ostatní klávesy).

10 Individuální konfigurace klávesnice

Pomocí software CHERRY KEYS můžete libovolně obsadit klávesy klávesnice. Díky tomu budete mít pouze jedním stisknutím tlačítka nebo klávesy přístup k aplikacím, textovým modulům nebo k makrům.

CHERRY KEYS si můžete zdarma stáhnout na www.cherry.de.

Vyzkoušejte to!

11 Čištění klávesnice

1. Vypněte klávesnici.

UPOZORNĚNÍ! Agresivní čistící prostředky a kapaliny mohou klávesnici poškodit!

- Nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín nebo alkohol, ani drsné prostředky či drsné houbičky.
- Zamezte pronikání kapaliny do klávesnice.
- Klávesnici vyčistěte lehce navlhčenou utěrkou a troškou jemného čistícího prostředku (například prostředek na mytí nádobí).
- Klávesnici osušte měkkou utěrkou, která nevolňuje vlákna.

12 Jestliže klávesnice nefunguje

- Pokud některé z kláves druhu připojení (◐, ◐) po pokusu o psaní delší dobu bliká, znamená to, že je tento druh připojení nastaven, ale klávesnice se nedokáže vytvořit spojení. Změňte druh připojení (viz 5 "Změna připojení") nebo vytvořte připojení znovu (viz 4 "Připojení klávesnice k počítači/ notebooku").
- Klávesnici vypněte a znovu zapněte.
- Zkontrolujte, zda je nastaven odpovídající druh připojení (viz 5 "Změna připojení").
- Klávesnici dobře pomocí nabíjecího kabelu (viz 7 "Nabíjení akumulátoru").
- Odstraňte rušivé předměty mezi klávesnicí a počítačem/notebookem. Rušení způsobují především kovové předměty nebo elektrická zařízení, jako jsou kabely, reproduktory nebo rozbočovače USB.
- Zkraťte vzdálenost mezi klávesnicí a počítačem/ notebookem.
- Jestliže dočkáti při používání přístrojů USB 3.0 k rušení v těsném okolí přijímače: Pro přijímač nebo přístroj USB 3.0 použijte delší, vzdálenější přípojku, přídavný kabel nebo rozbočovač USB.
- Uvedte klávesnici opět do továrního nastavení tak, že vložíte tužku (nebo kancelářskou sponku) do malého otvoru pod středním rožkem klávesnice. Tím se smažou také informace o připojení.

12.1 Odstranění poruch spojení na straně příjímače

Připojte příjímač k rozhraní USB 2.0 stolního počítače/notebooku (to má většinou bílé nebo černé vedení (◐, ◐)). Rozhraní USB 3.0 (modré vedení) dochází v některých případech k chybě funkce.

Příjímač připojte k jinému rozhraní USB 2.0 počítače/notebooku.

Zkraťte vzdálenost mezi příjímačem a klávesnicí tím, že příjímač připojíte k USB rozhraní poblíž klávesnice.

Použijte prodlužovací kabel USB, který umožní umístit příjímač co nejblíže myši/klávesnici.

Rušivé zdroje (například počítač, monitor, kabely, reproduktory, nabíjecí stanice, rozbočovače USB) udržujte od příjímače v dostatečné vzdálenosti.

Klávesnice CHERRY KW X ULP je klávesnicí k ovládání stolních či přenosných počítačů. Informace k dalším výrobkům, možností stahování a mnoho dalšího naleznete na stránkách www.cherry.de.

1 Pro vaši bezpečnost

Hrozí nebezpečí udušení všechnutím drobných součástek

- Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.

Nebezpečí požáru způsobené dobíjecími bateriemi

- Neničte klávesnici například rozebráním, rozdrcením, zahřátím nebo spálením.

"Repetitive Strain Injury" = "Poranění v důsledku opakovaného namáhání"

RSI vzniká malými pohyby, které se neustále opakují.

- Své pracoviště uspořádejte ergonomicky.
- Nastavte pohodlný sklon klávesnice pomocí nožiček na spodní straně.
- Udělejte si mezi pracími přestávek případně s cviky na protažení.
- Často měňte svou polohu a její tělo.

2 Zabránit poškození

Poškození klávesnice

- Nesnímejte čepičky kláves.

Vymazání paměťových médií a poškození mechanických hodin působením magnetů

- Žádná paměťová média, jako jsou magnetické karty nebo externí pevné disky, a žádné mechanické hodiny neumísťujte blíž než 10 cm od oven vedení (◐, ◐) pod stranou klávesnice, abyste zabránili poškození a chybě funkce.

3 Zapnutí/vypnutí klávesnice

- Na zadní straně klávesnice přepněte přepínač do příslušné polohy:
  Vyp = 0
  Zap = I

Po zapnutí se klávesnice krátce rozsvítí plným jasem a následně se nastaví na uloženou hodnotu.

S nastaveným typem připojení (◐, ◐) krátce zabliká a v případě úspěšného připojení se na 5 sekund rozsvítí.

Pro úsporu proudu se osvětlení v režimu akumulátorový provozu po 30 sekundách sníží na nejnižší úroveň a po jedné minutě zhasne. Pokud je připojen kabel, osvětlení zůstane zapnuté.

Při dlouhém nepoužívání přejde klávesnice do režimu spánku, v němž se minimalizuje spotřeba energie. Automaticky se znovu aktivuje při prvním stisknutí tlačítka.

Vzhledem k tomu, že klávesnice v tomto režimu spotřebovává energii, měli byste ji při dlouhém nepoužívání a při přepravě vypínat ručně.

4 Připojení klávesnice k počítači/ notebooku

Klávesnici můžete k přijímači připojit prostřednictvím rádiového připojení 2,4 GHz, prostřednictvím Bluetooth nebo pomocí kabelu USB k počítači/ notebooku.

Přepínání druhu připojení je praktické, když chcete klávesnici používat na více zařízeních.

4.1 Připojení klávesnice pomocí příjímače

1. Vytáhněte příjímač z magnetické zásuvky na zadní straně klávesnice.
2. Připojte příjímač k rozhraní USB 2.0 počítače/ notebooku (to má většinou bílé nebo černé vedení).
3. Zapněte klávesnici (přepněte vypínač na zadní straně do polohy "I").
4. Stiskněte klávesu F1 [F1].

Pro potvrzení se klávesa F1 [F1] rozsvítí na 5 sekund zeleně. Klávesnice je nyní připojena k vašemu počítači/notebooku.

Pokud klávesa F1 [F1] 5 sekund rychle zelená bliká, připojení se nezdařilo.

- Zkuste vytvořit spojení znovu.

4.2 Připojení klávesnice pomocí technologie Bluetooth

Verze s Bluetooth

Váš počítač/notebook s přijímačem Bluetooth, který podporuje minimálně Bluetooth 4.0.

Ve svém počítači/notebooku spusťte vyhledávání zařízení Bluetooth (například prostřednictvím nabídky Start > Nastavení > Zařízení > Bluetooth).

Řiďte se pokyny softwaru.

Zapněte klávesnici (přepněte vypínač na zadní straně do polohy "I").

Stiskněte po dobu 5 sekund klávesu F2 [F2] nebo klávesu F3 [F3] k kanálem Bluetooth, který chcete použít pro připojení klávesnice k počítači/ notebooku.

Klávesa pomalu pomalu bliká. Od tohoto okamžiku můžete během následujících 60 sekund vytvořit spojení.

Pokud klávesa nebliká modře:

- *Již existuje připojení klávesnice k nějakému jinému počítači/notebooku. Vypněte příslušný počítač nebo na něm deaktivujte připojení.*

5 Řiďte se pokyny softwaru.

Odpovídající tlačítko Bluetooth se pro potvrzení na 5 sekund rozsvítí modře a klávesnice je připojena k počítači/notebooku.

Pokud tlačítko 5 sekund rychle modře bliká, připojení se nezdařilo.

- Zkuste vytvořit spojení znovu.

SL NAVODILO ZA UPORABO

1 Povezava prek radijskega sprejemnika 2,4 GHz
2 Povezava prek kanala Bluetooth 1
3 Povezava prek kanala Bluetooth 2
4 Povezava prek kabla
5 Preklop načina
6 Zagon/prekinitev
7 Naslednji naslov
8 Brskalnik, začetna stran
9 Termejša svetlost
10 Svetlejša osvetlitev
11 Računalnik
12 Zagon e-poštnega programa
13 Zaprianje osebnega računalnika
14 Zvok tišje
15 Zvok vklop/izklop
16 Zvok glasneje
17 Tipka CHERRY (◆) za stanje napolnjenosti baterije in izklop tipk Windows

###