

KAZ

Ерекше өзгешеліктері:

- ANC сымсыз құлақпарты OnRiff 10
- Жұртпайы: 40 мм
- Жылпқ.диапазоны: 20 Гц - 20 КГц

Жарықдиодты индикаторлар	
Жұптастыру режимі:	Жарық диодты индикатор: Қызыл және көк жыпылықтайды.
Қуат қосулы / күту режимі:	Жарық диодты индикатор: Көгілдір түс шексіз жағын тұрады және музыка ойнап жатқанда көк басу жыпылықтайды.
Төмен батарея:	Жарықдиодты индикатор: Қызыл жыпылықтай.
Зарядтау:	Жарық диодты индикатор: Топық зарядталғашша қызыл.
ANC режимі:	ANC қосулы: Жасыл. ANC өшірілуі: Жарық диодты шам өшірілі.
	Жарық диодты индикатор: Музыка ойнап жатқанда көк түс басу жыпылықтайды, ал үзіліс кезінде көк түс қосулы күйде қалады.
Сымсыз режим:	

LAV

Функцияс:

- ANC безваду аустинас OnRiff 10
- Автоадйтәйс: 40 mm
- Фреквенцү диапазоны: 20 Hz - 20 KHz

LED индикаторі	
Савиеносһанс режімс:	LED индикатор: Mirgo сарканә un зилә крәшә.
Іеслөгһс / гәидһғанас режімә:	LED индикатор: Зилә крәшә пәлек іеслөгһс уә nenoteikut леику, un атсәқәноғт мөзүкә, тә іәһә mirgo.
Земс акумулятора узләдһс іліменіс:	LED индикатор: Mirgo сарканә крәшә.
Узләде:	LED индикатор: Сарканс, ілдз тәс і пилнбә узләдһтс.
ANC режімс:	ANC пар: Зәлә крәшә. ANC Off: Ізслөгһә LED гәисмә.
Безваду режімс:	LED индикатор: Мөзүкас атсәқәносһанс лаікә іәһә mirgo зилә крәшә, un пәуезс ләлә зилә крәшә пәлек іеслөгһә.

LIT

Функцјос:

- ANC беләдәіс әуслнәс OnRiff 10
- Вәирутәдйтәйс: 40 mm
- Дәзнјқү диапазоһанс: 20 Hz - 20 KHz

LED индикаторіа	
Сүјүғиғәһә режімәс:	LED индикаторіс: Мірксі раудонаі ір мәһәһә.
Іјүғәһә / бәдәһјіғәһә режімәс:	LED индикаторіс: Мәһәһә сәһләвә шәһедіә нәрібәтә лаіқә, ә грәһјәһәт мұзикаі мәһәһә сәһләвә мірксі ләлә.
Іссікрәвәс акумуляторіс:	LED индикаторіс: Мірксі раудона сәһләвә.
Ікрәвәһанс:	LED индикаторіс: Раудона, кәл јіс вәісәкә іјрәутәс.
ANC режімәс:	ANC әпіә: Зәлә сәһлә. ANC Off: LED ләмүптә ішүғәһә.
Беләдіс режімәс:	LED индикаторіс: Мәһәһә сәһлә ләлә мірксі, кәл грәһә мұзика, ә перәукас мету мәһәһә сәһләвә ішләкә.

POR

Características:

- Auscultadores sem fios ANC OnRiff 10
- Conductor: 40 mm

Indicadores LED	
Modo de emparelhamento:	Indicador LED: Vermelho e azul intermitentes.
Ligado / Em espera:	Indicador LED: O azul permanece ligado indefinidamente e pisca lentamente quando a música está a ser reproduzida.
Bateria fraca:	Indicador LED: Vermelho intermitente.
Carregamento:	Indicador LED: Vermelho até estar totalmente carregado.
Modo ANC:	ANC On: Verde. ANC desligado: Luz LED desligada.
	Indicador LED: A cor azul pisca lentamente quando a música está a ser reproduzida, e a cor azul mantém-se durante uma pausa.

RON

Caracteristic:

- Çaşti fära fır ANC OnRiff 10
- Sofer: 40 mm
- Gama de frecvențe: 20 Hz - 20 KHz

Indicatori LED	
Modul de împerechere:	Indicator LED: Cîleşte în roşu şi albastru.
Ligado / Em espera:	Indicator LED: Albastru rămâne aprins pe o perioadă nedeterminată, iar albastru cîleşte înec atunci cînd se difuzează muzică.
Baterie descărcată:	Indicator LED: Roşu intermitent.
Încărcare:	Indicator LED: Roşu până cînd este complet încărcat.
Modul ANC:	ANC On: Verde. ANC Off: Lumina LED stînsă.
Mod fără fîr:	Indicator LED: Albastrul cîleşte înec cînd se redă muzică, iar culoarea albastră rămâne aprinsă în timpul unei pauze.

RUS

Особенности:

- Беспроводные наушники ANC OnRiff 10
- Драйвер: 40 мм
- Частотный диапазон: 20 Гц - 20 КГц

Светодиодные индикаторы	
Режим сопряжения:	Светодиодный индикатор: Мигает красным и синим цветом.
Включение питания / режим оксидация:	Светодиодный индикатор: Горит постоянно синим, а при воспроизведении музыки медленно мигает.
Разряженная батарея:	Светодиодный индикатор: Мигает красным цветом.
Зарядка:	Светодиодный индикатор: Красный цвет горит до полной зарядки.
Режим ANC:	ANC On: Зеленый. ANC Off: Светодиодный индикатор не светится.
	Светодиодный индикатор: При воспроизведении музыки медленно мигает синим индикатор, когда воспроизводится музыка, а во время паузы не гаснет, а остается включенным.

SLK

Властности:

- Бездэртвөс слүхадлә ANC OnRiff 10
- Вөдс: 40 mm
- Фреквенцнү розһанс: 20 Hz - 20 KHz

Индикаторы LED	
Режім парөванія:	Індікатор LED: Білкіә çервено а модо.
Запнүлтә / поһовтовостнү режім:	Індікатор LED: Модрә фарба зөстәвә запнүлтә на неурчотә а прі прәһравані һудбы модрә фарба помәһл білкіә.
Сләбә батәріә:	Індікатор LED: Білкіәјсә çервенә.
Набіләніә:	Індікатор LED: Çервенә, кјм нлє яе үплне наблїә.
Режім ANC:	ANC о: Зеләнә. ANC Off: Светө LED яе вүрнүтә.
Бездэртөвнү режім:	Індікатор LED: Пөçәс прәһраваніә һудбы модрә фарба помәһл білкіә а пөçәс паузы зөстәвә модрә фарба запнүлтә.

SPA

Características:

- Auriculares inalámbricos ANC OnRiff 10
- Conductor: 40 mm

Indicadores LED	
Modo de emparejamiento:	Indicador LED: Parpadea en rojo y azul.
Encendido / espera:	Indicador LED: El azul permanece encendido indefinidamente, y el azul parpadea lentamente cuando suena música.
Batería baja:	Indicador LED: Rojo hasta que esté completamente cargado.
Cargando:	Indikátor LED: Červená, kým nie je úplne nabitá.
Modo ANC:	ANC On: Verde. ANC Off: Luz LED apagada.
Modo inalámbrico:	Indicador LED: El color azul parpadea lentamente cuando se está reproduciendo música, y el color azul permanece encendido durante una pausa.

UKR

Особливості:

- Бездэртөв слүхадлә ANC OnRiff 10
- Драйвер: 40 мм

Світлодіодні індикатори	
Режим сполучення:	Світлодіодний індикатор: Блимає червоним і синім.
Увімкнення / Окинення:	Світлодіодний індикатор: Постійно світиться синім, а під час відтворення музики повільно блимає...
Низький заряд батареї:	Світлодіодний індикатор: Блимає червоним.
Зарядка:	Світлодіодний індикатор: Червоний до повного зарядження.
Режим ANC:	ANC увімкнено: Зелений. ANC вимкнено: Світлодіод вимкнено.
Бездэртөвнү режім:	Світлодіодний індикатор: Синій колір повільно блимає під час відтворення музики, а під час паузи залишається світитися.

Топық жыһыптық:	Бастау
	Зарядтау: Бірінші рет қолданар алдында батареяны шамамен 3 сағат бойы толық зарядтаңыз. Зарядтау процесі кезінде құлақпарттар автоматты түрде өшеді. Зарядтау кезінде қызыл жарық диоды қызыл тұрады, жөне толық зарядталғаннан кейін өшеді. Қосылу: Гәриһтураны қосу үшін күәт түһмәсіз 3 секунд басыл қызыл тұрады. ANC (бөһсөді шуды болдырмау) ҚОСУ/ӨШІРУ: Bluetooth арқылы қосылған кезде, ANC түһмәсіһә қысқа басу ANC функциясн ісәе қосады, ал тағы бір қысқа басу ANC мүһімдігін өшіреді. ANC қысырмау функциясн: Қулақпарт қысырмау қыдырғанда қызыл диодты қызыл күйінде болғанда, әл қорһғанан шуды тымдә азайтат отырып, қорһрау шуды азайтат функциясһан автоматты түрде қосыды. Жұптастыру: Гәриһтураны қосқаннан кейін ANC режимге өтіп, соһғы сөттә қосылған сымсыз құрылғыһан жұптастыруға немесе қайта қосылуға әрекет жасайды. Жұптастырылған ақпаратты тазалау: Жұптастырылған құрылғылардың ақпаратын тазалауға қолдануға болады. Түһмәсіһә: Гәриһтураны өшіру үшін күәт түһмәсіһә басыңыз. Дәуыстық көһмәк: Дәуыстық көһмәкші функциясһә ісәе қосу үшін күәт түһмәсіһә үш рет басыңыз.
• Сымсыз құлақпарттар • Пәйдаланушының нұсқаулығы • AUX кабелі	
• Зарядтау кабелі	

Жергілікті ережелерге сәйкес өнімдімізді және/немесе оның батареясын турмыстық қалдықтардан бөлек тастау керек. Бұл өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғанда, оны жергілікті билік белгілеген қайта өңдеу орнына апарыңыз.

Pilns komplekts:	Darba sāksana
	Uzīde: Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru apmēram 3 stundas. Uzlādes procesā LED indikators paliek ieslēgts un pēc pilnīgas uzlādes izslēgsies. ANC (pasākums trokšņu samazināšanai) ieslēgšana/izslēgšana: Kad ir ieviestots Bluetooth savienojums, ar īsu ANC pogu nospiešanu tiek aktivizēta ANC funkcija, bet ar vēl vienu īsu nospiešanu ANC funkcija tiek deaktivizēta. ANC zvana trokšņu samazināšanas funkcija: Kad austinas ir zvina režīmā, tās automātiski ieslēdz zvana trokšņa samazināšanas funkciju, kas efektīvi samazina apkārtējo troksni. Pārā savienošana: Pēc austinu ieslēgšanas tās pāries bezvadu režīmā un mēģinās izveidot pāri vai atjaunot savienojumu ar pēdējo ieslēgtās savienotās bezvadu ierīci. Notīrīt pāri savienoto informāciju: Vienlaikus nospiežot un turiet nospiežot + un - skaituma pogu 3 sekundes, lai dzēstu pāri savienotās ierīces. Izslēgšana: Nospiežiet ieslēgšanas pogu, lai izslēgtu austinas. Balss palīgs: Lai aktivizētu balss asistentu funkciju, trīs reizes noklikšķiniet uz ieslēgšanas pogas.

Saskaņā ar vietējiem noteikumiem jūsu izstrādājums un/vai tā akumulators jāizmet atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Kad šī izstrādājuma kalpošanas laiks ir beidzies, nogādājiet to pārstrādes rūpnīcā, ko norādījušas vietējās iestādes.

Pilnas rinkinys:	Darbo pradžia
	Įkrovimas: Prieš pirmą kartą naudodami visiškai įkraukite akumuliatorių maždaug 3 valandas. Įkrovimo procese rodytojas turėtų ausinės automatiškai išsijungs. Įkrovimo metu raudonas šviesos diodas šviečia ir išsijungs, kai ausinės visiškai įkrautos. ANC (aktyvus triukšmo slopinimo) įjungimas / išjungimas: ANC įjungus per „Bluetooth“, trumpai paspausiant ANC mygtuką įjungiamas ANC, o dar kartą trumpai paspausiant ANC funkciją išjungiamas. ANC skambučio triukšmo mažinimo funkcija: Kai ausinės yra skambučio būsenos, jos automatiškai įjungia skambučio triukšmo mažinimo funkciją, kuri veiksmingai sumažina aplinkos triukšmą. Porų sąsajos režimas: Įjungus ausines, jos įjungiamos beviadio režimą ir bandys susieti arba iš naujo prisijungti prie paskutinio sėkmingai prijungto belaidžio ryšio įrenginio. Išvalyti suporotą informaciją: Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite garsumą + ir garsumo - mygtukus, kad išvalytumėte suporotus prietaisus. Išjungimas: Norėdami išjungti ausines, paspauskite mažinimo mygtuką. Balso asistentas: Norėdami įjungti balso asistento funkciją, tris kartus spustelkite mažinimo mygtuką.

Pagal vietinius teisės aktus jūsų gaminį ir (arba) jo bateriją reikia išmesti atskirai nuo buitinių atliekų. Pasibaigus šio gaminio naudojimo laikui, nuvežkite jį į vietos valdžios institucijų nurodytą perdirbimo įmonę.

Conjunto completo:	Darbo pradžia
	Carregamento: Antes da primeira utilização, carregue totalmente a bateria durante cerca de 3 horas. Durante o processo de carregamento, os auscultadores desligam-se automaticamente. Enquanto estiver a carregar, o LED vermelho permanecerá aceso e apagar-se-á depois de atingir uma carga completa. Ligar: Prima e mantenha premido o botão de alimentação durante 3 segundos para ligar o auricular. ANC (Cancelamento ativo de ruído) ON/OFF: Quando ligado por Bluetooth, uma pressão breve no botão ANC ativa o ANC e outra pressão breve desativa a função ANC. Função de redução do ruído de chamada ANC: Quando o auricular está em estado de chamada, ativa automaticamente a função de redução do ruído da chamada, reduzindo eficazmente o ruído de fundo. Emparelhamento: Depois de ligar o auricular, este entra no modo sem fios e tenta emparelhar ou voltar a ligar com o último dispositivo sem fios ligado com sucesso. Limpar informações emparelhadas: Prima e mantenha premidos simultaneamente os botões de volume + e volume - durante 3 segundos para limpar os dispositivos emparelhados. Desligar: Prima o botão de alimentação para desligar o auricular. Assistente de voz: Clique três vezes no botão de alimentação para ativar a função de assistente de voz.

De acordo com os regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto tiver chegado ao fim da sua vida útil, levá-lo a uma instalação de reciclagem designada pelas autoridades locais.

Conjunto completo:	Notījumi lietošanai
	Īncārcāre: Īnānēde pie pirmā uzlādes, Īncārcārti completā baterija timp de aproximativ 3 ore. În timpul procesului de încărcare, căștile se vor opri automat. În timpul încărcării, LED-ul roșu rămâne aprins și se va stinge după ce a ajuns la o încărcare completă. Pornirea: Țineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a porni căștile. ANC (Anulare activă a zgomotului) ON/OFF: Atunci când este conectat prin Bluetooth, o apăsare scurtă a butonului ANC activează ANC, iar o altă apăsare scurtă dezactivează funcția ANC. Funcția de reducere a zgomotului de apel ANC: Atunci când căștile se află în starea de apel, acestea activează automat funcția de reducere a zgomotului de apel, reducând în mod eficient zgomotul ambiental. Împerechere: După ce porniți căștile, acestea vor intra în modul „Wireless și vor încerca să se împerecheze cu dispozitivul conectat cu ultimul dispozitiv Wireless conectat cu succes. Ștergeți informațiile asociate: Țineți apăsat simultan butonul de volum + și volum - timp de 3 secunde pentru a șterge dispozitivele împerechete. Oprire: Apăsati butonul de alimentare pentru a opri căștile. Asistent vocal: Faceți un triplu clic pe butonul de alimentare pentru a activa funcția de asistent vocal.

În conformitate cu reglementările locale, produsul dumneavoastră și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deseurile menajere. Când acest produs a ajuns la sfârșitul duratei de viață, duceți-l la o unitate de reciclare desemnată de autoritățile locale.

Полный комплект:	Начало работы
	Зарядка: Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение примерно 3 часов. Во время зарядки наушники автоматически подключаются. Во время зарядки красный светодиод будет гореть, а после завершения зарядки — погаснет. Включение: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить гарнитуру. ANC (активное шумоподавление) ВКЛ/ВЫКЛ: При подключении через Bluetooth короткое нажатие кнопки ANC активирует ANC, а еще одно короткое нажатие - деактивирует функцию ANC. Функция шумоподавления при вызове ANC: Когда гарнитура находится в состоянии вызова, она автоматически активирует функцию шумоподавления при вызове, эффективно снижая уровень окружающего шума. Соединение: После включения гарнитура перейдет в режим беспроводной связи и попытается выполнить сопряжение или переподключение с последним успешно подключенным беспроводным устройством. Очистить парную информацию: Одновременно нажмите и удерживание кнопки громкости + и громкости - в течение 3 секунд позволит очистить сопряженные устройства. Выключение: Нажмите кнопку питания, чтобы выключить гарнитуру. Голосовой помощник: Тройное нажатие на кнопку питания активирует функцию голосового помощника.

В соответствии с местными правилами, ваше изделие и/или его батарея должны быть утилизированы отдельно оттовых отходов. По истечении срока службы данного изделия сдайте его в пункт утилизации, указанный местными властями.

Kompletná sada:	Začínanie
	Nabíjanie: Pred prvým použitím batériu úplne nabite približne na 3 hodiny. Počas procesu nabíjania sa slúchadlá automaticky vypnú. Počas nabíjania zostane červená LED dióda svietiť a po dosiahnutí plného nabitia zhasne. Zapnutie: Stlačenie a podržanie tlačidla nabíjania na 3 sekundy zapne náhlavnú súpravu. Zapnutie/vypnutie funkcie ANC (aktívne potlačenie hluku): Pri pripojení cez Bluetooth sa krátkym stlačením tlačidla ANC deaktivuje funkcia ANC a ďalším krátkym stlačením sa funkcia ANC deaktivuje. Funkcia redukcie hluku pri volaní ANC: Keď je náhlavná súprava v stave hovoru, automaticky zapne funkciu redukcie hluku pri hovore, čím účinne redukuje okolitý hluk. Pripájanie: Po zapnutí náhlavnej súpravy sa pokúša pripojiť k poslednému režimu a pokúsi sa spárovať alebo znovu pripojiť k poslednému úspešne pripojenému bezdrôtovému zariadeniu. Vymazanie spárovaných informácií: Súčasnym stlačením a podržaním tlačidla hlasitosti + a hlasitosti - na 3 sekundy vymažete spárované zariadenia. Vypnutie: Stlačením tlačidla nabíjania vypnete náhlavnú súpravu. Hlasový asistent: Trojnásobné kliknutie na tlačidlo nabíjania aktivuje funkciu hlasového asistenta.

Podľa miestnych predpisov sa váš výrobok a/alebo jeho batéria musia likvidovať oddelene od domového odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku ho odovzdajte do recyklačného zariadenia určeného miestnymi orgánmi.

Juego completo:	Para empezar
	Cargando: Antes del primer uso, cargue completamente la batería durante aproximadamente 3 horas. Durante el proceso de carga, los auriculares se apagaran automáticamente. Durante la carga, el LED rojo permanecerá iluminado y se apagará tras alcanzar la carga completa. Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el auricular. ANC (cancelación activa del ruido) ON/OFF: Cuando se conecta a través de Bluetooth, una pulsación corta del botón ANC activa la función ANC y otra pulsación corta la desactiva. Función de reducción del ruido de llamada ANC: Cuando el auricular está en estado de llamada, activa automáticamente la función de reducción del ruido de llamada, reduciendo eficazmente el ruido ambiente. Maridaje: Después de encender el auricular, entrará en modo inalámbrico e intentará emparejarse o reconectarse con el último dispositivo inalámbrico conectado con éxito. Borrar información emparejada: Mantén pulsados simultáneamente los botones de volumen + y volumen - durante 3 segundos para borrar los dispositivos emparejados. Apagando: Pulsa el botón de encendido para apagar el auricular. Asistente de voz: Pulsa tres veces el botón de encendido para activar la función de asistente de voz.

De acuerdo con la normativa local, su producto y/o su batería deben desecharse por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto haya llegado al final de su vida útil, llévelo a un centro de reciclaje designado por las autoridades locales.

Повний комплект:	Початок роботи
	Зарядка: Перед першим використанням повністю зарядьт акумулятор протягом приблизно 3 годин. Під час заряджання навушники автоматично підключаються. Під час заряджання червоний світлодіод залишатиметься і включиться після досягнення повного заряду. Вмикання: Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути гарнітуру. ANC (активне шумозаглушення) УВІМК/ВІМК: При підключенні через Bluetooth коротке натискання кнопки ANC активує ANC, і ще одне коротке натискання вимикає функцію ANC. Функція шумозаглушення під час виклику ANC: Коли гарнітура перебуває в стані виклику, вона автоматично активує функцію шумозаглушення під час виклику, ефективно зменшуючи навколишній шум. Сполучення: Після вмикавання гарнітура перейде в режим бездротівного підключення і спробує створити парю або повторно підключитися до останнього успішно підключеного бездротівного пристрою. Очистити інформацію про парю: Одночасно натисніть і утримуйте кнопки гучності + і гучності - протягом 3 секунд, щоб видалити сполучені пристрої. Вимкнення: Натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути гарнітуру. Голосовий помічник: Тричі натисніть кнопку живлення, щоб активувати функцію голосового помічника.


Згідно з місцевими правилами, ваш виріб та/або його акумулятор необхідно утилізувати окремо від побутових відходів. Коли термін служби цього виробу закінчиться, віднесіть його на пункт переробки, призначений місцевою владою.

Ақуылқу себөбін іздеу және түзету

Кішіе:	Шешім:
Қулақпарт қосыла алмайды	Қулақпарттардың зарядталғанына көз жеткізіңіз. Құрылғылар қосылғанына және құрылғылардың Bluetooth функциясы ҚОСУЛЫ өккіне көз жеткізіңіз. Қулақпарттарды өшіріп, қайта қосыңыз. Қулақпарттың дыбыс шығару құрылғысы ретінде көрсетілгенге көз жеткізіңіз. Зауыттың параметрлерді қалпына келтіріп, қайта қосыңыз.
Бұрмаланған дыбыс	Қулақпарттардың құрылғыға жабылғандығын. Гарнитура мен құрылғының жаңында кедергілер тұдырыу мүмкін сымсыз сигналдардың болуымен төкесеріңіз. Қулақпарттар мен құрылғыдағы дыбыс деңгейін реттеңіз. Қулақпартты өшіріп, қайта қосыңыз. Зауыттың параметрлерді қалпына келтіріп, қайта қосыңыз.

Егер жоғарыда аталған тілдімдері өрнектер көмектеспесе, Canyon веб-сайтындағы қолғау қызметіне хабарласыңыз: <http://canyon.eu/ask-your-question/>

KAUPLISIZDIZ HŦSKAALIJAS	
AUSIS KURILYGIN KOLDAIRAS	ANC (belsensidz shudy bolodyrmau) QOSU/OSHIRU: Bluetooth arqyly qosylghan kezde, ANC tŦymesihs qysqa basu ANC funkciyasn isae qosady, al tagy bir qysqa basu ANC mŦhimdigŦn Ŧshiredi. ANC qysymrau funkciyasn: Qulapart qysymrau qydyrghanda qyzyl diodty qyzyl kuyinde bolghanda, al qorshaghan shudy tymdy azaitat otyryp, qorshrau shudy azaitat funkciyasnŦn avtomatty tŦrde qosydy. JŦptastyru: Garihturany qosqanнан кейін ANC režimge otiپ, songy sotti qosylghan sымсыз qurlyghyňan jŦptastyruğa nemese qaita qosyluğa әreket jasaidy. JŦptastyrylghan aqparatty tazalaу: JŦptastyrylghan qurlyghylarдың aqparatyn tazalaуға qoldanuğa bolady. TŦmesihs: Garihturany oshiru Ŧshin kŦt tŦymesihs basyңыз. Dawystyq kŦmek: Dawystyq kŦmekshi funkciyasn isae qosu Ŧshin kŦt tŦymesihs Ŧsh ret basyңыз.




Problėmu novėrsana	
KŦloda:	RisŦnjŦjums:
Austinas nevar izveidot savienojumu	Pārliecinieties, ka austinas ir uzlādētas. Pārliecinieties, ka ierīces ir savienotas un Bluetooth funkcija ierīcē ir ieslēgta. Izslēdziet austinas un pēc tam atkal tās ieslēdziet. Pārliecinieties, ka austinas ir norādītas kā skaņas izvejas ierīce. Atiestiet rūpnieciskās iestādfjumas un vėlreiz pārliecināties.
Izkropļata skaņa	Novietojiet austinas tuvāk ierīcē. Pārbaudiet, vai jūsu austinu ir ierīcēs ievietuā ir piesietas bezvadu signālu, kas var radīt traucējumus. Norēķiniet skaņas skaļumu austinās un ierīcē. Izslēdziet austinas un pēc tam atkal ieslēdziet tās. Atiestiet rūpnieciskās iestādfjumas un vėlreiz pārliecināties.

Ja iepriekšminētajā sarakstā minētās darbības nepalīdz, sazinieties ar atbalsta dienestu Kanjono tīmekļa vietnē: <http://canyon.eu/ask-your-question/>



DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
Pirms ieviešanas lietošanas izlasiet un ievērojiet visus norādījumus.
1. Sagatvejiet ierīci no karstuma: neuzstādiet tās tuvumā sildierīces un apkurkļaijet tiešam saules starim.
2. Apsargājiet ierīci no karstuma: neuzstādiet tās tuvumā sildierīces un apkurkļaijet tiešam saules starim.
3. Nekad neizmēģiniet šķīdros tīrīšanas līdzekļus. Ierīci trīti tikai ar sausu drānu.



TrīkīcŦ Ŧšalinmas	
Klaids:	Sprendimans:
Ausines negali prisijungti	Ištikinkite, kad ausinės įkrautos. Ištikinkite, kad prietaisai yra prijungti ir "Bluetooth" funkcija jŦsŦ prietaise yra įjungta. Išjunkite ausines ir vėl jas įjunkite. Ištikinkite, kad ausinės nurodytos kaip garsas kŦlŦjimo prietaisą austinŦs Ŧn ierīcē. Izslēdziet austinas un pēc tam atkal ieslēdziet tās. Atiestiet rūpnieciskās iestādfjumas un vėlreiz pārliecināties.
Iškreiptas garsas	Priartinkite ausines artiau įrenginio. Patikrinkite, ar šalia ausinių ir prietaiso yra belaidžio ryšio signalų, kurie gali kelti trukdžius. Sureguliuokite ausinių ir įrenginio garso stiprumą. Išjunkite ir vėl įjunkite ausines. Iš nauju nustatykite gamylinius nustatymus ir vėl prijunkite.

Jeį veiksmāi šį pirmiau pateiktą sąrašą nepadeda, kreipkitės į pagalbos tarnybą Kanjono svetainėje <http://canyon.eu/ask-your-question/>



SAUGOS INSTRUKCIJOS
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, perskaitykite visas instrukcijas ir jų