

Une souris avec un fil

- 1.1. Si votre dispositif n'a pas commencé à fonctionner, essayez de le connecter à un autre port USB ou ordinateur.
- 1.2. Assurez-vous que le dispositif est compatible avec le système opérationnel de votre ordinateur.
- 1.3. Si votre dispositif utilise les éléments de l'alimentation, assurez-vous que les éléments de l'alimentation sont correctement installés dans le dispositif et ne sont pas à plat.
- 1.4. Si votre souris sans fil ne fonctionne pas il est probablement nécessaire de passer la coordination du récepteur et de la souris. Pour cela utilisez le programme de la coordination disponible sur le site. (www.defender-global.com)
- 1.5. Si la coordination n'a pas éliminé le problème, adressez-vous au centre de service Defender ou au vendeur qui vous a vendu le dispositif.
- 1.6. Les adresses des centres de service sont disponibles sur le site.
Vous pouvez regarder le mode d'emploi sur le site: www.defender-global.com
Pour les informations concernant la sécurité et le retraitement voir le site: www.defender-global.com

Les impératifs du système: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

- 1.1. Ako se vaš uređaj nije pokrenuo, probajte ga priključiti na drugi USB port ili kompjuter.
- 1.2. Provjerite da li uređaj podržava operacioni sistem vašeg kompjutera.
- 1.3. Ako vaš uređaj koristi elemente za napajanje, provjerite da li su elementi za napajanje pravilno postavljeni u uređaj i da nisu prazni.
- 1.4. Ako vaš bežični miš ne funkcioniše, možda je potrebno izvršiti prilagođavanje prijemnika i miša. Za tu svrhu koristite program za usklađivanje na sajtu: (www.defender-global.com)
- 1.5. Ako prilagođavanje nije pomoglo da se problem reši, obratite se u servisni centar Defender ili prodavcu kod kojega ste kupili uređaj.
- 1.6. Adrese servisnih centara možete naći na sajtu. Uputstvo za upotrebu pogledajte na sajtu: www.defender-global.com
Uputstvo u pogledu bezbednosti i reciklaže pogledajte na sajtu: www.defender-global.com

Sistemski zahtevi: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

Тауарды тек тікелей тағайындаушы бойынша қолданыңыз.

Егер тауардың тасымалдаушы теріс температурада жүргізіле, пайдалану алдында тауарға жылы бөлімде (-16-25 °C) 3 сағат көлемінде жылынуға мүмкіндік беру керек.

Ұзақ уақыт аралығында қолдану жоспарланбаған жағдайда, құрылғыны әр жолы сөндіріңіз.

Тауардың механикалық зақымдалуына әкелуі мүмкін, бұйымның сілкіну және механикалық жүктеуінен жібермеңіз.

Бөлшектемесін. Берілген бұйымда өзіндік жөндеуге жататын бөліктер жоқ, 3 жасқа дейінгі балаларға арналмаған. Ұсақ бөлшектер болуы мүмкін.

Сыртқы температурада төмен немесе жоғары температурада, конденсациялайтын ылғалдылық туындағанда, сондай-ақ агрессивті ортада қолданбаңыз (пайдаланушы нұсқауымен қараңыз).

Бұйымның көрінісін зақымдалуы кезінде қолданбаңыз. Көрінеу бұзылған құрылғыны қолданбаңыз.

Құрылғы зиянды және қауіпті өндірістік факторлардың әсері жоқ тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс жасауға арналған.

Бұйымды өнеркәсіптік, медициналық және өндірістік мақсатта қолданбаңыз.

Аралық сақтау, тасымалдау және орналастыру шарттары көзделмеген.

Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін бұл бұйымды қадеге жарату барлық мемлекеттік нормативтері және заңдардың талаптарына сәйкес орналастыру тиіс.

Тауарды қабылдауда оның тұтастығына және ішкіде еркін орын ауыстыртын заттардың жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Өндірілген күні: кәшпәмдә қараныз

Жарамдылық мерзімі шектелмеген

Ақаулықтарды жою

1.1. Егер құрылғыны іске қосылмаса, оны басқа USB портқа немесе компьютерге қосып көріңіз.

1.2. Құрылғы сіздің компьютеріңіздің операциялық жүйесінде жұмыс істейтініне көз жеткізіңіз.

1.3. Егер құрылғыңыз қуат көзінің аяқталғандықтан, онда қуат көзі элементтерінің құрылымында қателік орналығанына және қуатсыздандырылғанына көз жеткізіңіз.

1.4. Егер сіздің құрылғыңыз іске қосылмаса, қабылдағаныз пен тіптіруді келістіру қадегі болуы мүмкін. Бұл үшін сайттағы келістіру бағдарламасын пайдаланыңыз. (www.defender-global.com).

1.5. Егер келістіру проблеманыңызын шешілуіне көмектеспесе, Defender сервістік орталығына немесе тауарды сатып алған сатушыға хабарласыңыз.

1.6. Сервістік орталықтарыңыз мекен-жайынан сайттан табуға болады.

Пайдалану бойынша нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.defender-global.com

Қазақстанда және қайта өңдеу бойынша нұсқаулықты сайттан қараңыз: www.defender-global.com

Жүйелік талаптар: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

- 1.1. Jei Jūsų įrenginys neveikia, pabandykite prijungti jį prie kitos USB jungties arba prie kito kompiuterio.
- 1.2. Įsitikinkite, kad įrenginys palaiko Jūsų kompiuterio operacinę sistemą.
- 1.3. Jei įrenginyje naudojami maitinimo elementai, įsitikinkite, kad maitinimo elementai tinkamai įstatyti į įrenginį ir nėra išsikrovę.
- 1.4. Jei beveikėlė pelė neveikia, gali būti, kad reikia suderinti imtuvą su pele. Pasinaudokite interneto svetainėje esančia suderinimo programa. (www.defender-global.com)
- 1.5. Jei po suderinimo Jūsų problema išliko, kreipkitės į Defender serviso centrą arba pas pardavėją, pas kurį įsigijote prekę.
- 1.6. Serviso centrų adresus galite rasti interneto svetainėje. Naudojimosi instrukcija žr. interneto svetainėje: www.defender-global.com
- Saugumo ir perdavimo instrukcijas žr. interneto svetainėje: www.defender-global.com
- Sistemos reikalavimai: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

- 1.1. Ja Jūsu ierīce nedarbojas, pameģiniet to pieslēgt citam USB portam vai datoram.
- 1.2. Pārlicinieties, ka ierīce atbalsta Jūsu datorā operētājsistēmu.
- 1.3. Ja Jūsu ierīce izmanto barošanas elementus, pārlicinieties, vai barošanas elementi ir pareizi ievietoti ierīce un nav izlādējušies.
- 1.4. Ja Jūsu bezvadu peļe nedarbojas, iespējams nepieciešams veikt uztvērēja un peļes saskanošanu. Sim nolūkam izmantojiet mājas lapā esošo saskanošanas programmu. (www.defender-global.com)
- 1.5. Ja saskanošana neatsrisināja Jūsu problēmu, vērsieties Defender klientu apkalpošanas centrā vai pie pārdevēja, no kura iegādājāties precī.
- 1.6. Klientu apkalpošanas centru adreses atrodamas mājas lapā.
Lietošanas instrukciju skatīt mājas lapā: www.defender-global.com
Drošības un pārstrādes instrukciju skatīt mājas lapā: www.defender-global.com
Sistēmas prasības: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

- 1.1. Jeżeli urządzenie nie działa, proszę spróbować podłączyć go do innego gniazda USB albo komputera.
- 1.2. Proszę się upewnić, czy urządzenie obsługuje system operacyjny komputera.
- 1.3. Jeżeli urządzenie korzysta z elementów zasilania proszę się przekonać, że elementy zasilania są poprawnie instalowane do urządzenia i nie są rozłożowane.
- 1.4. Jeśli mysz bezprzewodowa nie działa, możliwe, że trzeba przeprowadzić uzgodnienie odbiornika i myszy. Dla tego skorzystacie się programem uzgodnienia na stronie internetowej. (www.defender-global.com)
- 1.5. Jeśli problem nie został rozwiązany za pomocą uzgodnienia, proszę się skontaktować z centrum serwisowym Defender albo ze sprzedawcą, u którego był dokonywany zakup.
- 1.6. Adresy centrów serwisowych można znaleźć na stronie internetowej. Instrukcję wykorzystania patrz na stronie internetowej: www.defender-global.com
Instrukcję bezpieczeństwa i przetwarzania patrz na stronie internetowej: www.defender-global.com

Wymagania systemowe: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

- 1.1. Se o dispositivo não começou a funcionar, tente conectá-lo através de outra porta USB ou ao outro computador.
- 1.2. Verifique a compatibilidade do dispositivo e do sistema operacional do seu computador.
- 1.3. Se o seu dispositivo usa pilhas, tenha certeza que as pilhas estão instaladas corretamente no dispositivo e não são descarregadas.
- 1.4. Se o seu mouse sem fio não funciona, pode ser necessário sincronizá-lo com o receptor. Para fazê-lo, utilize o programa de sincronização do site: (www.defender-global.com)
- 1.5. Se a sincronização não resolveu o seu problema, entre em contato com o centro de atendimento Defender ou com o vencedor onde o produto foi comprado.
- 1.6. Endereços de centros do atendimento podem ser encontrados no site: Manual do Usuário está disponível no site: www.defender-global.com
Instrução sobre a segurança e reciclagem está disponível no site: www.defender-global.com

Requisitos do sistema: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

Использовать товар только по прямому назначению.

В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.

Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.

Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.

Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.

Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влаги, а также в агрессивной среде.

Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заводом

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.

Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности не ограничен

Устройство неполадок.

1.1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте подключить его к другому USB-порту или компьютеру.

1.2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера.

1.3. Если ваше устройство использует элементы питания, то убедитесь в том, что элементы питания корректно установлены в устройство и не разряжены.

1.4. Если ваша беспроводная мышь не заработала, возможно необходимо провести согласование приемника и мыши. Для этого воспользуйтесь программой согласования на сайте: www.defender-global.com)

1.5. Если согласование не помогло решить вашу проблему, то обратитесь в сервисный центр Defender или к продавцу, у которого приобретался товар.

1.6. Адреса сервисных центров можно найти на сайте.

Инструкцию по использованию смотрите на сайте: www.defender-global.com

Инструкция по безопасности и переработке смотрите на сайте: www.defender-global.com

Системные требования: Windows 2000/XP/Vista/7/8. Mac OS X 10

- 1.1. Ако се ваш уређај није покренуо, пробајте га прикључити на други USB порт или компјутер.
- 1.2. Проверите да ли уређај подржава операциони систем vašeg компјутера.
- 1.3. Ако ваш уређај користи елементе за напајање, проверите да ли су елементи за напајање правилно постављени у уређај и да нису празни.
- 1.4. Ако ваш бекички миш не функционише, можда је потребно извршити прилагођавање пријемника и миша. За ту сврху користите програм за усаглашавање на сајту.
(www.defender-global.com)
- 1.5. Ако прилагођавање није помогло да се проблем реши, обратите се у сервисни центар Defender или продавцу код kojega ste kupili uređaj.
- 1.6. Адресе сервисних центара можете наћи на сајту.
Упутство за употребу погледајте на сајту: www.defender-global.com
Упутство у погледу безбедности и рециклаже погледајте на сајту:
www.defender-global.com

Systemski zahtevi: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

- 1.1. Om din enhet inte fungerar, försök ansluta den till en annan USB-port eller dator.
- 1.2. Se till att enheten stöder din dators operativsystem
- 1.3. Om din enhet använder batterier, se till att de har installerats på rätt sätt och inte är urladdade.
- 1.4. Om din trådlösa mus inte fungerar, kan det behövas att koordinera den med mottagaren. Använd koordineringsprogrammet på webbplatsen för det. ([www. defender-global.com](http://www.defender-global.com))
- 1.5. Om koordineringen inte hjälpte dig att lösa problemet, kan du vända dig till Defender-servicecentrumet eller säljaren som du köpte varan av.
- 1.6. Adresserna till servicecentrumen kan du hitta på webbplatsen.

Se bruksanvisningar på följande webbplats: www.defender-global.com

Se säkerhets- och återvinningsanvisningar på följande webbplats: www.defender-global.com

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10

Призначення: координатний пристрій введення, призначений для управління курсором в межах екрану комп'ютера і передавання різних команд комп'ютеру

- Тип сенсора: оптичний
- Радіус дії: 10 м
- Системні вимоги: Windows 2000/XP/Vista/7/8/10

Запобіжні заходи:

Використовувати товар тільки за призначенням.

Якщо виріб тронуть при температурі нижче 0°C, то перед початком експлуатації потрібно витримати виріб при температурі не нижче +16°C протягом 3-х годин.

Вимикайте виріб кожного разу, якщо планується не використовувати його протягом довготривалого періоду.

Запобігайте впливу на виріб вібрації та механічних навантажень, що можуть привести до ушкодження виробу.

Гарантія не надається на виріб, що має механічні пошкодження.

не використовують виріб за промисловими, медичними або виробничими призначеннями.

Спеціальні умови зберігання, транспортування і реалізації не передбачені. Утилізація цього виробу по закінченні його терміну служби повинна виконуватися згідно вимог державних нормативів і законів. Під час приймання товару уважно вивчіть його цілісність та відсутності всередині предметів, що вільно переміщуються.

Дія виробництва: див. на упаковці

Термін придатності: необмежений

Узгодження несправностей

Якщо ваш пристрій не запрацював, спробуйте підключити його до іншого USB порту або комп'ютеру.

1.2. Переконайтеся, що пристрій підтримує операційну систему вашого комп'ютера.

1.3. Якщо ваш пристрій використовує елементи живлення, то переконайтеся в тому, що елементи живлення коректно встановлені в пристрій і не розряджені.

1.4. Якщо ваша безпроводна миша не запрацювала, можливо, необхідно провести узгодження приймача та миші. Для цього скористайтеся програмою узгодження на сайті. (www.defender-global.com)

1.5. Якщо узгодження не допомогло вирішити вашу проблему, то зверніться до місцевого центру Defender або до продавця, в якого ви придбали товар.

1.6. Адреси сервісних центрів можна знайти на сайті.

Інструкцію по використанню дивись на сайті: www.defender-global.com

Інструкцію по безпеці та переробці дивись на сайті: www.defender-global.com

Системні вимоги: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Mac OS X 10