



Instruction Manual

KB01003 Keyboard




English

1.Precautions

Device and System Requirements

1. The device needs to support Bluetooth 5.0 and above;
2. Multimedia features may not be fully functional in some operating systems.


2.Product Appearance



3. How to Use

Battery Installation

Open the battery compartment and install the batteries as indicated.



Note: The keyboard uses 2 AAA batteries. When not using the keyboard for an extended period or while carrying it, please switch it to the OFF position or remove the batteries.

Bluetooth Connection

Step 1: For the first time, slide the power switch to the "ON" position. The KB01003 will automatically enter Bluetooth Channel 1 pairing mode. To enter Bluetooth pairing mode, you can also hold **[F1]** keys simultaneously or press the "Connect" button on the back of the keyboard. When the indicator light flashes blue, it indicates that the KB01003 is in Bluetooth Channel 1 pairing mode.

Step 2: On your iPad or Windows device, turn on Bluetooth, and the "Inateck KB01003" will show up available devices list.
On Windows 11, go to Settings > Bluetooth & devices > Bluetooth > Add device > Bluetooth, and find "Inateck KB01003".
On iPad OS 18, go to Settings > Bluetooth, enable Bluetooth, and find "Inateck KB01003".
Step 3: Click "Inateck KB01003" to pair it with your device. The indicator light will turn off, which mean that Bluetooth pairing is completed.

Fixing Bluetooth Pairing Problems

- Step 1: Go to the Bluetooth settings and find "Inateck KB01003" in the paired device list. then delete the previous pairing records. If there are multiple pairing records, please delete them all.
- Step 2: Press and hold the **[Esc]** + **[+]** key for 3 seconds. The indicator light will flash 3 times, once the factory reset is completed.
- Step 3: Turn off Bluetooth on the device and turn it back on. Then, pair it with your Inateck KB01003.

4.Keyboard Function Keys

	Brightness-		Brightness+		Multitask Interface
	Switch Input Method		Screenshot		Play/Pause
	Mute		Volume-		Volume +
	Delete				

How to Use F1-F12

You may press **[Fn]** + **[Esc]** to enable/disable the **[Fn]** lock. (The keyboard disables the **[Fn]** lock by default.)

When **[Fn]** lock is enabled:

Pressing **[F4]** triggers the function owned by **[F4]**.

Pressing **[Fn]** + **[F4]** dims the screen brightness.

This method applies to all F keys (**[F1]** - **[F12]**).

When **[Fn]** lock is disabled (Default Status):

Pressing **[F4]** dims the screen brightness.

Pressing **[Fn]** + **[F4]** triggers the function owned by **[F4]**.

This method applies to all F keys (**[F1]** - **[F12]**).

Description for Other Keys(When **[Fn]** lock is disabled)

	Short press to switch to BT1. Long press to pair in BT1.
	Short press to switch to BT2. Long press to pair in BT2.
	Short press to switch to BT3. Long press to pair in BT3.

Note: You can also press the "Connect" button on the back of the keyboard to initiate pairing for the current channel.

6.LED Indicator

Indicator Color	Status	Meaning
White	Solid	Caps Lock on
	Off	Caps Lock off
Red	Blinking	Low battery
	Blinking	Connecting
Blue	Off	Connected/Unconnected
	Blinking	Connecting
Orange	Off	Connected/Unconnected
	Blinking	Connecting
Green	Off	Connected/Unconnected
	Blinking	Connecting

Bluetooth Indicator Color	Meaning
Blue	Bluetooth Channel 1
Orange	Bluetooth Channel 2
Green	Bluetooth Channel 3

7.Restore Factory Defaults

Hold **[Esc]** + **[+]** for 3 seconds and then the indicator will blink 3 times once the factory reset is completed.

8.Sleep Mode

After 30 minutes of inactivity, the keyboard will enter sleep mode. The connection can be rebuilt with a press of any key.

9.Product Specifications

Bluetooth Version	V 5.3
Bluetooth Range	About 10m
Power	2 *AAA batteries
Frequency Range	2402MHz - 2480MHz
Operating Temperature	-10°C -55°C
Actuation Force	60±10g

10.Packing List

- KB01003 * 1
- User Manual * 1
- AAA Battery * 2

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

Operating Safety Tips:

Carefully read and follow the operation instructions in the user manual. Do not use during charging. Do not place heavy or flammable objects on the product.
For safety reasons, please avoid using this product in high temperature environments. Do not use the product if it has been dropped or short-circuited.
Do not dispose of the product in fire, and keep it out of reach of children.

Betriebssicherheitstipps:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Betriebsanweisungen. Verwenden Sie das Produkt nicht während des Ladens. Platzieren Sie keine schweren oder brennbaren Gegenstände auf dem Produkt.
Aus Sicherheitsgründen vermeiden Sie bitte die Verwendung dieses Produkts in heißen Umgebungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es heruntergefallen ist oder einen Kurzschluss hatte.
Entsorgen Sie das Produkt nicht im Feuer und halten Sie es von Kindern fern.

操作安全提示:

请仔细阅读并遵循用户手册中的操作指南，充电时请勿使用！请勿在产品上放置重物或易燃物品。安全起见，请勿跌落，高温或者短路情况下使用本产品。
请勿将此产品投入火中，请将此产品放置在儿童不能接触到的地方。

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU .
A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.imateck.de/pages/imateck-euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH
Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)
Fax: +49 341 5199 8413
Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.
Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)
Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社
電話番号: +81 06 7500 3304
〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

F&M Technology GmbH

For Product and Battery
EC **REP** Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland
Tel: +49 341 5199 8410
Email: service@imateck.com
Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.

UK **REP** 95 High Street, Office B, Great Missenden, United Kingdom, HP16 0AL
Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.
Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: product@licheng-tech.com
Postal code: 518129

深圳市理诚科技有限公司

广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷 2 期 11 栋 2507
电话: 0755-23484029
中国制造


Deutsch

1.Vorsichtsmaßnahmen


Geräte- und Systemanforderungen

- 1. Das Gerät muss Bluetooth 5.0 oder höher unterstützen;
- 2. Die Multimedia-Funktionen sind bei einigen Betriebssystemen möglicherweise nicht voll funktionsfähig.

2.Produkt Erscheinungsbild



Anzeige




Netzschalter Verbindungstaste Batteriefach

3. Nutzung

Einlegen der Batterien

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterien wie angegeben ein.



Hinweis: Die Tastatur wird mit 2 AAA-Batterien betrieben. Wenn Sie die Tastatur über einen längeren Zeitraum nicht benutzen oder sie transportieren, schalten Sie sie bitte aus oder nehmen Sie die Batterien heraus.

Bluetooth-Verbindung

Schritt 1: Bei der ersten Verwendung schieben Sie den Netzschalter in die Position "ON". Das KB01003 geht automatisch in den Bluetooth-Kanal 1 Kopplungsmodus. Um in den Bluetooth-Kopplungsmodus zu gelangen, können Sie auch gleichzeitig die **F12** drücken oder die "Connect"-Taste am unteren Rand der Tastatur drücken.

Wenn die Anzeige blau blinkt, bedeutet dies, dass das KB01003 im Bluetooth-Kanal 1 Kopplungsmodus ist.

Schritt 2: Aktivieren Sie auf Ihrem iPad oder Windows-Gerät Bluetooth. "Inateck KB01003" wird in der Liste der verfügbaren Geräte angezeigt.

-Auf Windows 11 gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth & Geräte > Bluetooth > Gerät hinzufügen > Bluetooth und suchen Sie nach "Inateck KB01003".

-Auf iPad OS 18 gehen Sie zu Einstellungen > Bluetooth, aktivieren Sie Bluetooth und suchen Sie nach "Inateck KB01003".

Schritt 3: Klicken Sie auf "Inateck KB01003", um es mit Ihrem Gerät zu koppeln. Die Anzeigeleuchte erlischt, was bedeutet, dass die Bluetooth-Kopplung abgeschlossen ist.

Behebung von Bluetooth-Kopplungsproblemen

Schritt 1: Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen und finden Sie "Inateck KB01003" in der Liste der gekoppelten Geräte. Löschen Sie dann die vorherigen Kopplungsaufzeichnungen. Wenn mehrere Kopplungsaufzeichnungen vorhanden sind, löschen Sie alle.

Schritt 2: Drücken und halten Sie die **Esc** + **F** 3 Sekunden. Die Anzeigeleuchte blinkt 3 Mal, was bedeutet, dass der Werksreset abgeschlossen ist.

Schritt 3: Schalten Sie Bluetooth auf dem Gerät aus und wieder ein. Koppeln Sie dann Ihr Gerät erneut mit dem Inateck KB01003.

4.Funktionstasten der Tastatur

F4	Helligkeit-	F5	Helligkeit+	F6	Multitasking Oberfläche
F7	Eingabemethode wechseln	F8	Screenshot machen	F9	Wiedergabe/Pause
F10	Stumm	F11	Lautstärke-	F12	Lautstärke+
Entf	Löschen				

So verwenden Sie F1-F12

Sie können **Fn** + **Esc** drücken, um die **Fn** Tastensperre zu aktivieren/deaktivieren. (Die Tastatur deaktiviert die **Fn** Tastensperre standardmäßig.)

Wenn die **Fn** Sperre aktiviert ist:

Durch Drücken von **F4** wird die Funktion der Taste **F4** ausgelöst.

Durch Drücken von **Fn** + **F4** wird die Bildschirmhelligkeit gedimmt.

Diese Methode gilt für alle F-Tasten (**F1** - **F12**).

Wenn die **Fn** Sperre deaktiviert ist (Standardstatus):

Wenn Sie **F4** drücken, wird die Bildschirmhelligkeit gedimmt.

Durch Drücken von **Fn** + **F4** wird die Funktion der Taste **F4** ausgelöst.

Diese Methode gilt für alle F-Tasten (**F1** - **F12**).

Beschreibung der anderen Tasten(Wenn die **Fn** Sperre deaktiviert ist)

F1	Kurz drücken um zu BT1 zu wechseln. Lang drücken um in BT1 zu koppeln.
F2	Kurz drücken um zu BT2 zu wechseln. Lang drücken um in BT2 zu koppeln.
F3	Kurz drücken um zu BT3 zu wechseln. Lang drücken um in BT3 zu koppeln.

Anmerkung: Sie können auch die "Connect"-Taste auf der Rückseite der Tastatur drücken, um die Paarung für den aktuellen Kanal zu initiieren.

6.LED Anzeige

Farbe der Anzeige	Status	Bedeutung
Weiß	Dauerhaft an	Feststelltaste Ein
	Aus	Feststelltaste Aus
Rot	Blinkend	Niedriger Batteriestand
Blau	Blinkend	Verbinden
	Aus	verbunden/unverbunden
Orange	Blinkend	Verbinden
	Aus	verbunden/unverbunden
Grün	Blinkend	Verbinden
	Aus	verbunden/unverbunden

Bluetooth-Anzeigefarbe	Bedeutung
Blau	Bluetooth-Kanal 1
Orange	Bluetooth-Kanal 2
Grün	Bluetooth-Kanal 3

7.Werkseinstellungen wiederherstellen

Halten Sie **Esc** + **F** für 3 Sekunden gedrückt, und der Indikator blinkt 3 Mal, sobald der Werksreset abgeschlossen ist.

8.Ruhemodus

Nach 30 Minuten Inaktivität geht die Tastatur in den Ruhezustand über. Die Verbindung kann mit einem beliebigen Tastendruck wiederhergestellt werden.

9.Produktspezifikationen

Bluetooth -Version	V 5.3
Bluetooth-Reichweite	Ca. 10m
Stromversorgung	2 *AAA Batterien
Frequenzbereich	2402MHz - 2480MHz
Betriebstemperatur	-10°C -55°C
Antriebskraft	60±10g

10.Packungsinhalt

- KB01003 * 1

- Bedienungsanleitung * 1

- AAA Batterien * 2


中文

1. 注意事项


设备和系统要求

- 1. 设备需支持蓝牙 5.0 及以上；
- 2. 多媒体功能在不同的操作系统版本中部分无效。

2. 产品外观



指示灯




电源开关 连接键 电池仓

3. 怎么使用

电池安装

打开电池仓，将电池按照指示安装



注：键盘使用 AAA 电池 2 节，长时间不使用或携带时请将开关拨到标识为 OFF 关机状态或取出内部的电池。

蓝牙连接

步骤 1：首次使用时，将电源开关拨动到 “ON” 位置。KB01003 将自动进入蓝牙通道 1 配对模式。要进入蓝牙配对模式，也可以同时按住 **F12** 或按键盘底部的 “连接” 按钮。指示灯闪烁蓝色时，表示 KB01003 已进入蓝牙通道 1 配对模式。

步骤 2：在 iPad 或 Windows 设备上打开蓝牙，“Inateck KB01003” 将显示在可用设备列表中。在 Windows 11 上，进入 “设置” > “蓝牙和设备” > “蓝牙” > “添加设备” > “蓝牙”，找到 "Inateck KB01003"。

在 iPad OS 18 上，转到设置 > 蓝牙，启用蓝牙，然后找到 "Inateck KB01003"。

步骤 3：点击 “Inateck KB01003” 与设备配对。指示灯将熄灭，这意味着蓝牙配对完成。

修复蓝牙配对问题

步骤 1：进入蓝牙设置，在配对设备列表中找到 “Inateck KB01003”，然后删除之前的配对记录。如果有多余配对记录，请全部删除。

步骤 2：按住 **Esc** + **+** 键 3 秒钟。出厂重置完成后，指示灯会闪烁 3 次。

步骤 3：关闭设备上的蓝牙并重新打开。然后，与 Inateck KB01003 配对。

4. 键盘功能键

F4	亮度 -	F5	亮度 +	F6	多任务界面
F7	切换输入法	F8	截图	F9	播放 / 暂停
F10	静音	F11	音量 -	F12	音量 +
Del	删除				

如何使用 F1-F12

您可以按 **Fn** + **Esc** 来启用 / 关闭 **Fn** 锁。（键盘默认禁用 **Fn** 锁）

当 **Fn** 锁定功能启用时：

按下 **F4** 键将触发 **F4** 键的功能。

按下 **Fn** + **F4** 将降低屏幕亮度。

此方法适用于所有 F 键 (**F1** - **F12**)。

当 **Fn** 锁定功能禁用时（默认状态）：

按下 **F4** 将降低屏幕亮度。

按下 **Fn** + **F4** 将触发 **F4** 键的功能。

此方法适用于所有 F 键 (**F1** - **F12**)。

其他按键描述（当 **Fn** 锁被禁用时）

F1	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对
F2	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对
F3	短按，切换到该通道 长按，该通道进行配对

注：你也可以按键盘背面的 “连接键” 启动当前通道配对。

6.LED 描述

指示灯颜色	状态	含义
白色	常亮	大写打开
	熄灭	大写未打开
红色	闪烁	低电量
蓝色	闪烁	连接中
	蓝灯熄灭	已连接 / 未连接
橙色	闪烁	连接中
	橙灯熄灭	已连接 / 未连接
绿色	闪烁	连接中
	绿灯熄灭	已连接 / 未连接

说明书尺寸：折后 120*180mm

材质：100g 双胶纸

此页不做印刷