

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA
YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG

EC REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

UK REP CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe,
HP14 3FE, UK

58.03.006.0139

reolink

Argus Series B310/B320/B340/B360/B330/B350/B420/B430/
B440/B730/B740X/B740
Trackmix Series B770
Duo Series B750
D340B

Simple Setup, Hassle-Free

① Download Reolink APP


Get the Reolink App from the Apple App Store or Google Play.



② Power on

While Reolink App is downloading, turn on the camera's switch button.

Note: If you could not find the button, please scan the QR code below for more detailed instructions.



③ Add to Reolink APP

Tap the  button in the Reolink App and scan the QR code of the camera. Follow app instructions to complete setup.



Need some help?

For detailed operating instructions, please visit
<https://reolink.com/qsg/?lang=en>
or scan the QR code below with your phone.



1 REOLINK APP HERUNTERLADEN


Holen Sie sich die Reolink App aus dem Apple App Store oder von Google Play.



2 EINSCHALTEN

Während die Reolink App heruntergeladen wird, schalten Sie den Schalter der Kamera ein.

Hinweis: Wenn Sie die Taste nicht finden können, scannen Sie bitte den QR-Code unten, um detaillierte Anweisungen zu erhalten.



3 ZUR REOLINK APP HINZUFÜGEN

Tippen Sie auf die Schaltfläche  in der Reolink App und wählen Sie die Kamera aus. Folgen Sie den Anweisungen der App, um die Einrichtung abzuschließen.



Brauchen Sie Hilfe?

Detaillierte Bedienungsanleitungen finden Sie unter <https://reolink.com/qsg/?lang=de> oder scannen Sie den untenstehenden QR-Code mit Ihrem Handy.



1 LADDA NED REOLINK APP


Skaffa Reolink App från Apple App Store eller Google Play.



2 STARTA KAMERA

När Reolink App laddats ned, starta kameran med strömbrytarknappen.

Notera: Om du inte hittar knappen, skanna QR-koden nedan för mer detaljerade instruktioner.



3 LÄGG TILL I REOLINK APP

Klicka på **+**-knappen i Reolink App och välj kameran.
Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen.



Behöver du hjälp?

För detaljerade instruktioner, vänligen besök
<https://reolink.com/qsg/?lang=sv>
eller skanna QR-koden nedan med din telefon.



1 LATAA REOLINK APP


Hanki Reolink-sovellus Applen App Storesta tai Google Playsta.



2 LAITA VIRTÄ PÄÄLLE

Kun Reolink App -sovellus on latautunut, kytke kameran virta päälle.

Huomio: Jos et löydä painiketta, skannaa alla oleva QR-koodi saadaksesi tarkemmat ohjeet.



3 LISÄÄ REOLINK -SOVELLUKSEEN

Napauta **+** painiketta Reolink App -sovelluksessa ja skannaa kameran QR-koodi. Seuraa sovelluksen ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.



Tarvitsetko apua?

Yksityiskohtaiset käyttöohjeet löydät sivulta
<https://reolink.com/qsg/?lang=fi>
tai skannaa alla oleva QR-koodi puhelimellasi.



1 LAST NED REOLINK-APPEN


Skaff deg Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.



2 STRØM PÅ

Mens Reolink-appen lastes ned, slår du på kameraets bryterknapp.

Merk: Hvis du ikke fant knappen, kan du skanne QR-koden nedenfor for mer detaljerte instruksjoner.



3 LEGG TIL I REOLINK-APPEN

Trykk på **+**-knappen i Reolink-appen, og velg kameraet. Følg app-instruksjonene for å fullføre konfigureringen.



Trenger du hjelp?

For detaljerte bruksanvisninger, besøk <https://reolink.com/qsg/?lang=no>, eller skann QR-koden nedenfor med telefonen.



1 DOWNLOAD REOLINK APP


Hent Reolink-appen fra Apple App Store eller Google Play.



2 TÆND

Mens Reolink App downloades, skal du tænde for kameraets afbryderknap.

Bemærk: Hvis du ikke kunne finde knappen, skal du scanne QR-koden nedenfor for at få en mere detaljeret vejledning.



3 TILFØJ TIL REOLINK-APP

Tryk på knappen  i Reolink-appen, og vælg kameraet. Følg appens instruktioner for at fuldføre opsætningen.



Brug for hjælp?

For en detaljeret brugsanvisning, se venligst
<https://reolink.com/qsg/?lang=da>
eller scan QR-koden nedenfor med din telefon.



1 TÉLÉCHARGER L'APPLI REOLINK


Obtenez l'application Reolink sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play.



2 ALLUMER

Pendant le téléchargement de l'application Reolink, appuyez sur l'interrupteur de la caméra.

Remarque : Si vous ne trouvez pas le bouton, veuillez scanner le code QR ci-dessous pour des instructions plus détaillées.



3 AJOUTER À L'APPLI REOLINK

Appuyez sur le bouton  dans l'application Reolink et sélectionnez la caméra. Suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.



Besoin d'aide?

Pour des instructions d'utilisation détaillées, veuillez visiter <https://reolink.com/qsg/?lang=fr> ou scanner le code QR ci-dessous avec votre téléphone.



1 POBIERZ APLIKACJĘ REOLINK APP


Pobierz aplikację Reolink App z sklepu Apple App Store lub Google Play.



2 WŁĄCZ

Podczas pobierania aplikacji gdy Reolink App się pobiera, włącz kamerę.

Uwaga: Jeśli nie znajdziesz przycisku, zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje.



3 POŁĄCZ Z APLIKACJĄ REOLINK APP

Kliknij przycisk  w aplikacji Reolink App i wybierz kamerę. Postępuj zgodnie z instrukcjami z.



Potrzebujesz pomocy?

Szczegółową instrukcję przeczytaj na stronie <https://reolink.com/qsg/?lang=pl> lub zeskanuj telefonem poniższy kod QR.



1 ATSISIŪSKITE REOLINK PROGRAMĖLĘ


Atsisiųskite Reolink programėlę iš Apple App Store ar Google Play.



2 ĮJUNKITE


Kol Reolink programėlė atsisiunčiama, įjunkite kameros įjungimo mygtuką.

Pastaba: Jei nerandate mygtuko, nuskaitykite toliau instrukcijoje pateiktą QR kodą, kad gautumėte išsamesnių instrukcijų.



3 PRIDĖKITE KAMERĄ PRIE REOLINK PROGRAMĖLĖS

Bakstelėkite “+” mygtuką Reolink programėlėje ir pasirinkite kamerą. Sekite programėlės instrukcijas, kad užbaigtumėte įdiegimą.



Reikia pagalbos?

Norėdami gauti išsamias naudojimo instrukcijas, apsilankykite

<https://reolink.com/qsg/?lang=lt> arba nuskaitykite toliau pateiktą QR kodą savo telefonu.



1 DESCĂRCAȚI APLICAȚIA REOLINK


Descărcați aplicația Reolink din Apple App Store sau Google Play.



2 PORNIRE


În timp ce aplicația Reolink App se descarcă, porniți butonul de pornire al camerei.

Notă: Dacă nu ați găsit butonul, vă rugăm să scanați codul QR alăturat pentru instrucțiuni mai detaliate.



3 ADĂUGAȚI LA APLICAȚIA REOLINK

Atingeți butonul  din aplicația Reolink și selectați modelul. Urmăriți instrucțiunile aplicației pentru a finaliza configurarea.



Aveți nevoie de ajutor?

Pentru instrucțiuni de utilizare detaliate, vă rugăm să vizitați <https://reolink.com/qsg/?lang=ro> sau să scanați codul QR de mai jos cu telefonul dvs.



1 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK APP


Αποκτήστε την εφαρμογή Reolink App από το Apple App Store ή το Google Play.



2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ


Κατά την λήψη της εφαρμογής, τοποθετήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης την κάμερας στην θέση on .

Σημείωση: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τον διακόπτη ενεργοποίησης, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR για πιο λεπτομερείς οδηγίες .



3 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ REOLINK

Πατήστε το κουμπί  στην εφαρμογή Reolink και επιλέξτε την κάμερα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.



Χρειάζεστε βοήθεια;

Για λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://reolink.com/qsg/?lang=el> ή σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνό σας.



1 STÁHNĚTE APLIKACI REOLINK


Stáhněte si aplikaci Reolink z obchodu Apple App Store nebo Google Play.



2 ZAPNĚTE

Během stahování aplikace Reolink zapněte tlačítko vypínače fotoaparátu.

Poznámka: Pokud jste tlačítko nenašli, naskenujte níže uvedený QR kód, kde najdete podrobnější instrukce.



3 PŘIDEJTE DO APLIKACE REOLINK

Klepněte na tlačítko  v aplikaci Reolink a vyberte fotoaparát. Dokončete nastavení podle pokynů aplikace.



Potřebujete pomoc?

Pro detailní návod prosím přejděte na:
<https://reolink.com/qsg/?lang=cs> nebo naskenujte
níže uvedený QR kód pomocí telefonu.



1 STIAHNITE SI APLIKÁCIU REOLINK


Stiahnite si aplikáciu Reolink z Apple App Store alebo Google Play.



2 ZAPNITE ZARIADENIE


Počas sťahovania aplikácie Reolink zapnite spínacie tlačidlo kamery.

Poznámka: Ak sa vám nepodarilo nájsť tlačidlo, naskenujte QR kód nižšie, kde nájdete podrobnejšie pokyny.



3 PRIDAJTE ZARIADENIE DO APLIKÁCIE REOLINK

Ťuknite na tlačidlo  v aplikácii Reolink a vyberte kameru. Podľa pokynov aplikácie dokončite nastavenie.



Potrebujete pomoc?

Podrobný návod na obsluhu nájdete na stránke <https://reolink.com/qsg/?lang=sk> alebo naskenujte QR kód nižšie pomocou telefónu.



1 REOLINK ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE


Szerezze be a Reolink alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play-ről.



2 KAPCSOLJA BE


Miközben a Reolink alkalmazás letöltődik, kapcsolja be (ON) a kamera kapcsológombját.

Megjegyzés: Ha nem találja a gombot, kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot a részletesebb utasításokért.



3 ADJA HOZZÁ A REOLINK ALKALMAZÁSHOZ

Koppintson a **+** gombra a Reolink alkalmazásban, és válassza ki a kamerát. Kövesse az alkalmazás utasításait a beállítás befejezéséhez.



Segítségre van szüksége?

Részletes kezelési útmutatóért látogasson el a <https://reolink.com/qsg/?lang=hu> weboldalra, vagy szkennelje be telefonjával az alábbi QR-kódot.



1 DOWNLOAD DE REOLINK APP


Download de Reolink app in de Apple App Store of Google Play.



2 AANZETTEN

Terwijl de Reolink app aan het downloaden is, zet je de aan/uit schakelaar van de camera aan.

Let op: als je de knop niet kunt vinden, scan dan de onderstaande QR-code voor uitgebreidere instructies.



3 TOEVOEGEN AAN DE REOLINK APP

Tik op de “+”-knop in de Reolink App en selecteer de camera. Volg de instructies van de app om de installatie te voltooien.



Heb je hulp nodig?

Ga voor uitgebreidere gebruiksaanwijzingen naar <https://reolink.com/qsg/?lang=nl> of scan onderstaande QR-code met je telefoon.



1 Descargar la App Reolink


Obtenga la App Reolink en Apple App Store o Google Play.



2 Encender la cámara

Mientras descarga la App Reolink, encienda el botón de encendido de la cámara.

Nota: Si no puede encontrar el botón, escanee el código QR que aparece a continuación para más instrucciones detalladas.



3 Añadir a la App Reolink

Pulse el botón  en la App Reolink y seleccione la cámara. Siga las instrucciones en la App para concluir la configuración inicial.



¿Necesita alguna ayuda?

Para obtener instrucciones de funcionamiento detalladas, visite <https://reolink.com/qsg/?lang=es> o escanee el código QR que aparece a continuación con su teléfono móvil.



1 SCARICA L'APP REOLINK


Ottieni l'App Reolink dall'App Store di Apple o da Google Play.



2 ACCENSIONE

Mentre l'App Reolink viene scaricata, accendi il pulsante di accensione della telecamera.

Nota: se non riesci a trovare il pulsante, scansiona il codice QR qui sotto per ottenere istruzioni più dettagliate.



3 AGGIUNGERE ALL'APP REOLINK

Tocca il pulsante  nell'App Reolink e seleziona la telecamera. Segui le istruzioni dell'App per completare la configurazione.



Hai bisogno di aiuto?

Per istruzioni dettagliate sul funzionamento, visita il sito <https://reolink.com/qsg/?lang=it> o scansiona il codice QR qui sotto con il tuo telefono.



1 LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI REOLINK


Iegūstiet lietotni Reolink no Apple App Store vai Google Play.



2 IESLĒGTS

Kamēr notiek Reolink App lejupielāde, ieslēdziet kameras pārslēgšanas pogu.

Piezīme.Ja neatradāt pogu, lūdzu, skenējiet tālāk esošo QR kodu, lai iegūtu detalizētākus norādījumus.



3 PIEVIENOT LIETOTNEI REOLINK

Lietotnē Reolink pieskarieties pogai **+** un atlasiet kameru. Izpildiet lietotnes norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.



Nepieciešama palīdzība?

Lai iegūtu detalizētus lietošanas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet vietni

<https://reolink.com/qsg/?lang=lv>

vai skenējiet tālāk norādīto QR kodu, izmantojot viedtālruni.



1 LAADIGE ALLA REOLINK RAKENDUS


Hankige rakendus Reolink Apple App Store'ist või Google Playst.



2 TOIDE SISSE

Reolink Appi allalaadimise ajal lülitage kaamera lülitusnupp sisse.

Märkus.Kui te nuppu ei leidnud, skännige täpsemate juhiste saamiseks allolevat QR-koodi.



3 LISA RAKENDUSSE REOLINK

Puudutage rakenduses Reolink  nuppu ja valige kaamera. Seadistuse lõpuleviimiseks järgige rakenduse juhiseid.



Vajad abi?

Üksikasjalike kasutusjuhiste saamiseks külastage aadressi

<https://reolink.com/qsg/?lang=et>

või skännige oma telefoniga allolevat QR-koodi.



1 PREUZMITE REOLINK APLIKACIJU

Preuzmite i instalirajte Reolink aplikaciju iz Apple App Store ili Google Play trgovine.



2 UKLJUČITE UREĐAJ

Dok se aplikacija preuzima uključite kameru stavljajući položaj gumba u „ON“.

Napomena: Ako ne možete pronaći gumb napajanja, skenirajte QR kod u nastavku za detaljnije upute.



3 DODAJTE KAMERU U REOLINK APLIKACIJU

Na početnom ekranu aplikacije Reolink pritisnite gumb  u gornjem desnom kutu. Slijedite upute prikazane u aplikaciji da biste dovršili postavljanje.



Trebate dodatnu pomoć?

Za detaljne upute posjetite
<https://reolink.com/qsg/?lang=hr>
ili skenirajte QR kod u nastavku.



1 PRENESITE APLIKACIJO REOLINK


Prenesite aplikacijo Reolink iz trgovine Apple App Store ali Google Play.



2 VKLOP


Medtem ko se aplikacija Reolink App prenaša, preklopite stikalo za vklop kamere.

Opomba: Če niste našli gumba, za podrobnejša navodila optično preberite spodnjo QR kodo.



3 DODAJANJE V APLIKACIJO REOLINK

V aplikaciji Reolink App kliknite gumb **+** in izberite kamero. Za dokončanje nastavitve sledite navodilom aplikacije.



Potrebuje pomoč?

Za podrobna navodila za uporabo obiščite
<https://reolink.com/qsg/?lang=sl>
 ali s telefonom optično preberite spodnjo QR kodo.





① Reolink قيبطت لي زنت

Reolink نم Apple App Store أو Google Play. قيبطت لي عل لصحاح



؟ةدعاسم لاضع بل ةجاحب تلزام

قرايزي جري، ةيليل صفتل لايغشتل تاميلعت لي عل لوصحلل
<https://reolink.com/qsg/?lang=ar>
 كفتاهب هاندأ (QR code) ةيرسل ال ةجاحتسال زمرحسم وأ

② ليغشتل ةقيرط

مق، Reolink قيبطت لي زنت ءانثأ
 اريم الكال ليغشت رزي عل طغضالب




رزل، لي عل روثل ال نم نكمتت مل اذا: ةطوالم
 (QR code) ةيرسل ال ةجاحتسال زمرحسم جري ف
 ءال صفت رثكأ تاميلعت لي عل لوصحلل هاندأ



③ Reolink قيبطت لي إ اريم الكال ةفاضأ

رزل، لي عل طغضال Reolink قيبطت في
 قيبطت ال تاميلعت عبتا. اريم الكال دحو
 دأدع إل لالك إل





1 קניולאר תייצקילפא תא דרוה

לפא תונח ןופיאב וא יילפ לגוג תונחמ דרוה



2 המלצמה תא לעפה

תא לעפה, Reolink תייצקילפא תדרוה ןמזב
המלצמה לש גתמה יצחל.

אנא, רותפכה תא אוצמל תחלצה אל םא: הרעה
תוארוה תלבקל הטמל ה-QR דוק תא קורס
רתוי תוטרופמ

3 קניולאר תייצקילפאל הפסוה

תא רחבו Reolink תייצקילפאב + ןצחלה לע ןחל
ידכ היצקילפאה תוארוה רחא בוקע. המלצמה
הרדגה תא סילשהל.



תבותכ רקב, תוטרופמ הלעפה תוארוהל

תבותכ רקב, תוטרופמ הלעפה תוארוהל
ה-QR דוק תא קורס וא <https://reolink.com/qsg/?lang=iw>
ךלש ןופלטה סע הטמל

