MULTIBRACKETS

Installation manual

M Universal Projector Ceiling Mount 200 with finetune

EAN: 7350073730728

- (en) Installation manual
- (ar) تيبثتلا ليلد
- (cz) Instalační manuál
- (da) Installationsmanual
- (de) Installationsanleitung
- (ee) Paigaldusjuhend
- (el) Οδηγίες εγκατάστασης
- (es) Manual de instalación
- (fi) Asennusohje
- (fr) Installation Manuel
- (he) הנקתה ירדמ
- (hu) Szerelési kézikönyv
- (it) Manuale di installazione
- (jp) 取り付け説明書
- (kr) 설치 설명서
- (li) Montavimo instrukcija
- (lt) Uzstādīšanas rokasgrāmata
- (nl) Installatie handleiding
- (no) Installasjonshåndbok
- (pl) Instrukcja instalacji
- (pt) Manual de instalação
- (ro) Manual de instalare
- (ru) Инструкция по установке
- (sk) Inštalačný manuál
- (sl) Navodila za montažo
- (sv) Installationsmanual
- (tr) Montaj kılavuzu
- (zh) 安装手册



(en)

IMPORTANT!
Your Plasma. LCD, TV, Projector, Projector Screen or other HiFi equipment represents a considerable value.
If screws are included they may not be suitable for the material of your wall, ceiling or floor. Replace the screws with suitable ones if needed.
In case you are unsure regarding any aspects of the mounting of this product please Consult a professional.

(ar)

!ام!
.ش شاشة البلازما أو LCD أو الشقق أو جهاز العرض أو شاشة جهاز العرض أو أجهزة هاي فاي الأخرى أجهزة ذات قيمة عالية
.ا كانت المراعي مرفقة، فقد لا تكون مناسبة لمادة الجدار أو السقف أو الأرضية
.فضل وتقر أعلى أخرى مناسبة إذا لزم الأمر

.هناك عدم المعلك بأي جزئية من جزئيات تركيب هذا المنتج، يرجى استشارة فني متخصص

(cz)

DŮLEŽITÉ!
Váš plazmový nebo LCD televizor, projektor, plátno a další elektrotechnické vybavení je vysoce hodnotné.
Pokud jsou součástí balení produktu šrouby, zkontrolujte, zda jsou vhodné pro upevnění ke stěně, stropu nebo podlaze v místě instalace.
V případě, že nebudou přibalené šrouby vyhovovat, vyměňte je.
Pokud budete mít při montáži tohoto produktu potíže, obraťte se na zkušeného odborníka.

(da)

VIGTIGT!
Din plasmaskærm, LCD-skærm, tv, projektor, projektorskærm eler andet HiFi-udstyr repræsenterer en betydelig værdi. Hvis der medfølger skruer, passer de muligvis ikke til materialet i væggen, loftet eller gulvet. Udskift skruerne med passende skruer, hvis det er nødvendigt.
Hvis du er i tvivl om noget i forbindelse med monteringen af produktet, skal du kontakte en ekspert.

(nl)

BELANGRIJK!
Uw Plasma,LCD TV, Projector, Projector scherm of andere HiFi-apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde.
Het kan zijn dat de bijgeleverde schroeven niet geschikt zijn voor uw toepassing. In dat geval dient u ze te vervangen door schroeven die wel geschikt zijn. Twijfelt U, raadpleeg dan een professional.

(ee)

TÄHTIS!
Teie teler, projektor, projektori ekraan või muu HiFi seade on suure väärtusega.
Kui kinnitusel on komplektis paigalduskruvid, siis ei pruugi need sobida Teie seina, lae või põranda materjaliga. Vajadusel vahetage kruvid sobivate vastu.
Kui Te ei ole seadme paigaldamise detailides kindel, siis konsulteerige spetsialistiga.

(de)

ACHTUNG!
Ihr Plasma-, LCD-, TV-Gerät, Ihr Projektor, Ihre Leinwand oder sonstige HiFi-Ausrüstung stelle einen beträchtlichen Wert dar. Die möglicherweise im Lieferumfang enthaltenen Schrauben sind unter Umständen nicht für das Material ihrer Wände, Decken oder Böden geeignet. Ersetzen Sie sie bei Bedarf durch geeignete Schrauben.
Wenn Sie bezüglich der Montage des Produkts unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachman

(el)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Οι τηλεοράσεις Plasma, LCD, α κανονικές τηλεοράσεις, οι οθόνες προβολέων ή άλλες συσκευές HiFi έχουν μία αξιοσημείωτη αξία. Αν περιλαμβάνονται βίδες Ισως να μην είναι κατάλληλες για το υλικό του τοίχου, του ταβανιού ή του ππώματός σας. Αντικαταστήστε τις βίδες με κατάλληλες αν είναι απαραίτητο.
Στην περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για κάποιες ζητήματα σχετικά με την προσάρτηση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

(es)

IMPORTANTE!
Los equipos de plasma o LCD, los televisores, proyectores y pantallas de proyección, asr como otros equipos de alta fidelidad suponen una inversión considerable. Si incluyen tornillos, puede que no sean adecuados para el material del que estén formados la pared. el techo o el suelo. Sustituya estos tomillos por otros más adecuados si es preciso.
Si no está seguro sobre cualquier aspecto del montaje de este producto, consulte a un profesional.

(fi)

TÄRKEÄÄ!
Plasma- tai nestekidenäyttöjen, televisioiden. projektorien ja niiden valkokankaiden sekä muiden hifi4aitteiden arvo on huomattava. Laitteen mukana toimitettavat ruuvit eivät välttämättä sovellu seinien, katon tai lattian materiaaliin. Korvaa ne tarvittaessa sopivilla ruuveilla.
Mikäli olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen kiinnittämiseen liittyvästä seikasta, ota yhteys asiantuntijaan.

(fr)

IMPORTANT!
Vos écrans plasma. LCD. télévisions, projecteurs, écrans de projection ou autre matériel Hi Fi ont une valeur considérable. Les vis fournies peuvent ne pas être compatibles à la nature de vos murs, plafonds et sols. Remplacez-les par des vis adaptées.
Si vous avez des doutes quant au montage de ce produit, veuillez consulter un professionnel.

(hu)

FONTOS!
Plazma, LCD TV-d, projektorod, vetítővásznad vagy egyéb műszaki berendezéseid tekintélyes értéket képvisel. Ha a csavarokat tartalmazza, akkor sem biztos, hogy alkalmas a berendezés, hogy falra, mennyezetre, vagy a padlóhoz rögzítsd. Cseréld ki a csavarokat a megfelelőre, ha szükséges. Abban az esetben, ha nem biztos a termék beépítésével kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

(it)

IMPORTANTE!
I vostri plasma, LCD, TV. proiettori, schermi di proiezione o altri apparecchi Hi-Fi rap-presentano un notevole investimento. Le viti in dotazione potrebbero rivelarsi non adatte per il materiale della parete, del sof-fitto o del pavimento. Sostituitele quindi con viti più idonee in caso di necessità.
Nel caso riscontriate problemi nel montaggio di questo prodotto, consultate un tecnico specializzato.

(jp)

重要！
あなたのプラズマ。LCDは、テレビ、プロジェクタ、プロジェクタースクリーンまたは他のハイファイ機器はかなりの値を表します。
ネジが含まれている場合、彼らはあなたの壁、天井や床の材質に適していないかもしれません。
必要に応じて適切なものでネジを取り付けます。
ケースでは、本製品の取り付けのいずれかの側面に関して不明な点があるプロに相談してください。

(no)

VIKTIG!
Din plasma, LCD, TV, projektor, projektorskjerm eller annet HiFi-utstyr har betydelig verdi. Hvis skruer følger med, er det ikke sikkert at de passer til materialet i veggen, taket eller gulvet. Bytt skruene i skruer som er egnet om nødvendig.
Hvis du er usikker når det gjelder montering av dette produktet, må du kontakte en profesjonell.

(pl)

UWAGA!
Monitor plazmowy, LCD, telewizor, projektor, ekran projekcyjny lub inny sprzęt HiFi stanowi znaczną wartość. Jeśli dołączono do niego śruby mocujące, mogą one nie być odpowiednie do materiału, z którego wykonane są dane ściany, sufit lub podloga. W razie potrzeby należy je zastapić odpowiednimi śrubami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montowania tego urządzenia należy zasięgnąć porady u specjalisty.

(pt)

IMPORTANTE!
O seu Plasma. LCD, TV, projetor, tela de projeção ou outro equipamento de HiFi representa um valor considerável.
Se os parafusos estão incluídos eles podem não ser adequados para o material da sua parede, teto ou chão.
Substitua os parafusos com os adequados, se necessário.
Em caso de dúvida sobre quaisquer aspectos da montagem deste produto, consulte um profissional.

(li)

SVARĪGI !
Jūsu Plasma. LCD, TV, projektors, projektora ekrāns vai cita HiFi iekārtas veido ievērojamu vērtību.
Iekļautās skrūves var būt nepiemērotas jūsu sienu, griestu vai grīdas materiāliem.
Nomainiet skrūves ar piemērotām skrūvēm, ja nepieciešams.
Gadījumā, ja jūs neesat pārliecināts par jebkuriem šo produktu montāžas un stiprinājumu aspektiem, lūdzu, konsultējieties ar speciālistu

(lt)

SVARBU!
Jūsų plazminis TV, LCD, LED televizorius, projektorius, projektoriaus ekranas ar kita HiFi įranga turi didelę vertę.
Jei varžtai yra komplekte, jie gali netikti pas Jus panaudotoms sienų, lubų ar grindų medžiagoms.
Pakeiskite varžtus į tinkamus, jei reikia.
Jei nesate tikras dėl bet kurio šio produkto montavimo aspekto- prašome kreiptis į profesionalus.

(ro)

IMPORTANT!
Plasma ta. LCD, TV, proiector, ecran de proiecție sau alte echipamente HiFi reprezintă o valoare considerabilă.
În cazul în care uruburile sunt incluse ele nu pot fi potrivite pentru materialul peretelui dvs., tavan sau podea.
Remontați uruburile cu cele adecvate, dacă este necesar.
În cazul în care nu sunteți sigur cu privire la orice aspecte ale montării acestui produs vă rugăm să consultați un profesionist.

(ru)

ВНИМАНИЕ!
Каким бы оборудованием HiFi вы ни пользовались, будь то плазменный, ЖК или стандартный телевизор. проектор или проекционный экран, - все они представляют значительную ценность. Не всегда крепления, прилагаемые в комплекте, подходят к материалу ваших стен, потолка или пола. При необходимости замените их на более подходящие.
Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, как крепить данный продукт. пожалуйста, проконсультируйтесь у квалифицированного специалиста.

(sv)

VIKTIGT!
Din plasmaskärm, LCD-skärm, TV, projektor, projektorskärm eller annan HiFi-utrustning representerar ett ansenligt värde. Om skruvar medföljer utrustningen är det inte säkert att de passar för materialet i väggen, taket eller golvet! Byt ut skruvarna mot lämpliga skruvar om så krävs. Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av produkten.

(sk)

DÔLEŽITÉ!
Váš plazmový alebo LCD televízor, projektor, plátno a ďalšie elektrotechnické vybavenie je vysoko hodnotné.
Pokiaľ sú súčasťou balenia produktu skrutky, skontrolujte, či sú vhodné pre upevnenie k stene, stropu alebo podlahe v mieste inštalácie.
V prípade, že nebudú pribalené skrutky vyhovovať, vymeňte ich.
Pokiaľ budete mať pri montáži produktu potiaže, obráťte sa na skúseného odborníka

(si)

POMEMBNO!
Vaš Plasma. LCD, TV, projektor, projekcijsko platno ali drugo HiFi oprema predstavlja pomembno vrednost.
Če so vključeni vijaki ne smejo biti primerni za material svojega steno, strop ali tla.
Ponovno namestite vijake z ustreznimi stene, če je potrebno.
V primeru, da ste prepričani o vseh vidikih vgradnjo tega izdelka se obrnite na strokovnjaka.

(tr)

ÖNEMLI!
Plazma, LCD, TV, Projektör, Projektör Ekranınız veya diğer HiFi cihazınız son derece değerlidir. Birlikte verilen vidalar duvar, tavan veya döşeme teçhizatınıza uygun olmayabilir. Gerektiğinde vidaları uygun olanlarla değiştirin.
Bu ürünün monte şekilleri ile ilgili sorunlarınız olması halinde bir uzmandan yardım alın.

(zh)

重要提示！

您的等离子、LCD、TV、投影仪、投影仪屏幕或其它HiFi设备都有不菲的价值。
如果附带有螺钉，它们可能不适合您的挂壁、天花板或底板。
如果需要，请将螺钉更换为适当的型号。

如果对本产品安装的任何方面有疑问，请咨询专业人员。

Warning!
Always check the depth of the holes before starting an installation.
!تحذير
افحص دائمًا عمق الثقوب قبل أن تبدأ في عملية التركيب.
ADVARSEL!
Kontroller altid hullernes dybde, før du går i gang med en installation.
WARNUNG!
Vor Beginn des Einbaus immer die Tiefe der Bohrungen überprüfen.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ελέγχετε πάντοτε το βάθος των οπών προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
WARNING!
Always check the depth of the holes before starting an installation.
¡AVISO!
Controle siempre la profundidad de los agujeros antes de iniciar una instalación.
VAROITUS!
Selvitä reikien syvyys ennen asentamisen aloittamista.
ATTENTION !
Vérifiez toujours la profondeur des trous avant de commencer l'installation.
ATTENZIONE!
Verificare sempre la profondità dei fori prima dell'installazione.
Varování!
Před zahájením instalace vždy zkontrolujte potřebnou hloubku všech otvorů.
ADVARSEL!
Sjekk alltid hvor dype hullene er før du begynner å montere.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do montażu należy koniecznie sprawdzić głębokość otworów.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед установкой всегда проверяйте глубину отверстий.
VARNING!
Kontrollera alltid hålens djup innan en installation påbörjas.
UYARI!
Montaja başlamadan önce daima deliklerin derinliğini kontrol edin.
警告！
请始终在开始安装前检查孔洞的深度。



WARRANTY CARD

MULTIBRACKETS.COM

MULTIBRACKETS ™ Limited Warranty
Multibrackets warrants its products to be free of defects in material and workmanship for the product's Warranty Period. The Warranty Period commences on the original purchase date of the product.

All Multibrackets products are covered by a limited product warranty:

- *FIVE (5) years for metal video monitor mounts; all racks and non-electrical rack accessories*
- *TWO (2) years for gaslifts and sit-stand workstations*
- *ONE (1) year for all motorized and/or automated products, plastic speaker mounts; all speaker stands; all furniture; all wood (MDF) accessories*

For warranty claims made during the Warranty Period, MULTIBRACKETS will replace any defective product part free of charge. Should a part on your Multibrackets product fail, please create an RMA case on www.multibrackets.com/support to make a warranty claim. We will await your documentation and then discuss the problem with you and once we confirm the product is under warranty, we will ship replacement parts to you. This Limited Warranty does not cover the costs of removing and replacing defective parts from your Multibrackets product. So, if your problem requires a repair technician, you must pay any labor charges.

This Limited Warranty extends only to the original purchaser of the product and is automatically void if your Multibrackets product is modified in any way, improperly installed, taxed beyond its stated weight capacity or otherwise misused or abused. All Multibrackets products are intended for indoor use only and any outdoor use voids this Limited Warranty. The Limited Warranty for wall and ceiling mounts is void if the mount is moved from its initial installation. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any other warranties, express or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. Multibrackets will not be liable for any damages whatsoever arising out of the use or inability to use its products, even if Multibrackets has been advised of the possibility of such damages. To the maximum extent permitted by applicable law, Multibrackets disclaims any responsibility for incidental or consequential damages.

Multibrackets ™ Stockholm Sweden 2016,
www.multibrackets.com

The content of this manual is subject to change without further notice. The latest version of this manual can be found online under the product name on the website: www.multibrackets.com

Important Safety

1. Be sure to read this manual thoroughly to do the installation work.
2. Only qualified service personnel (two or more) should carry out installation or dismounting of the projector from the projector ceiling mount.

   ⚠ **Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible ijury.**
3. For safety reasons, check the strength of the ceiling before installation. If the ceiling is not strong enough, reinforce it sufficiently before installation.
4. Do not make alterations to the projector ceiling mount.
5. Do not install the projector ceiling mount on a ceiling subject to vibration or impact.
6. To avoid fire, do not install the projector with the projector ceiling mount in a humid or excessively dusty place.
7. Use the supplied accessories only. Use of accessories other than those supplied may result in damage to the projector ceiling mount.
8. When dismounting the projector from the projector ceiling mount, be sure to unplug the AC power cord and other connecting cables beforehand.
9. Do not hit or hang any heavy objects on the projectoceiling mount. If the projector ceiling mount is damaged, stop use and contact a qualified service person immediately.
10. Please install this apparatus only on the horizontal surface instead of the slanting one.

∗ **Manufacturer is not liable for any damages or injury caused by mishandling or improper installation.**

Checking The Supplied Accessories



Setting plate (1)

Projector Mounting Plate (1)



Extend arms (4)

NO	diagrammatic presentation	designation	quantity
A		Screw (M6X55)	5
B		Φ10mm Anchor bolt	5

NO	diagrammatic presentation	designation	quantity
C		Allen key	1
D		Screw (M3X10)	4
E		Screw (M4X10)	4
F		Screw (M5X12)	4
G		Screw (M5X25)	4
H		M5 nuts	4
I		spacer(8.0)	4
J		M6 Connecting screws	4

To Set The Projector Ceiling Mount On The Ceiling



To Set The Projector Ceiling Mount On The Wall

- Concrete ceiling mounting thickness must be a minimum 100mm. Anchor bolt and serew (M6 × 55) are needed to be used for installation.
- Dry-ceiling mounting thickness must be a minimum 70mm. Only serew(M6 × 55) is needed to be used for installation. If the wall is not strong enough, reinforce it sufficiently before installation.
- Please contact manufacturer if you have any questions about mounting surface issue.





To Set The Projector Ceiling Mount On The Wall





Extra screws and anchor bolt are backup!





The angle of the ceiling wall is not more than 30°





To Install The Projector On The Projector Ceiling Mount

a. Use the extend arms :





Connecting screwsJ	Screw from Parts List
Do Not use Connecting screws	D(M3X10) / E (M4X10)
Use Connecting screwsJ	E (M4X10)

b. Do not use the extend arms :



Connecting screwsJ	Screw from Parts List
Do Not use Connecting screws	D(M3X10) / E (M4X10) / F(M5X12)
Use Connecting screwsJ	E (M4X10)



To Install The Projector On The Projector Ceiling Mount

- Move the projector mounting plate and adjust the forward/backward slide.





- Connect the power cable and other cables to the projector.





To Adjust The Vertical Tilt



Adjustment buttons



Adjustment direction

To Adjust The Horizontal Roll



Adjustment buttons



Adjustment direction

To Adjust The Horizontal Rotation



Adjustment buttons



Adjustment direction

To Remove The Projector Ceiling Mount

- Use a stick or something hard to pry open the ceiling plate cover.





Product Information:

Net weight: 2.0kg
Adjustable angle: Longitudinal inclination、Level angle、Yaw angle±5°(3 directions)
Adjustable range: From the installation plate center vertical distance 200