

SAMSUNG



BN68-16666A-00

Quick Setup Guide

QB13R-M QB13R-TM


- * Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.
- * The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
- * Download the user manual from the following Samsung Website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) AC/DC adapter (6) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (7) Remote Control (8) RS232C adapter (9) STAND-BAR x 2 (10) TOUCH OUT cable (Supported model: QB13R-TM)


Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may not be supported depending on the model or geographical area.

Using the STAND-BAR




Place the product with the face down on top of the protective cloth or cushion.
Insert the bar into a slot on the product and then turn to fasten.

Parts




- ① Remote sensor
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function.
* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- ② Power button
Turns the product on or off.

Ports



- ① Outputs sound to an audio device via an audio cable.
- ② Connects to MDC using an RS232C adapter.
- ③ Connect to a USB memory device.
* The USB ports on the product accept a maximum constant current of 1.0A. If the maximum value is exceeded, USB ports may not work.
- ④ Connects to MDC and the Internet using a LAN cable. (10/100 Mbps)
* Use Cat7 (*STP Type) cable for the connection.
- Shielded Twist Pair.
- ⑤ Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI cable.
- ⑥ Connects to a PC using a TOUCH OUT cable to enable touch functions.
* Supported model: QB13R-TM
- ⑦ Connects to the AC/DC adapter.

Administrator menu (Supported model: QB13R-TM)



- * Touching and holding on the screen when the product is turned on displays the administrator menu.
- * If the touchscreen control is not available, use the remote control to go to **System** → **Touch Control** → **Touch Control** and select **On** from the OSD menu. And go to **Device to Control** and select **Samsung SMART Signage** or **Auto**.
- * If the administrator menu is not displayed, use the remote control to go to **System** → **Touch Control** → **Admin Menu Lock** and select **Off** from the OSD menu.

Troubleshooting Guide


Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name	QB13R-M / QB13R-TM	
Panel	Size	13 CLASS (13.27 inches / 33.7 cm)
	Display area	295.37 mm (H) x 166.49 mm (V)
Power Supply	AC100-240V ~ 50/60Hz Based on the AC voltage of the adapter. For the DC voltage of the product, refer to the product label.	
Environmental considerations	Operating	Temperature : 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity : 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature : -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity : 5% ~ 95%, non-condensing

- * This device is a Class B digital apparatus.
- * For detailed device specifications, visit the Samsung website.



Checking the Components

① Model Name	QB13R-M / QB13R-TM	
② VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	100 x 100	
③ C	5-7 mm (0.5-0.7 cm)	
④ Standard Screw	M4	
⑤ Quantity	4	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Website: http://www.samsung.com

Country/Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (*30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)

Country/Area	Customer Care Centre
KOSOVO	038 40 30 90
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-7777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORTH MACEDONIA	023 207 777
NORWAY	21629099
POLAND	801-172-678* * (optata według taryfy operatora)
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifarit în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91 175 00 15
SWEDEN	0771-400 300
SWITZERLAND	0800 726 786
TÜRKIYE	444 77 11
UK	0333 000 0333
MOLDOVA	+373-22-667-400
UKRAINE	0-800-502-000

Български

Кратко ръководство за инсталиране

- * Препоръчителните часово работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.
- * Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подложки на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
- * За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.
- * При докосване и задържане на екрана, когато устройството е включено, се извежда менюто на администратор.

Вижте описанията на предходната страница.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) AC/DC адаптер (6) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (7) Дистанционно управление (8) RS232C адаптер (9) ЛОТЧЕ ЗА ПОДПИРАНЕ x 2 (10) TOUCH OUT кабел (Поддържан модел: QB13R-TM)

Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Компоненти може да не се поддържа в зависимост от модела или географската област.

Използване на лотчето за подпиране

Поставете продукта с лицето надолу върху предпазна плат или възглавница.
Поставете лотчето в отвора на продукта и завъртете, за да затегнете.

Хрватски

Кратки vodič za postavljanje

- * Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.
 - * Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložen je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
 - * Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.
- Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Prilagodnik izmjenične/istosmjerne struje (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) POTPORNA ŠIPKA x 2 (10) Kabel TOUCH OUT (Podržan model: QB13R-TM)

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente možda neće biti podržan, ovisno o modelu ili zemljopisnom području.

Uporaba POTPORNE ŠIPKE

Postavite proizvod na zaštitnu tkaninu ili jastuk, prednjim dijelom okrenutim prema dolje.
Umetnite šipku u otvor na proizvodu i zatim je okrenite kako biste je učvrstili.

Dijelovi

- ① Senzor daljinskog upravljača
- ② Gumb za uključivanje/isključivanje

Priključci

- ① Senzor daljinskog upravljača
 - ② Gumb za uključivanje/isključivanje
- Povežite se s MDC-om i internetom s pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
- * Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).

Izbornik administratora (Podržan model: QB13R-TM)

- * Dodirivanjem i držanjem prsta na zaslonu dok je proizvod uključen, prikazuje se izbornik administratora.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključen.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

- ① Naziv modela ② Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima ③ ④ Standardni vijak ⑤ Količina ⑥ Zidni nosač ⑦ Proizvod
- * Ovo je digitalni uređaj klase B.
- * Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Eesti keel

Kirj juhend

- * Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiit kehtida.
 - * Värv ja välismu võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muutuda, et tagada parem jõudlus.
 - * Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsung kodulehelt alla kasutusjuhend.
- Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

Komponentide kontrollimine

(1) Kirj juhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter (6) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (7) Kaugjuhtimine (8) Adapter RS232C (9) Tugivarras x 2 (10) Kaabel TOUCH OUT (Toetatud mudel: QB13R-TM)

Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.
Komponendid ei pruugita olenevalt mudelist ja geograafilisest piirkonnast toetada.

Tugivarda kasutamine

Asetage toode riidele või padjale nii, et kraan on alla suunatud. Sisestage varras tootes olevasse avasse ja seejärel keerake seda kinnitamiseks.

Osad

- ① Kaugjuhtimissensor
- ② Toitenupp

Pordid

- ① Kaugjuhtimissensor
 - ② Toitenupp
- Võimaldab ühendada MDC ja Internetiga LAN-kaabli kaudu. (10/100 mbt/s)
- * Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).

Administraatorimenüü (Toetatud mudel: QB13R-TM)

- * Pikk puudutus ekraanil, kui toode on sisse lülitatud, kuvab administraatorimenüü.

Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veeduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.	Kontrollige, kas tootele ühendatud kaabli otsid on sisse lülitatud. Kontrollige, kas tootele ühendatud kaabli otsid on sisse lülitatud.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

- ① Mudeli nimi ② VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites ③ ④ Standardne kruvi ⑤ Kogus
- * Seinakinnituskamber ⑦ Toode
- * See seade on B-klassi digitaalseade.
- * Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

- * Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.
 - * Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
 - * Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsung.
- Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Adaptér AC/DC (6) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (7) Dálkový ovladač (8) Adaptér RS232C (9) STOJANOVÁ TYČKA x 2 (10) Kabel TOUCH OUT (Podporovaný model: QB13R-TM)

V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Služba součástí nemusí být v některých modelech nebo v některých regionech stále podporována.

Použití STOJANOVÉ TYČKY

Umístěte produkt přední stranou směrem dolů na horní stranu ochranné tkaniny nebo polštáře.
Vložte stojanovou tyčku do otvoru na produktu a otáčením ji utáhněte.

Části

- ① Fjernbetjnings sensor
- ② Vypínač

Konektory

- ① Fjernbetjnings sensor
 - ② Vypínač
- Umožňuje připojení k MDC a internetu pomocí kabelu sítě LAN. (10/100 Mb/s)
- * Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).

Nabídka správce (Podporovaný model: QB13R-TM)

- * Pokud klepnete a podržíte obrazovku zapnutého monitoru, zobrazí se nabídka správce.

Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

Specifikace sady pro upevnění na zeď

- ① Název modelu ② Specifikace otvorů pro šrouby standardu VESA (A * B) v milimetrech ③ ④ Standardní šroub ⑤ Množství ⑥ Držák na stěnu ⑦ Produkt
- * Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
- * Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.
- * Dette er et klasse B digitalt apparat.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

- * Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.
 - * Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältö voidaan laittaa toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
 - * Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsung sivustosta.
- Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas (4) Virtajohto (5) verkkokalte (6) Pariotit (AAA x 2) (Ei saatavilla joillain alueilla) (7) Kaukosäädin (8) RS232C-sovitin (9) VAKIOPALKKI x 2 (10) TOUCH OUT -kaapeli (Tuettu malli: QB13R-TM)

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteyttä siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Ostat ei ehkä tueta kaikissa malleissa tai kaikilla maantieteellisillä alueilla.

VAKIOPALKIN käyttäminen

Aseta tuote suojakankaan tai pehmusteen päälle työalalain. Aseta palkki laitteessa olevaan aukkoon ja kiinnitä se kääntämällä.

Osat

- ① Kaukosäätimen anturi
- ② Virtapainike

Portit

- ① Kaukosäätimen anturi
 - ② Virtapainike
- Liitäntä MDC:hen ja Internetiin lähiverkkokaapelilla. (10/100 Mbps)
- * Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia.

Järjestelmänvalvojan valikko (Tuettu malli: QB13R-TM)

- * Kun painat näyttöä laitetta käynnistettäessä jonkin aikaa, järjestelmänvalvojan valikko tulee näytöön.

Vianmäärittysopas

Ongelmat	Ratkaisut
Näyttö menee itsestään päälle ja pois päältä.	Varmista, että tuutteen ja tietokoneen välinen kaapeli on kytketty oikein.
Ei signaalia näky näytöllä.	Tarkista, onko laitteen johto kytketty oikein. Varmista, että laitteeseen kytketty lähdelaitte on päällä.

Seinälineeinen tekniset ominaisuudet

- ① Mallin nimi ② VESA-ruuvienreikien koko (A * B) millimetreinä ③ ④ Vakioruuvi ⑤ Määrä ⑥ Seinälineen pidike ⑦ Tuote
- * Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
- * Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

- * Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, ophæves garantien muligvis.
 - * Farven og udsendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
 - * Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.
- Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren (6) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (7) Fjernbetjening (8) RS232C-adapter (9) SKÆRMHOLDEREN x 2 (10) TOUCH OUT-kabel (Understøttet model: QB13R-TM)

Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter understøttes muligvis ikke alt efter modellen eller det geografiske område.

Sådan anvender du SKÆRMHOLDEREN

Anbring produktet med forsiden ned øverst på det beskyttende tæppe eller den beskyttende pude.
Indsæt holderen i en åbning på produktet, og drej den for at fastgøre holderen.

Dele

- ① Fjernbetjeningssensor
- ② Strømkappen

Porte

- ① Fjernbetjeningssensor
 - ② Strømkappen
- Opretter forbindelse til MDC og internettet ved hjælp af et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
- * Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).

Administratormenuen (Understøttet model: QB13R-TM)

- * Hvis du trykker på skærmen og holder trykket, når produktet er aktiveret, vil administratormenuen blive vist.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

Specifikationer til vægbeslag

- ① Modelnavn ② VESA-skruelukspecifikationer (A * B) i mm ③ ④ Standardskruer ⑤ Antal ⑥ Vægmonteringsbeslag ⑦ Produkt
- * Dette er et klasse B digitalt apparat.
- * Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

- * Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 16 heures par jour. L'utilisation quotidienne du produit pendant une durée supérieure à 16 heures peut entraîner l'annulation de la garantie.
 - * La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
 - * Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour de plus amples informations.
- Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Adaptateur CA/CC (6) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (7) Télécommande (

Ελληνικά Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Οι συνιστώμενες ώρες χρήσης ανά ημέρα για αυτό το προϊόν είναι λιγότερες από 16 ώρες. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα, η εντύπωση μπορεί να καταστεί άκρη.

* Το κρύμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Πραγματοποίηση της Άληψης του εγχειριδίου χρήσης από τον παρακάτω ιστότοπο της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

Έλεγχοι των μερών

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εντύπωσης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμού (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος (6) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθενται σε ορισμένες περιοχές) (7) Τηλεχειριστήριο (8) Προσαρμογέας RS232C (9) ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΡΙΠΣΗΣ x 2 (10) Καλώδιο TOUCH OUT (Υποστηρίζόμενο μοντέλο: QB13R-TM) Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη. Το εγχειρίδιο ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.

Χρήση της ΡΑΒΔΟΣ ΣΤΡΙΠΣΗΣ

Τοποθετήστε το προϊόν επάνω στο προστατευτικό φάσμα ή μαξιλάρι, με την πρόσοψη στραμμένη προς τα κάτω. Τοποθετήστε τη ράβδο σε μια υποδοχή στο προϊόν και έπειτα στρέψτε τη για να τη βιώσετε.

Εξαρτήματα

- Απομακρυνόμενος αισθητήρας
- Κουμπί λειτουργίας

Ώρες

Συνδέεται στο MDC και το Internet με τη χρήση καλωδίου LAN. (10/100 Mbps)

* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).

Μενού διαχειριστή (Υποστηρίζόμενο μοντέλο: QB13R-TM)

* Εάν αγιγίετε παρατεταμένα την οθόνη ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το μενού διαχειριστή.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Προβλήματα	Λύσεις
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται.	Ελέγξτε εάν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν και στον υπολογιστή.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.	Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο. Ελέγξτε ότι η συσκευή πηγής που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Προδιαγραφές του kit στερέωσης σε τοίχο

● Όνομα μοντέλου ● Προδιαγραφές οπτικής βίδας VESA (Α * Β) σε χιλιοστά ● C ● Τυπική βίδα ● Ποσότητα ● Βάση στρίψης σε τοίχο ● Προϊόν

* Αυτή η συσκευή είναι μια ψηφιακή συσκευή τάξης Β.

* Για λεπτομέρειες προδιαγραφών της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Română Ghid de configurare rapidă

* Se recomandă ca acest produs să fie utilizat mai puțin de 16 ore pe zi. Dacă produsul este utilizat mai mult de 16 ore pe zi, puteți pierde garanția.

* Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs, iar conținutul manualului se poate schimba, fără notificare prealabilă, pentru a îmbunătăți performanța.

* Descărcați manualul de utilizare de pe următorul site web Samsung pentru mai multe detalii.

Consultați descrierile de la pagina anterioară.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidă (2) Certificat de garanție (Nu este disponibil în unele țări) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de alimentare (5) Adaptor c.a./c.c. (6) Baterie (AAA x 2) (Nu este disponibil în unele țări) (7) Telecomanda (8) Adaptor RS232C (9) BARRA DE SUPORT x 2 (10) Cablu TOUCH OUT (Model acceptate: QB13R-TM) În cazul în care lipsește componente, contactați furnizorul de la care ați achiziționat produsul. Este posibil ca componente să nu fie acceptat, în funcție de model și de zona geografică.

Utilizarea BAREI DE SUPORT

Așezați produsul cu fața în jos pe bucata de material textil sau pe pernă. Inserați bara într-un slot de pe produs, apoi rotiți-o pentru fixare.

Piese

- Senzor de telecomandă
- Buton de alimentare

Porturi

Realizează conectarea la MDC și la internet printr-un cablu LAN. (10/100 Mbps)

* Utilizați un cablu Cat 7 (*tip STP) pentru conexiune.

Meniul administrator (Model acceptate: QB13R-TM)

* Dacă atingeți și țineți apăsat ecranul când produsul este pornit, va apărea meniul administrator.

Ghid de depanare

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul dintre produs și PC este conectat corect.
No Signal este afișat pe ecran.	Verificați dacă produsul este conectat corect cu un cablu. Verificați dacă dispozitivul sursă conectat la produs este pornit.

Specificațiile kitului de montare pe perete

● Nume model ● Specificațiile găurii de șurub VESA (Α * Β) în milimetri ● C ● Șurub standard ● Cantitate ● Suport de montare pe perete ● Produs

* Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

* Pentru specificații detaliate despre dispozitiv, vizitați site-ul web Samsung.

Magyar Gyors telepítési útmutató

* A termék javasolt napi használati ideje legfeljebb 16 óra. A termék napi 16 óránál nagyobb igénybevétele esetén a garancia érvényét vesztheti.

* A termék színe és megjelenése a típustól függően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében előzetes értesítés nélkül módosulhat.

* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet az alábbi Samsung weboldáról.

Lásd a leírásokat az előző oldalon.

Az alkatrészek megjelének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabványos útmutató (4) Tápkábel (5) AC/DC adapter (6) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (7) Távirányító (8) RS232C adapter (9) Támasztórúd x 2 (10) ÉRINTÉS Ki kábel (Támogatott modell: QB13R-TM) Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. A komponensek csak bizonyos modelleknek és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.

A támasztórúd használatla

Fektesse a készüléket az elejével felfelé a védőanyagra vagy párnára. Illeszse a rudat a készülékem található nyílásba, majd becsavarja rögzítse.

Részek

- A távirányító érzékelője
- Bekapcsoló gomb

Portok

Csatlakozás MDC-hez és az internethez LAN kábellel. (10/100 Mbps)

* A csatlakoztatáshoz Cat 7(*STP típusú) kábelt használjon.

Adminisztrátor menü (Támogatott modell: QB13R-TM)

* A készülék bekapcsolásakor a képernyő hosszán megértené megjelenni az adminisztrátor menü.

Hibaelhárítási útmutató

Problémák	Megoldások
A képernyő felvétára be- és kikapcsol.	Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van-e csatlakoztatva a készülék és a PC között.
A képernyőn a Nincs jel üzenet látható.	Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van csatlakoztatva a kábellel. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.
	Eldőrizze, hogy a készülék helyesen van-e csatlakoztatva a készülékhez csatlakoztatott jelforráseszköz.

Fali konzolkészlet jellemzői

● Típusnév ● VESA csavarjait jellemzők (Α * Β) milliméterekben ● C ● Szabványos csavar ● Mennyiség ● fali tartókeret ● Termék

* Ez a készülék a B osztályba tartozó digitális készülék.

* Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung honlapjára.

Srpski

Vodič za brzo postavljanje

Priručnik rýchlým nastavením

* Priporočuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16 časova. Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, poništeće se garancija.

* Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.

* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete da preuzmete sa sledeće internet stranice kompanije Samsung.

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

Provera komponenti

(1) Vodič za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodič kroz propise (4) Kabl za napajanje (5) Adapter za naizmeničnu/jednosmernu struju (6) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (7) Daljinski upravljač (8) RS232C adapter (9) POTPORNA ŠIPKA x 2 (10) TOUCH OUT kabl (Podržani model: QB13R-TM) Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod koga ste kupili ovaj proizvod. Komponente možda nije podržan u zavisnosti od modela i geografskog područja.

Korišćenje POTPORNE ŠIPKE

Postavite monitor na tkaninu ili jastuk tako da bude okrenut prednjim delom nadole.

Stavite šipku u otvor na proizvodu, a zatim je okrenite da biste je pričvrstili.

Delovi

- Senzor daljinskog upravljača
- Dugme za napajanje

Portovi

Povezuje se sa MDC programom i internetom pomoću LAN kabla. (10/100 Mbps)

* Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.

Meni administratora (Podržani model: QB13R-TM)

* Dodirivanje ekrana i zadržavanje prsta na njemu kada je proizvod uključen prikazuje meni administratora.

Vodič za rešavanje problema

Problemi	Rešenja
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.	Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
No Signal se prikazuje poruka No Signal .	Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj. Proverite da li je uključen izvorni uređaj koji je povezan sa proizvodom.

Specificacije kompleta za montažu na zid

● Naziv modela ● Specificacije za otvor za VESA zavrtnje (Α * Β) u milimetrima ● C ● Standardni zavrtnj ● Količina ● Zidni nosač ● Proizvod

* Ovaj uređaj je digitalni aparat klase B.

* Detaljne specifikacije uređaja potražite na web-lokaciji kompanije Samsung.

Italiano

Guida di installazione rapida

* L'utilizzo giornaliero massimo consigliato per questo prodotto è di 16 ore. Se il prodotto viene utilizzato per più di 16 ore al giorno, la garanzia potrebbe essere invalidata.

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal seguente sito Web di Samsung.

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Alimentatore CA/CC (6) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (7) Telecomando (8) Adattatore RS232C (9) BARRA DI SUPPORTO x 2 (10) Cavo TOUCH OUT (Modello supportato: QB13R-TM)

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. Componenti potrebbe non essere supportata in base a modello o area geografica.

Utilizzo della BARRA DI SUPPORTO

Appoggiare il prodotto sul panno protettivo o sul cuscino con lo schermo rivolto verso il basso. Inserire la barra in un alloggiamento del prodotto e ruotare per fissarla.

Parti

- Sensore remoto
- Pulsante di accensione

Porte

Consente il collegamento a MDC e Internet mediante un cavo LAN. (10/100 Mbps)

* Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione.

Menu amministratore (Modello supportato: QB13R-TM)

* Se si tiene premuto lo schermo quando il prodotto è acceso, viene visualizzato il menu amministratore.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi	Soluzioni
Lo schermo si accende e si spegne.	Verificare che il cavo che connette il prodotto al PC sia collegato correttamente.
Sullo schermo viene visualizzato Nessun segnale .	Verificare che il prodotto sia collegato correttamente mediante cavo. Verificare che il dispositivo sorgente collegato al prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

● Nome modello ● Specifiche alloggiamento viti VESA (Α * Β) in millimetri ● C ● Vite standard ● Quantità ● Staffa per il montaggio a parete ● Prodotto

* Questo dispositivo è un apparecchio digitale di Classe B.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitate il sito Web Samsung.

Slovenčina

Priručnik rýchlým nastavením

* Odporočuje se da dnevna uporaba tega proizvoda je manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.

* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priručnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

* Dodatne informacije najdete v uporabniški priručnik, ki ga lahko prebrujete na naslednji spletni strani.

Poglejte opise na prejšnji strani.

Kontrola komponentov

(1) Priručnik rýchlým nastavením (2) Zračni list (V nekaterih lokacijah ni je k dispoziciji) (3) Priručnik s uvedenim predpis (4) Napajalni kabl (5) adapter AC/DC (6) Baterije (AAA x 2) (V nekaterih lokacijah ni je k dispoziciji) (7) Dialkóvé ovládanie (8) Adaptér RS232C (9) TVČ STOJANU x 2 (10) kábel TOUCH OUT (Podporovaný model: QB13R-TM) Ak chýbajú niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u ktorého ste produkt kúpili. Virtuálny asistent komponenty nemusí byť podporovaný v závislosti od modelu, prípadne geografickej oblasti.

Používání TYČE STOJANU

Umístěnte výrobek na tkaninu alebo vankúš čelnou stranou nadol. Vložte tyč do otvoru na výrobku a otočáním ju pritiahnite.

Díly

- Snímač diaľkového ovládania
- Vypínač

Vrta

Omogoča povezavo z aplikacijo MDC in internetom s kablom LAN. (10/100 Mb/s)

* Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).

Ponuka správcu (Podporovaný model: QB13R-TM)

* Keď je výrobok zapnutý a dotknete sa obrazovky a podržíte ju, zobrazí sa ponuka správcu.

Spríevodca riešením problémov

Problémy	Riešenia
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.	Skontrolujte, či je kábel medzi produktom a počítačom správne pripojený.
Na zaslону se prikáže poročilo No Signal .	Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla. Skontrolujte, či je zdrojové zariadenie pripojené k produktu zapnuté.

Špecifikácie súpravy držiaka na stenu

● Názov modelu ● Špecifikácie pre otvory skrutiek podľa normy VESA (Α * Β) v milimetroch ● C ● Štandardná skrutka ● Izdelek

* Toto zariadenie je digitálne zariadenie triedy B.

* Podrobné technické údaje zariadenia nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā. Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.

* Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veikspējas uzlabošanas nolūkos rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietotāja rokasgrāmatu no tālāk norādītās Samsung tīmekļa vietnes.

Skatiet aprakstus iepriekšējā lappusē.

Sastāvdalju pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Mainstrāvas/līdzstrāvas adapteris (6) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (7) Tālvadības pults (8) RS232C adapteris (9) ATRAMINĒ KOJELĒ x 2 (10) TOUCH OUT kabelis (Atbalstītais modelis: QB13R-TM)

Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā punkta izplatītāju, kurā ir šis produkts. Sastāvdaļas var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa vai ģeogrāfiskā apgabla.

ATBALSTĪTA LIETOŠANA

Novietojiet izstrādājumu uz aizsargdrāvas vai spilvena tā, lai tā priekšpusē būtu vērstā uz leju.

Ievietojiet stieni izstrādājuma atverē un pagrieziat, lai nokļūtu to vietā.

Detāļas

- Tālvadības pults sensors
- Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Porti

Veido savienojumu ar MDC un internetu, izmantojot LAN kabeli. (10/100 Mbps)

* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.

Administrators izvēlne (Atbalstītais modelis: QB13R-TM)

* Pieskaroties ekrānam un turot, kad izstrādājums ir ieslēgts, tiek parādīta administratora izvēlnē.

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

Problēmas	Risinājumi
Ekrāns nepārtraukti išslūngja ir išslūngja.	Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal .	Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis. Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā avota ierīce ir ieslēgta.

Sienas montāžas komplekta specifikācijas

● Modeļa nosaukums ● VESA varžtū skyliju specifikācijas (Α * Β) milimetrāis ● C ● Standartnīs varžtas ● Kieķis ● Montavimo priester sienos laiklīķis ● Gaminys

* Šīs jrenginys yra B klases skaitmeninis aparatas.

* Jei reikia išsamių jrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

* Lai užsūtinete detales jreices specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Slovenščina

Navodila za hitro namestitev

* Priporočamo, da ta izdelek uporabljate manj kot 16 ur na dan. Če izdelek uporabljate več kot 16 ur na dan, garancija morda ne bo veljala.

* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priručnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

* Dodatne informacije prenesite uporabniški priručnik s tega s spletnega mesta Samsung.

Oglejte si opise na prejšnji strani.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabl (5) Napajalnik za izmenični/nesmerni tok (6) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (7) Daljinski upravljalnik (8) Adapter RS232C (9) STOJALO x 2 (10) Kabel TOUCH OUT (Podprti model: QB13R-TM) Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponente za nekatere modele in v določenih geografskih območjih morda ni podprt.

Uporaba STOJALA

Izdelek položite s sprednjo stranjo navzdol na zaščitno tkanino ali blazino. Vstavite stojalo v režo na izdelku in ga zavrtite, da ga pritrdite.