

# 5415EURD

Permanent Wall Mount Model  
Modèle à Montage Mural  
Modell zur Wandmontage  
Wandmodel  
Modelo de pared


Protective Cover  
Porte protectrice  
Schutzabdeckung  
Bescherhmuls  
Puerta protectora  
Sportello protettivo  
Porta protetora  
Πόρτα προστασίας  
Deksel  
Beskyttende klap



Release buttons  
Boutons d'ouverture  
Drücker zum Öffnen  
Öpeningsknopjes  
Botones de liberación  
Pulsanti per l'apertura  
Botões de abertura  
Κουμπιά ανοίγματος  
Åpningsknapper  
Knapper til åbning



Key storage compartment  
Compartment de rangement des clés  
Schlüsselaufbewahrungsfach  
Sleutelvakje  
Compartimento para almacenamiento de llaves  
Scomparto per riporre le chiavi  
Compartimento de arrumação das chaves  
Χώρος τακτοποίησης κλειδιών  
Rom for nøkkeloppbevaring  
Boks til opbevaring af nøgler



Reset lever  
Levier de réinitialisation  
Reset Hebel  
Resethendel  
Palanca de reinicio  
Leva di reinizializzazione  
Alavanca de reincialização  
Μοχλός επαναρρύθμισης  
Reset-hendel  
Knap til nulstilling



Modello per montaggio a parete.  
Modelo de Instalação na Parede  
Επιτοίχιο σταθερό μοντέλο  
Permanent veggmontert modell  
Model til montering på mur



Position the metal mounting plate using level.  
Positionnez la plaque en métal en utilisant un niveau.  
Metallplatte mit Hilfe der Wasserwaage an der Wand ausrichten.  
Plaats het metalen plaatje met een waterpas.  
Coloque a placa de metal utilizando um nível.  
Posizionare la placchetta in metallo utilizzando una livella.  
Posicionar a placa de metal utilizando um nível.  
Τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα χρησιμοποιώντας αλφάδι.  
Anbring monteringsplaten i metal med hjælp af vater.  
Placer metallpladen ved hjælp af en vaterpas.



Mark the position of the screw holes on the surface  
Marquez l'emplacement des trous des vis sur la surface.  
Position der Schraubenlöcher an der Fläche markieren.  
Markeer de plaats van de schroefgaten op het oppervlak.  
Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.  
Segnare la posizione dei fori per le viti sulla superficie.  
Assinalar o local dos orificios para os parafusos na superfície.  
Σημειώστε τα σημεία στα οποία θα γίνουν οι τρύπες για τις βίδες πάνω στην επιφάνεια.  
Marker posisjonjen for skruerhullene på utsiden.  
Afmærk hullerne til skruerne på muren.



Pre-drill holes after marking.  
Pré-percez des trous sur les emplacements.  
An der Markierung Löcher vorberehen.  
Boor de gaatjes voor.  
Pre-perfore los orificios en esas posiciones.  
Preforare i punti segnati.  
Fazer previamente os furos para os orificios.  
Ανοίξτε τρύπες στα σημεία τοποθέτησης.  
Bor huller etter at de har blitt merket.  
Bor hullene efter mærkerne.



Open product and place metal plate inside product.  
Ouvrez le produit et positionnez la plaque de métal à l'intérieur.  
Produkt öffnen und Metallplatte einsetzen.  
Open het product en plaats het metalen plaatje erin.  
Abra el producto y sitúe la placa de metal en el interior.  
Aprire il prodotto e posizionare la placchetta in metallo all'interno.  
Abrir o produto e colocar a placa de metal no interior.  
Ανοίξτε το προϊόν και τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα στο εσωτερικό του.  
Åpne opp produktet og plasser metallplaten inne i produktet.  
Åbn produktet og placer metallpladen indeni det.



Put product with plate up to pre-drilled pilot holes, when aligned inset screw in four holes and secure.  
Positionnez le produit et la plaque en face des trous, une fois alignés insérez les 4 vis et vissez.  
Produkt mit der Metallplatte an den vorgebohrten Löchern ausrichten, 4 Schrauben einsetzen und festschrauben.  
Plaats het product met het plaatje op de voorgeboorde gaatjes en draai de schroeven in de vier gaatjes vast.  
Sitúe el producto y la palanca enfrente de los agujeros previamente perforados.  
Una vez alineados, inserte los 4 tornillos y fíjelos.  
Posizionare il prodotto e la placchetta davanti ai fori, una volta allineati inserire e serrare le 4 viti.  
Posicionar o produto e a placa diante dos orificios, quando estes estiverem alinhados, inserir os 4 parafusos e aparafusar.  
Τοποθετήστε το προϊόν και την πλάκα πάνω στις τρύπες. Μόλις υπάρξει ευθυγράμμιση, τοποθετήστε τις 4 βίδες και βιδώστε.  
Anbring produktet med platen mot de forhåndsborede hullene. Når det hele er riktig anbragt, sett inn de fire skruene og skru til.  
Placer produktet med pladen ud for hullerne, sæt de fire skruer i og spænd dem fast.

EN - INSTRUCTIONS:

Opening the Select Access door

1. Locate concealed preset combination positioned behind the product.
2. Open protective cover to reveal the dials.
3. Rotate the dials to the preset combination.
4. Press the release buttons located on the side of the product to open the door.
5. Guide the door down to fully open.
6. Add or remove keys and access cards.
7. Close compartment door.
8. Scramble combination dials to lock the door to conceal your combination (A).
9. Close the protective cover (B).

To set a new combination:

The initial preset combination is concealed behind the product.

1. Open the compartment door (see instruction above).
2. Push the reset lever right and up. The lever remains in this position.
3. Rotate dials to your desired combination.
4. Push the reset lever down and left, back to the original position.
5. Close the compartment door.
6. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A).
7. Close the protective cover (B).

To hang Select Access wall mount model

For added security, consider installing Select Access in a discrete location You will need: pencil or marker, a cross-head screwdriver, level, drill and drill bit. For certain surfaces (masonry) anchors and a hammer are recommended.

1. Open the compartment door (see instruction above)
2. Position the metal mounting plate on the desired surface.
3. Use level to verify the plate is horizontal.
4. Mark the position of the screw holes on the surface.
5. Remove plate.
6. Drill holes.
7. If necessary use hammer to place anchors
8. Place metal mounting plate in Key Lock Box with mounting plate inside up to holes.
9. Insert and tighten screws.
10. Close compartment door.
11. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination (A)
12. Close the protective cover.

Reminder:

(A) The release buttons will open the Select Access until you scramble the dials  
(B) Keep the protective cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.

Your Select Access should be securely mounted in a discreet location not visible from a public place and not visible from general observation.

FR - INSTRUCTIONS :

Ouvrir la porte du Select Access.

1. Derrière l'emballage du produit, coupez à l'endroit indiqué pour découvrir la combinaison qui a été préalablement installée.
2. Ouvrez la porte de protection pour accéder au cadran de la combinaison.
3. Tournez les molettes sur la combinaison indiquée (comme indiqué en 1).
4. Appuyez sur les boutons d'ouverture situés de chaque côté du produit pour ouvrir la porte.
5. Faites descendre la porte jusqu'en bas pour l'ouvrir complètement.
6. Ajoutez ou enlevez les clés ou cartes d'accès.
7. Fermez la porte du compartiment
8. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison (A).
9. Fermez la porte de protection (B).

Programmer une nouvelle combinaison :

La combinaison préalablement installée est cachée derrière l'emballage du produit.

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions ci-dessus).
2. Déplacez le bouton "reset" vers la droite et en avant. Le bouton reste dans cette position.
3. Composez votre propre combinaison.
4. Remettez le bouton « reset » dans sa position initiale : poussez vers le bas et à gauche.
5. Fermez la porte du compartiment.
6. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison (A).
7. Fermez la porte de protection (B).

Fixer Select Access sur un mur.

Pour une plus grande sécurité, installez Select Access dans un endroit discret. Vous aurez besoin : crayon ou marqueur, tournevis cruciforme, niveau, foret et mèche. Pour certaines surfaces (béton) des chevilles et un marteau sont recommandés.

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions ci-dessus).
2. Positionnez la plaque de métal sur la surface souhaitée.
3. Utilisez un niveau pour vérifier que la plaque est bien horizontale.
4. Marquez l'emplacement des trous pour les vis sur la surface.
5. Retirez la plaque.
6. Percez les trous.
7. Si besoin utilisez un marteau pour placer les chevilles.
8. Positionnez la boîte à clé sécurisée sur le mur, placez la plaque de métal à l'intérieur, les trous devant être les uns en face des autres.
9. Insérez et serrez les vis.
10. Fermez la porte du compartiment
11. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison (A).
12. Fermez la porte de protection (B).

Rappel :

(A) Les boutons d'ouverture ouvriront le Select Access jusqu'à ce que vous brouillez la combinaison  
(B) Gardez la porte protectrice fermée pour une meilleure résistance aux intempéries et pour cacher le cadran de la combinaison.

Votre Select Access doit être solidement monté dans un endroit discret, non visible d'un endroit public et non visible d'un point d'observation général.

DE - ANLEITUNG:

Tür des Select Access Safe öffnen

1. Suchen Sie nach der, hinter dem Produkt verdeckten, voreingestellten Kombination.
2. Schutzabdeckung öffnen um zur Zahlenkombination zu gelangen
3. Ziffern auf die voreingestellte Kombination drehen
4. Die an den Seiten des Produkts befindlichen Drücker betätigen um Tür zu öffnen.
5. Tür ganz herunterlassen bis sie vollständig geöffnet ist.
6. Schlüssel oder Zugangskarten entnehmen oder hineinlegen.
7. Tür des Aufbewahrungsfachs schließen.
8. Zahlen der Kombination vorstellen um Tür zu verschließen und um die Kombination unkenntlich zu machen (A).
9. Schutzabdeckung schließen (B).

Neue Kombination einstellen:

Die ursprünglich voreingestellte Kombination befindet sich verdeckt hinter dem Produkt.

1. Tür des Aufbewahrungsfachs öffnen (siehe Anleitung oben).
2. Den Reset Hebel nach rechts und oben drücken. Der Hebel bleibt in dieser Position.
3. Die gewünschte Zahlenkombination einstellen.
4. Den Reset Hebel in die Ausgangsstellung, nach unten und links drücken.
5. Tür des Schlüsselaufbewahrungsfachs schließen.
6. Zahlen der Kombination vorstellen um Tür zu verschließen und um die Kombination unkenntlich zu machen (A).
7. Schutzabdeckung schließen (B).

Installation des Select Access Wandmodell

Bitte installieren Sie das Gerät an einem diskreten Ort, zu Ihrer zusätzlichen Sicherheit. Sie benötigen: Stift oder Marker, Kreuzschlitzschraubenzieher, Wasserwaage, Bohrer und Bohrerufsatz. Bei einigen Oberflächen (Mauerwerk) ist die Verwendung von Dübel und Hammer zu empfehlen.

1. Tür des Aufbewahrungsfachs öffnen (siehe Anleitung oben)
2. Metallplatte an der gewünschten Fläche ausrichten.
3. Mit der Wasserwaage sicherstellen, dass die Platte gerade ausgerichtet ist.
4. Position der Schraubenlöcher an der Fläche markieren.
5. Platte entfernen.
6. Löcher bohren.
7. Falls notwendig, mit einem Hammer Dübel einschlagen.
8. Metallplatte, mit der Innenseite vor die Löcher, in die Key Lock Box einsetzen.
9. Schrauben einsetzen und festziehen.
10. Tür des Schlüsselaufbewahrungsfachs schließen
11. Zahlen der Kombination vorstellen um Tür zu verschließen und um die Kombination unkenntlich zu machen (A).
12. Schutzabdeckung schließen (B).

Achtung:

(A) Die Zahlenkombination muss verstellt werden, sonst kann der Schlüsselsafe mit den Drückern jederzeit geöffnet werden.  
(B) Schutzabdeckung geschlossen halten damit Schlüsselsafe vor schlechtem Wetter und die Anzeige der Zahlenkombination vor fremden Blicken geschützt ist.

Ihr Select Access Safe sollte an einem sicheren Platz angebracht werden, nicht einsehbar von öffentlichen Plätzen und nicht sichtbar von allgemeinen Beobachtern.

DE - INSTRUCTIONS:

Het deurtje van Select Access openen

1. Zoek de vooraf ingestelde combinatie achter op het product.
2. Open de beschermhuls om de cijfers te kunnen draaien.
3. Draai de cijfers naar de vooraf ingestelde combinatie.
4. Druk op de openingsknopjes aan de zijkant van het product om het deurtje te openen.
5. Duw het deurtje omlaag, zodat het helemaal open is.
6. Doe de sleutels en toegangskaarten erin of haal ze eruit.
7. Sluit het deurtje.
8. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen (A).
9. Sluit de beschermhuls (B).

Een nieuwe combinatie instellen:

De vooraf ingestelde combinatie is achter op het product verborgen.

1. Open het deurtje van het vakje (zie instructies hierboven).
2. Duw de resethendel naar rechts en naar boven. Laat de hendel op deze stand staan.
3. Draai de cijfers naar de door uw gewenste combinatie.
4. Duw de resethendel omlaag en naar links, terug op de beginstand.
5. Sluit het deurtje van de kluis.
6. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen (A).
7. Sluit de beschermhuls (B).

Het Select Access wandmodel ophangen

Voor extra zekerheid, installeer Select Access op een discrete plaats. Benodigheden: een pen of potlood, kruiskopschroevendraaier, waterpas, boormachine en boortje. Voor sommige oppervlakken (metselwerk) zijn pluggen en een hamer aanbevolen.

1. Open het deurtje van het vakje (zie instructies hierboven).
2. Plaats het metalen bevestigingsplaatje op het gewenste oppervlak.
3. Gebruik de waterpas om te controleren of het plaatje horizontaal hangt.
4. Markeer de plaats van de schroefgaten op het oppervlak.
5. Haal het plaatje weg.
6. Boor de gaatjes.
7. Gebruik indien nodig een hamer om de pluggen erin te slaan.
8. Plaats het metalen plaatje in de Key Lock Box en plaats het geheel op de wand met de gaatjes precies voor elkaar.

9. Steek de schroeven erin en draai ze vast.
10. Sluit het deurtje van het vakje.
11. Draai de cijfers door elkaar om het deurtje te vergrendelen en uw combinatie te verbergen (A).
12. Sluit de beschermhuls (B).

Herinnering:

(A) De Select Access kan met de openingsknopjes worden geopend tot u de cijfers door elkaar draait.  
(B) Houd de beschermhuls dicht om de kluis tegen weer en wind te beschermen en de cijfers te verbergen.

Uw Select Access moet stevig worden geïnstalleerd op een discrete plek, niet zichtbaar vanaf een openbare plaats en niet zichtbaar vanuit een algemeen observatiepunt.

SP - INSTRUCCIONES

Abrir la puerta Select Access.

1. Corte en el sitio indicado y busque la combinación preestablecida oculta en la parte posterior del producto.
2. Abra la puerta de protección para acceder al dial de la combinación.
3. Rote los diales a la combinación indicada (como se muestra en 1).
4. Pulse los botones de liberación situados en cada lado del producto para abrir la puerta.
5. Hale la puerta hasta abrir completamente.
6. Marque o quite las llaves o tarjetas de acceso.
7. Cierre la puerta del compartimento.
8. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A).
9. Cierre la puerta de protección (B).

Configurar una nueva combinación:

La combinación inicial establecida de fábrica se encuentra oculta en la parte posterior del empaque del producto.

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Mueva el botón "reset" hacia la derecha y arriba. El botón permanece en esta posición.
3. Posicione la placa de metal en la superficie deseada.
4. Vuelva a colocar el botón "reset" en su posición inicial: presione hacia abajo y a la izquierda.
5. Cierre la puerta del compartimento.
6. Mezcle los diales de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación (A).
7. Cierre la puerta de protección (B).

Colgar el compartimento Select Access en la pared.  
Para mayor seguridad, considere instalar Select Access en una ubicación discreta. Necesita: Lápiz o marcador, destornillador estrella, nivel, taladro y broca para el taladro. Para ciertas superficies (hormigón) se recomiendan clavijas y un martillo.

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Coloque la placa de metal en la superficie deseada.
3. Use un nivel para verificar que la placa está en posición horizontal.
4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
5. Retire la placa.
6. Perfore los orificios.
7. Si es necesario, use un martillo para colocar las clavijas.
8. Coloque el compartimento en la pared, ponga la placa de metal en la cerradura de la caja, los orificios deben estar unos enfrente de otros.
9. Inserte y apriete los tornillos.
10. Cierre la puerta del compartimento.
11. Mezcle los diales de la combinación para cerrar Select Access y ocultar su combinación (A).
12. Cierre la puerta de protección (B).

Ricordare:

(A) I pulsanti per l'apertura apriranno Select Access fino a quando non si confonde la combinazione.

(B) Tenere chiuso lo sportello protettivo per una migliore resistenza alle intemperie e per nascondere il quadrante della combinazione.

La sua Select Access dovrebbe essere installata in modo sicuro in un luogo discreto non visibile da un luogo pubblico e non visibile da un punto di osservazione generale.

IT - ISTRUZIONI

Aprire lo sportello della Select Access

1. Dietro la confezione del prodotto, tagliare nel punto indicato per scoprire la combinazione preimpostata.
2. Aprire lo sportello protettivo per accedere al quadrante della combinazione.
3. Ruotare le rotelline componendo la combinazione indicata (come indicato al punto 1).
4. Premere i pulsanti per l'apertura, che si trovano sui lati del prodotto, per aprire lo sportello.
5. Abbassare al massimo lo sportello, aprendolo completamente.
6. Introdurre o prelevare le chiavi o le tessere.
7. Chiudere lo sportello della cassaforte.
8. Confondere la combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione (A).
9. Chiudere lo sportello protettivo (B).

Programmare una nuova combinazione

La combinazione preimpostata è nascosta dietro la confezione del prodotto.

1. Aprire lo sportello del compartimento (vedere le istruzioni riportate sopra).
2. Spostare il pulsante «reset» verso destra e in avanti. Il pulsante resta in questa posizione.
3. Comporre la propria combinazione.
4. Riportare il pulsante «reset» nella posizione iniziale: premere verso il basso e a sinistra.
5. Chiudere lo sportello della cassaforte.
6. Confondere la combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione (A).
7. Chiudere lo sportello protettivo (B).

Fissare Select Access alla parete

Per una maggiore sicurezza, installare Select Access in un luogo discreto. Materiale necessario: matita o marcatore, cacciavite a stella, livella, trapano e punta. Per alcune superfici (cemento), si consiglia l'uso di tasselli e di un martello.

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedere le istruzioni riportate sopra).
2. Posizionare la placchetta di metallo sulla superficie desiderata.
3. Utilizzare una livella per verificare che la placchetta sia in posizione perfettamente orizzontale.
4. Segnare la posizione dei fori per le viti sulla superficie.
5. Rimuovere la placchetta.
6. Realizzare i fori.
7. Se necessario, utilizzare un martello per applicare i tasselli.
8. Posizionare la cassetta di sicurezza per le chiavi sulla parete, disporre la placchetta di metallo all'interno, tenendo presente che i fori devono corrispondere.
9. Inserire e serrare le viti.
10. Chiudere lo sportello della cassaforte.
11. Confondere la combinazione per bloccare lo sportello e nascondere la combinazione (A).
12. Chiudere lo sportello protettivo (B).

Ricordare:

(A) I pulsanti per l'apertura apriranno Select Access fino a quando non si confonde la combinazione.  
(B) Tenere chiuso lo sportello protettivo per una migliore resistenza alle intemperie e per nascondere il quadrante della combinazione.

La sua Select Access dovrebbe essere installata in modo sicuro in un luogo discreto non visibile da un luogo pubblico e non visibile da un punto di osservazione generale.

PT - INSTRUÇÕES:

Abria a porta do Select Access cofre.

1. Na parte traseira da embalagem do produto, recortar no local indicado para descobrir a combinação que foi inserida previamente.
2. Abrir a porta de proteção para aceder ao quadro da combinação.
3. Rodar os botões de abertura situados em ambos os lados do produto para abrir a porta.
5. Fazer descer a porta até baixo para abri-la completamente.

6. Adicionar ou retirar as chaves ou os cartões de acesso.
7. Fechar a porta do cofre.
8. Baralhar a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação (A).
9. Fechar a porta de proteção (B).

Programar uma nova combinação:

A combinação inserida previamente está escondida na parte traseira da embalagem do produto.

1. Abrir a porta do compartimento (consultar as instruções acima indicadas).
2. Deslocar o botão "reset" para a direita e para cima. O botão permanece nesta posição.
3. Compor a sua própria combinação.
4. Colocar novamente o botão "reset" na sua posição inicial: empurrá-lo para baixo e para a esquerda.
5. Fechar a porta do cofre.
6. Baralhar a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação (A).
7. Fechar a porta de proteção (B).

Fixar o cofre Select Access numa parede.

Necessitará de: lápis ou marcador, chave de fendas cruciforme, nível, berbequim e broca. Para certas superfícies (em betão), recomendam-se cavilhas e um martelo.

1. Abrir a porta do compartimento (consultar as instruções acima indicadas).
2. Posicionar a placa de metal na superfície desejada.
3. Utilizar um nível para verificar se a placa está na horizontal.
4. Assinalar o local dos orifícios para os parafusos na superfície.
5. Retirar a placa.
6. Fazer os furos para os orifícios.
7. Se necessário, utilizar um martelo para colocar as cavilhas.
8. Posicionar o cofre na parede, colocar a placa de metal no interior, os orifícios devem estar uns em frente aos outros.
9. Inserir e aparafusar os parafusos.
10. Fechar a porta do cofre.
11. Baralhar a combinação para bloquear a porta e ocultar a sua combinação (A).
12. Fechar a porta de proteção (B).

Importante:

(A) Os botões de abertura abrirão o cofre quando baralhar a combinação.  
(B) Manter a porta protetora fechada para uma melhor resistência às intempéries e para ocultar o quadro da combinação.  
O seu Select Access deverá ser instalado num local discreto não visível a partir de um local público e não visível à primeira vista.

GR - ΟΔΗΓΙΕΣ:

Ανοίξτε την πόρτα του Select Access

1. Πιώ από τη συσκευασία του προϊόντος, κόψτε στο σημείο που υποδεικνύεται για να ανακαλύψετε τον συνδυασμό που ορίστηκε αρχικά.
2. Ανοίξτε την πόρτα προστασίας για να αποκαλύψετε το καντράν του συνδυασμού.
3. Γυρίστε τους περιστροφικούς διακόπτες στο συνδυασμό που υποδεικνύεται (όπως υποδεικνύεται στο 1).
4. Πιέστε τα κουμπιά ανοίγματος που βρίσκονται από κάθε πλευρά του προϊόντος για να ανοίξει η πόρτα.
5. Κατεβάστε την πόρτα μέχρι κάτω για να ανοίξει τελείως.
6. Τοποθετήστε ή αφαιρέστε τα κλειδιά και τις κάρτες πρόσβασης.
7. Κλείστε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.
8. Απορρυθμίστε το συνδυασμό για να κλειδώσετε την πόρτα και να τον αποκρύψετε (Α).
9. Κλείστε την πόρτα προστασίας (Β).

Ενδring av koden:

Den opprinnelige forhåndsinnstilte koden finner du bak produktet.

1. Åpne opp døren til nøkkelrommet (se instruksjon over).
2. Skyv reset-hendelen til høyre og oppover. Hendelen forblir i denne posisjonen.
3. Skyv på tallskvivene til du oppnår ønsket kode.
4. Skyv reset-hendelen til venstre nedover, tilbake til den opprinnelige posisjon.
5. Lukk igjen døren til nøkkelrommet.
6. Skyv tilfeldig på tallskvivene slik at din kode blir skjult (A).
7. Lukk igjen dekslet (B).

Feste av Select Access veggmodell

For ytterligere økt sikkerhet vurder å montere Select Access på et skult sted. Du trenger følgende: en blyant eller en merkepen, en stjernetrekker, et vater, et bor og en borkrone. På visse underlag (murvegg) kan det være nødvendig med nagler og hammer.

1. Ånoίξτε την πόρτα του χώρου τακτοποίησης (συμβουλευτείτε τις παραπάνω οδηγίες).
2. Μετακινήστε το διακόπτη «reset» δεξιά και προς τα εμπρός, ο διακόπτης μένει σε αυτήν τη θέση.
3. Σχηματίστε το δικό σας συνδυασμό.
4. Επαναφέρετε το διακόπτη «reset» στην αρχική του θέση: πιέστε προς τα κάτω και αριστερά.

6. Bor hullene.
7. Bruk om nødvendig hammeren til å bringe naglene
8. Plasser metallplaten inne i Key Lock Box, og påse at hullene befinner seg overfor hverandre.
9. Anbring og stram til skruene.
10. Lukk igjen døren til nøkkelrommet.
11. Skyv tilfeldig på tallskvivene slik at koden blir skjult (A)
12. Lukk igjen dekslet (B).

Påminnelse:

(A) Åpningsknappene vil gjøre det mulig å åpne Select Access så lenge du ikke har skjult koden.  
(B) Dekselet bør holdes lukket, for å bevare produktet mot klimabelastning og for å skjule tallskvivene.

Din Select Access må festes forsvarlig på et skjult sted, som ikke er synlig fra det offentlige rom eller for innsyn generelt.

DK - ANVISNINGER:

Åbner Vælg Adgang døren

1. Klip det viste sted bag på produktets emballage for at se den forhåndsindstillede kode.
2. Åbn den beskyttende klap for at få adgang til kodens felter.
3. Stil rulleknapperne på den forhåndsindstillede kode.
4. Tryk på knapperne til åbning på begge sider af produktet for at åbne døren.
5. Skub døren ned for at åbne den helt.
6. Tilføj eller fjern nøgler og adgangskort.
7. Luk boksens dør.
8. Forstyr koden for at låse døren og skjule din kode (A).
9. Luk den beskyttende klap (B).

Sådan programmerer man en ny kode:

Den forhåndsindstillede kode er skjult bag på produktet.

1. Åbn boksens dør (se anvisningerne ovenfor).
2. Skyv knapperne til nulstilling nedad og til venstre, tilbage til den oprindelige position.
3. Stil rulleknapperne på den ønskede position.
4. Skub knappen til nulstilling nedad og til venstre, tilbage til den oprindelige position.
5. Luk nøgleboksens dør.
6. Forstyr koden for at låse døren og skjule din kode (A).
7. Luk den beskyttende klap (B).

Sådan sætter du den monterede Vælg Adgang model fast på en mur. Overvej at installere Vælg Adgang på en diskret placering for ekstra sikkerhed. Du har brug for: en blyant eller en markør, en stjerneskrutrekker, en vaterpas, en boremaskine med bor. Til visse overflader (murværk) anbefales det at bruge rawplugs og hammer.

1. Åbn boksens dør (se anvisningerne ovenfor)
2. Placer metallpladen på den ønskede overflade.
<

