

	User manual		Bedienungsanleitung
	Mode d'emploi		Manual del usuario
	Uživatelská příručka		Instrukcja obsługi
	Manuale utente		Bruksanvisning
	Manual de utilizare		Használati utasítás
	Korisnički priručnik		Εγχειρίδιο χρήστη


HDMI KVM Extender Set over Cat.6 Cable





English

HDMI transmitter




No.	Name	Function Description
1	SERVICE	Firmware update port.
2	HDMI OUT	HDMI signal loop output port, connected to HDMI display device with HDMI cable.
3	HDMI IN	HDMI signal input port, connected to HDMI source device with HDMI cable.
4	CAT OUT	RJ45 connector for connecting the CAT IN port of the Receiver with CAT6/6a cable.
5	Link Signal Indicator (Green)	Light on: Transmitter and Receiver are in good connection status. Light flashing: Transmitter and Receiver are in poor connection status. Light off: Transmitter and Receiver are not connected.
6	Data Signal Indicator (Yellow)	Light on: There is HDMI signal transmission with HDCP encryption. Light flashing: There is HDMI signal transmission without HDCP encryption. Light off: There is no HDMI signal transmission.
7	PC	Connect to PC. The computer can be accessed and controlled remotely through the USB port of the receiver (KVM function).
8	DC 12V	DC 12V/1A power input port. Note that the extender supports POC function, it means that either Transmitter or Receiver is connected to 12V/1A power supply, the other doesn't need power supply.
9	EDID DIP switch	Use the DIP switch to set EDID. (Switching to the upper end indicates 1; switching to the lower end indicates 0.) 11 - EDID information is copied from the display at the RX. 10 - EDID is preset to 4K@60Hz 2.0CH 01 - EDID is preset to 1080p 2.0CH 00 - EDID information is copied from the HDMI OUT at the TX.



English

HDMI receiver



No.	Name	Function Description
1	SERVICE	Firmware update port.
2	HDMI OUT	HDMI signal output port, connected to HDMI display device with HDMI cable.
3	L/R OUT	Analog audio output port, used for audio de-embedding output.
4	CAT IN	RJ45 connector for connecting the CAT OUT port of the Transmitter with CAT6/6a cable.
5	Link Signal Indicator (Green)	Light on: Transmitter and Receiver are in good connection status. Light flashing: Transmitter and Receiver are in poor connection status. Light off: Transmitter and Receiver are not connected.
6	Data Signal Indicator (Yellow)	Light on: There is HDMI signal transmission with HDCP encryption. Light flashing: There is HDMI signal transmission without HDCP encryption. Light off: There is no HDMI signal transmission.
7	Keyboard port	Connect to the keyboard.
8	Mouse port	Connect to the mouse.
9	DC 12V	DC 12V/1A power input port. Note that the extender supports POC function, it means that either Transmitter or Receiver is connected to 12V/1A power supply, the other doesn't need power supply.

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Edition: 05/2024



System requirements

- HDMI cable
- One Cat.6 or Cat.6A network cable

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Installation

1. Make sure that all of your devices are turned off.
2. Connect an HDMI cable from the HDMI source to the Sender. Connect an HDMI cable from the HDMI display to the Receiver.
3. Connect the sender and receiver units with an RJ45 network cable (max. 70 m).
4. Connect the included power supply to the DC input port.
Plug the power supply into a power outlet.
The POWER LED will light up.
5. After starting the HDMI source and the display you should see a picture.

Optional HDMI OUT

You can use the HDMI signal loop out port to connect to an HDMI display device such as an HDTV.

KVM function

A USB keyboard and mouse can be connected to the receiver in order to send the signals to a computer connected to the transmitter.

EDID DIP switch

The switch is used for selecting EDID. Switch to the TX position, the extender will copy the HDMI loop out display EDID information to the signal source. Switch to the RX position, the extender will copy the receiver display EDID to the signal source.

- 11 - EDID information is copied from the display at the RX.
 - 10 - EDID is preset to 4K@60Hz
 - 01 - EDID is preset to 1080p60
 - 00 - EDID information is copied from the HDMI OUT (TX)
- (Switch up indicates 1; switch down indicates 0)



Systemvoraussetzungen

- HDMI Kabel
- Ein Cat.6 oder Cat.6A Netzwerkkabel

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie ein HDMI Kabel an die HDMI Quelle und den Sender an.
Schließen Sie ein HDMI Kabel an das HDMI Display und den Empfänger (Receiver) an.
3. Verbinden Sie die Sende- und Empfangseinheiten mit einem RJ45-Netzwerkkabel (max. 70 m).
4. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an den DC-Eingang an.
Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
Die POWER-LED leuchtet auf.
5. Nach dem Start der HDMI Quelle und des Displays sollten Sie ein Bild sehen.

Optionaler HDMI-Ausgang

Sie können den HDMI-Loop Ausgang verwenden, um ein HDMI-Anzeigegerät, z. B. einen HDTV, anzuschließen.

KVM Funktion

Am Empfänger kann eine USB Tastatur und Maus angeschlossen werden, um die Signale zu einem am Sender angeschlossenen Computer zu übertragen.

EDID-DIP-Schalter

Der Schalter wird zur Auswahl der EDID verwendet. In der Position TX kopiert der Extender die EDID-Informationen des HDMI Loop-Out Displays zur Signalquelle. Stellen Sie den Schalter auf die Position RX, kopiert der Extender die EDID des Empfänger-Displays zur Signalquelle.

11 - Die EDID-Informationen werden vom Display am RX kopiert.

10 - EDID ist auf 4K@60Hz voreingestellt

01 - EDID ist auf 1080p60 voreingestellt

00 - EDID-Informationen werden von HDMI OUT (TX) kopiert

(Schalter nach oben bedeutet 1; Schalter nach unten bedeutet 0)



Configuration système requise

- Câble HDMI
- Un câble de réseau Cat.6 ou Cat.6A

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Installation

1. Assurez-vous que tous vos appareils sont bien éteints.
2. Connecter le câble HDMI de la source HDMI à l'émetteur. Connecter le câble HDMI de l'écran HDMI au récepteur.
3. Connecter l'émetteur et le récepteur avec le câble de réseau RJ45 (70 m max.).
4. Connecter l'alimentation électrique au port d'entrée DC.
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise de courant
La LED POWER s'allume.
5. Après avoir démarré la source HDMI et l'écran, vous voyez une image.

HDMI OUT en option

Vous pouvez utiliser le port de sortie en boucle HDMI pour connecter un écran HDMI comme une TVHD.

Fonction KVM

Un clavier et une souris USB peuvent être connectés au récepteur pour envoyer les signaux à un ordinateur connecté à l'émetteur.

Interrupteur DIP EDID

L'interrupteur est utilisé pour choisir l'EDID. Passer en position TX, l'extension copie les informations d'EDID d'affichage de boucle HDMI à la source du signal. Passer en position RX, l'extension copie l'EDID d'affichage de récepteur à la source du signal.

11 - Information EDID copiée depuis l'écran au RX.

10 - EDID prédéfini à 4K@60Hz

01 - EDID prédéfini à 1080p60

00 - Information EDID copiée depuis HDMI OUT (TX)

(Interrupteur en haut indique 1 ; interrupteur en bas indique 0)



Requisitos del sistema

- Cable HDMI
- Un cable de red Cat.6 o Cat.6A

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Instalación

1. Asegúrese de que todos los dispositivos están apagados.
2. Conecte un cable HDMI de la fuente HDMI al Remitente. Conecte un cable HDMI de la pantalla HDMI al Receptor.
3. Conecte las unidades emisoras y receptoras con un cable de red RJ45 (máx. 70 m).
4. Conecte la fuente de alimentación incluida al puerto de entrada de CC. Enchufe la fuente de alimentación a una toma de corriente. El LED de Encendido (Power) se activará.
5. Después de iniciar la fuente HDMI y la pantalla, debería ver una imagen.

Salida HDMI opcional

Puede utilizar el puerto de salida de señal HDMI para conectarse a un dispositivo de visualización HDMI, como un televisor de alta definición.

Función KVM

Se puede conectar un teclado y un ratón USB al receptor para enviar las señales a una computadora conectada al transmisor.

Interruptor DIP EDID

El interruptor se utiliza para seleccionar el EDID. Si se coloca en la posición TX, el extensor copiará la información EDID de la salida de bucle HDMI a la fuente de la señal. Si se coloca en la posición RX, el extensor copiará el EDID de la pantalla del receptor a la fuente de señal.

11 - La información EDID se copia de la pantalla en el RX.

10 - EDID está preajustado a 4K@60Hz

01 - EDID está preajustado a 1080p60

00 - La información EDID se copia desde la salida HDMI OUT (TX)

(Conmutador arriba indica 1; conmutador abajo indica 0)



Systémové požadavky

- HDMI kabel
- Jeden Cat.6 nebo Cat.6A síťový kabel

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Instalace

1. Ujistěte se, že všechna zařízení jsou vypnuta.
2. Připojte kabel HDMI z HDMI zdroje k vysílači. Připojte kabel HDMI z HDMI displeje k přijímači.
3. Propojte jednotky vysílače a přijímače síťovým kabelem RJ45 (max. 70 m).
4. Připojte dodávaný napájecí zdroj do vstupního portu DC.
Připojte napájecí zdroj do zásuvky rozvodu elektřiny.
Rozsvítí se kontrolka POWER LED.
5. Po spuštění zdroje HDMI a displeje byste měli vidět obrázek.

Volitelný výstup HDMI OUT

Výstupní port smyčky signálu HDMI můžete použít k připojení zobrazovacího zařízení s rozhraním HDMI, jako například HDTV.

Funkce KVM

K přijímači lze připojit USB klávesnici a myš, aby bylo možno posílat signály do počítače připojeného k vysílači.

Přepínač EDID DIP

Tento přepínač se používá k výběru EDID. Přepněte do pozice TX (vysílání). Prodlužovač zkopíruje informace EDID displeje výstupní smyčky HDMI do zdroje signálu. Přepněte do pozice RX (příjem), prodlužovač zkopíruje EDID displeje přijímače do zdroje signálu.

11 - Informace EDID jsou zkopírovány z displeje na RX.

10 - EDID je předem nastaven na 4K@60Hz

01 - EDID je předem nastaven na 1080p60

00 - Informace EDID jsou zkopírovány z HDMI OUT (TX)

(Přepínač nahoru značí 1; přepínač dolů značí 0)



Wymagania systemowe

- Kabel HDMI
- Jeden kabel sieciowy Cat.6 lub Cat.6A

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Instalacja

1. Upewnij się, że wszystkie urządzenia są wyłączone.
2. Podłączyć kabel HDMI ze źródła sygnału HDMI do nadajnika. Podłączyć kabel HDMI wyświetlacza do Odbiornika.
3. Połączyć nadajnik i odbiornik kablem sieciowym RJ45 (do 70 m).
4. Podłączyć załączony zasilacz do wejścia DC.
Podłącz zasilacz do gniazda zasilania.
Zaświeci dioda zasilania (Power).
5. Po uruchomieniu źródła sygnału HDMI i wyświetlacza, obraz powinien być wyświetlany.

Opcjonalne wyjście HDMI

Wyjściowe gniazdo przelotowe sygnału HDMI umożliwia podłączenie do urządzenia wyświetlającego HDMI, na przykład HDTV.

Funkcja KVM

Do odbiornika można podłączyć klawiaturę i mysz USB w celu przesyłania sygnałów do komputera podłączonego do nadajnika.

Przełącznik EDID DIP

Przełącznik służy do wyboru danych EDID. Po ustawieniu w położeniu TX wzmacniacz będzie kopiować informacje EDID z wyjścia przelotowego HDMI do źródła sygnału. Przy przełączniku w położeniu RX przedłużacz będzie kopiować dane EDID wyświetlacza odbiornika do źródła sygnału.

11 - Informacje EDID są kopiowane z wyświetlacza w RX.

10 - EDID ustawione na 4K przy 60 Hz

01 - EDID ustawione na 1080p60

00 - Informacje EDID są kopiowane z wyjścia HDMI OUT (TX)

(Przełączenie w górę wskazuje 1; przełączenie w dół wskazuje 0)



Requisiti di sistema

- Cavo HDMI
- Un cavo di rete Cat.6 o Cat.6A

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Installazione

1. Assicurarsi che tutti i dispositivi siano spenti.
2. Collegare un cavo HDMI della sorgente HDMI al Mittente. Collegare un cavo HDMI del display HDMI al Ricevitore.
3. Collegare le unità trasmettitore e ricevitore con un cavo di rete RJ45 (max. 70 m).
4. Collegare l'alimentatore in dotazione alla porta di ingresso DC. Collegare l'alimentatore alla presa di corrente. Il LED di ALIMENTAZIONE (Power) si accende.
5. Dopo aver avviato la sorgente HDMI e il display, si dovrebbe vedere un'immagine.

Uscita HDMI opzionale

È possibile utilizzare la porta di uscita loop del segnale HDMI per connettersi a un dispositivo di visualizzazione HDMI come un HDTV.

Funzione KVM

Si può collegare una tastiera e un mouse USB al ricevitore per inviare i segnali a un computer collegato al trasmettitore.

Interruttore EDID DIP

L'interruttore viene utilizzato per selezionare EDID. Passare alla posizione TX, l'estensore copierà le informazioni EDID del display HDMI loop out alla sorgente del segnale. Passare alla posizione RX, l'estensore copierà l'EDID del display del ricevitore alla sorgente del segnale.

11 - Le informazioni EDID vengono copiate dal display all'RX.

10 - EDID è preimpostato su 4K a 60 Hz

01 - EDID è preimpostato su 1080p60

00 - Le informazioni EDID vengono copiate dall'uscita HDMI (TX)

(Il commutatore in alto indica 1; il commutatore in basso indica 0)



Systemkrav

- HDMI-sladd
- En Cat.6 eller Cat.6A-nätverkskabel

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Installation

1. Kontrollera att alla enheter är avstängda.
2. Anslut en HDMI-kabel från HDMI-källan till sändaren. Anslut en HDMI-kabel från HDMI-skärmen till mottagaren.
3. Anslut sändar- och mottagarenheterna med en RJ45-nätverkskabel (max. 70 m).
4. Anslut den medföljande strömförsörjningen till DC-ingången. Anslut strömkällan till ett vägguttag. POWER-lysdioden kommer att tändas.
5. Efter att du startat HDMI-källan och skärmen kommer du att se en bild.

Valfri HDMI OUT

Du kan använda HDMI-signallooptgången för att ansluta en HDMI-skärm som t.ex. en HDTV.

KVM-funktion

Ett USB-tangentbord och en USB-datormus kan anslutas till mottagaren för att skicka signaler till en dator som är ansluten till sändaren.

EDID DIP-switch

Switchen används för att välja EDID. Växla till TX-positionen: förlängaren kommer att kopiera EDID-informationen vid HDMI-loopoutgången till signalkällan. Växla till RX-positionen: förlängaren kommer att kopiera mottagarskärmens EDID till signalkällan.

- 11 - EDID-information kopieras från displayen vid RX.
 - 10 - EDID är förinställt till 4K@60Hz
 - 01 - EDID är förinställt till 1080p60
 - 00 - EDID-information kopieras från HDMI OUT (TX)
- (Kontakt upp indikerar 1; kontakt nedåt indikerar 0)



Cerinte de sistem

- Cablu HDMI
- Un cablu de rețea Cat.6 sau Cat.6A

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Instalarea

1. Asigurați-vă că toate dispozitivele dvs. sunt oprite.
2. Conectați un cablu HDMI de la sursa HDMI la expeditor. Conectați un cablu HDMI de la afișajul HDMI la receptor.
3. Conectați unitățile de expediere și recepție cu un cablu de rețea RJ45 (maxim 70 m).
4. Conectați sursa de alimentare inclusă la portul de intrare DC. Conectați sursa de alimentare la o priză. LED-ul de alimentare (Power) se va aprinde.
5. După pornirea sursei HDMI și a afișajului, ar trebui să vedeți o fotografie.

Ieșire HDMI opțională

Puteți utiliza portul de ieșire a buclei HDMI pentru a vă conecta la un dispozitiv de afișare HDMI, cum ar fi un televizor HD.

Funcția KVM

O tastatură și un mouse USB pot fi conectate la receptor pentru a trimite semnalele către un computer conectat la transmițător.

Comutator DIP EDID

Comutatorul este utilizat pentru selectarea EDID. Comutați în poziția TX, extenderul va copia informațiile EDID afișate în bucla HDMI la sursa de semnal. Comutați în poziția RX, extenderul va copia afișajul receptorului EDID la sursa de semnal.

11 - Informațiile EDID sunt copiate de la afișaj la RX.

10 - EDID este presetat la 4K@60Hz

01 - EDID este presetat la 1080p60

00 - Informațiile EDID sunt copiate de la HDMI OUT (TX)

(Comutatorul în sus indică 1; comutatorul în jos indică 0)



Rendszerkövetelmények

- HDMI-kábel
- Egy Cat.6 vagy Cat.6A hálózati kábel

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Telepítés

1. Győződjön meg arról, hogy valamennyi eszköz kikapcsolt állapotban van.
2. Csatlakoztasson egy HDMI kábelt a HDMI forrásból a Küldőhöz.
Csatlakoztasson egy HDMI kábelt a HDMI kijelzőről a vevőkészülékre.
3. Csatlakoztassa a jeladó és a vevőegységet egy RJ45 hálózati kábellel (legfeljebb 70 m).
4. Kösd rá a mellékelt áramforrást a DC kimeneti portra.
Dugja be a tápegységet a hálózati csatlakozóaljzatba.
Az áram LED felgyullad (Power).
5. Miután elindítja a HDMI forrást és a kijelzőt látnia kellene a képet.

Lehetséges HDMI Kimenet

Használhatja a HDMI jel ciklus kimeneteli portját, hogy egy HDMI lejátszó eszközt, pl. egy HDTV-t csatlakoztasson hozzá.

KVM funkció

A vevőbe egy USB klaviatúra és egér csatlakoztatható, hogy jeleket lehessen küldeni egy az adóhoz csatlakoztatott számítógépnek.

EDID DIP váltó

A kapcsoló használható az EDID kiválasztására. Váltson a TX pozícióra, a bővítő lemásolja a HDMI ciklus kimenetelét és átjuttatja az EDID információt a jelforrásra. Váltson az RX pozícióra, a bővítő lemásolja a fogadó kijelzőjének EDID-jét a jelforrásra.

11 - EDID információ másolásra kerül az RX-n lévő kijelzőről.

10 - EDID előkészítve a 4K@60Hz felbontáshoz

01 - EDID előkészítve a 1080p60-hez

00 - EDID információ átmásolásra került a HDMI OUT (TX)-ről

(Felkapcsolást jelzi az 1; lekapcsolást jelez a 0)



Preduvjeti sustava

- HDMI kabel
- Jedan Cat.6 ili Cat.6A mrežni kabel

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Instalacija

1. Pobrinite se da su svi uređaji isključeni.
2. Spojite HDMI kabel iz HDMI izvora odašiljaču. Spojite HDMI kabel HDMI zaslona na prijamnik.
3. Spojite jedinice odašiljača i prijamnika na RJ45 mrežni kabel (maks. 70 m).
4. Spojite isporučeno napajanje na DC ulazni priključak.
Ukopčajte napajanje u električnu utičnicu.
LED napajanja svijetli (Power).
5. Nakon pokretanja HDMI izvora i zaslona, trebali biste vidjeti sliku.

Opcijski HDMI IZLAZ

Možete koristiti izlazni priključak HDMI signala za povezivanje s prikaznim HDMI uređajem kao što je HDTV.

Funkcija KVM

Na prijemnik se mogu spojiti USB tipkovnica i miš kako bi se signali slali na računalo spojeno na odašiljač.

EDID DIP sklopka

Sklopka se koristi za odabir EDID-a. Prebacite u položaj TX, proširivač će kopirati EDID informacije iz HDMI petlje zaslona na izvor signala. Prebacite u položaj RX, proširivač će kopirati EDID zaslona prijemnika na izvor signala.

11 - EDID informacije se kopiraju sa zaslona na RX.

10 - EDID je unaprijed postavljen na 4K@60Hz

01 - EDID je unaprijed postavljen na 1080p60

00 - EDID informacije kopirane su iz HDMI OUT (TX)

(Prekidač prema gore označava 1; prekidač prema dolje označava 0)



Απαιτήσεις συστήματος

- Καλώδιο HDMI
- Ένα καλώδιο δικτύου Cat.6 ή Cat.6A

Οδηγίες ασφαλείας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Εγκατάσταση

1. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές σας είναι απενεργοποιημένες.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από την πηγή HDMI προς τον Αποστολέα.
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI από την οθόνη HDMI προς τον Δέκτη..
3. Συνδέστε τις μονάδες αποστολέα και παραλήπτη με ένα καλώδιο δικτύου RJ45 (μεγ. 70 μ.).
4. Συνδέστε το συμπεριλαμβανόμενο καλώδιο παροχής ρεύματος στην θύρα εισόδου DC.
Συνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος σε μια ηλεκτρική πρίζα.
Η ένδειξη POWER LED θα ανάψει.
5. Μετά την εκκίνηση της πηγής HDMI και της οθόνης θα πρέπει να δείτε μια εικόνα.

Προαιρετική ΕΞΟΔΟΣ HDMI (OUT)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βρόχο της θύρας εξόδου HDMI για σύνδεση μιας συσκευής οθόνης HDMI όπως μια HDTV.

Λειτουργία KVM

Ένα πληκτρολόγιο και ποντίκι USB μπορούν να συνδεθούν στον αποδέκτη ώστε να στέλνουν σήματα σε έναν υπολογιστή συνδεδεμένο στον πομποδέκτη.

Διακόπτης EDID DIP

Ο διακόπτης χρησιμοποιείται για την επιλογή EDID. Εναλλάξτε στη θέση TX, και ο συμβάτης (extender) θα αντιγράψει τις πληροφορίες EDID από τον βρόχο εξόδου της οθόνης στην πηγή σήματος. Εναλλάξτε στη θέση RX, και ο συμβάτης (extender) θα αντιγράψει την οθόνη EDID του λήπτη στην πηγή σήματος.

11 - EDID οι πληροφορίες αντιγράφονται από την οθόνη στο RX.

10 - EDID είναι προκαθορισμένο στα 4K@60Hz

01 - EDID είναι προκαθορισμένο στα 1080p60

00 - EDID οι πληροφορίες αντιγράφονται από την ΈΞΟΔΟ HDMI (TX)

(Ο διακόπτης προς τα πάνω δείχνει 1; ο διακόπτης προς τα κάτω δείχνει 0)

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU), the ErP directive (2009/125/EC), LVD directive (2014/35/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:
https://www.delock.de/produkte/G_65957/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.

